# Handleiding 1P EH met 48V batterijen



## Inhoud

1.	Ene	rgien	neter 3				
1	1.1. Monofasige energiemeter						
1.2. Driefasige energiemeter (3x400V+N)							
1.3. Driefasige energiemeter DELTA-r			fasige energiemeter DELTA-net (3x230V)6				
1	.4.	Hoe	controleren of energiemeter juist is aangesloten				
2.	Aan	sluite	en omvormer				
2	.1.	Aan	sluitingen omvormer				
2	.2.	Aan	sluiten Batterij				
	2.2.	1.	Dyness9				
	2.2.	2.	Pylontech10				
	2.2.	3.	BYD 12				
3.	Inst	ellen	omvormer				
	3.1.	1.	Algemene instellingen 13				
	3.1.	2.	Storage Energy Set 16				
4.	Wifi	kopp	pelen 19				
4	.1.	Via I	P-adres				
4	.2.	Via S	Solis Cloud app 19				
5.	Remote control Solis Cloud 22						

# 1.Energiemeter

#### Wat is een energiemeter?

Een energiemeter in een batterijsysteem is een meetinstrument dat continu het energieverbruik, de energieopwekking (zoals van zonnepanelen), en de energiestromen naar en van het elektriciteitsnet en de batterij bewaakt. Het apparaat registreert hoeveel energie wordt verbruikt door huishoudelijke apparaten, hoeveel energie wordt opgeslagen in de batterij, en hoeveel energie eventueel naar het net wordt geëxporteerd.

#### Waarom is een energiemeter belangrijk in een batterijsysteem?

#### 1. Balans tussen vraag en aanbod:

 Een energiemeter helpt om de energiestromen in balans te houden. Het geeft aan of je batterij moet opladen of ontladen op basis van de vraag van het huishouden en de beschikbaarheid van zonne-energie.

#### 2. Zero feed-in controle:

 In systemen met een "zero feed-in" beperking (geen export naar het net), zorgt een energiemeter ervoor dat er geen overtollige stroom naar het net wordt gestuurd door de batterij of zonnepanelen. Dit wordt vaak vereist door netbeheerders in bepaalde regio's.

#### 3. Efficiëntie en kostenbesparing:

 De energiemeter maakt geavanceerd energiebeheer mogelijk, zoals het opladen van de batterij tijdens goedkopere uren en het ontladen tijdens piekuren. Dit kan helpen om energiekosten aanzienlijk te verminderen.

#### Types energiemeters:

#### 1. Monofasige energiemeters:

• Gebruikt voor woningen met een enkelfasige elektriciteitsaansluiting.

#### 2. Driefasige energiemeters:

• Geschikt voor woningen of bedrijven met een driefasige aansluiting.

## 1.1. Monofasige energiemeter

Belangrijke info:

CT-klem: 100A/100mA

Klem 1&2: CT-klem met 1: Wit 2: Zwart

#### Let op!!!

Als deze andersom aangesloten worden veranderd de richting van de spoel

Klem 3&4: Voeding

Klem 9&10: RS485/Meter communicatie

9: Rood 10: Zwart



V1.0

## 1.2. Driefasige energiemeter (3x400V+N)

Belangrijke info:

CT-klemmen: 120A/40mA

Klem 1-4: Aansluiten 3F+N

Klem 5&6: Voeding (Moet altijd gevoed worden door L1)

Klem 13&14: RS485/Meter communicatie 13: B 14: A

Klem 15-20: CT-klem met Even: Wit Oneven: Zwart

#### Let op!!!

Als deze andersom aangesloten worden veranderd de richting van de spoel

Als deze niet op de juiste voorziene fase zitten meet de meter niet juist



V1.0

## 1.3. Driefasige energiemeter DELTA-net (3x230V)

Belangrijke info:

CT-klemmen: 120A/40mA

Klem 1: L2 Klem 2: L3 Klem 4: L1

Klem 5&6: Voeding (Moet altijd gevoed worden door L1 & L2)

Klem 13&14: RS485/Meter communicatie 13: B 14: A

Klem 15-20: CT-klem met Even: Wit Oneven: Zwart

Let op!!!

Als deze andersom aangesloten worden veranderd de richting van de spoel

Als deze niet op de juiste voorziene fase zitten meet de meter niet juist



## 1.4. Hoe controleren of energiemeter juist is aangesloten

Wanneer er een digitale meter aanwezig is:

- 1. Klik op de drukknop van de digitale meter
- Zoek parameter 1.7.0 & 2.7.0
  (1.7.0: Ogenblikkelijk verbruik 2.7.0: Ogenblikkelijke injectie)
- Vergelijk deze waarde met de waarde van de energiemeter
  1P-meter: druk op knop tot je het vermogen ziet in kW.
  3P-meter: druk op U/I tot je het totale vermogen ziet in kW.

Let op! Negative waarde: Verbruik Positive waarde: Injectie

Wanneer er geen digitale meter aanwezig is:

- Meet klem 1-4 of dit de verwachte fase is. Dit kan gecontroleerd worden met een multimeter door de spanning te meten tussen de hoofdaansluiting en de energiemeter. Als L1 van de hoofdaansluiting en de L1 (klem 4) op de zelfde fase zijn aangesloten krijg je hiertussen 0V. Dit moet gecontroleerd worden voor alle fasen.
- 2. Als bovenstaande klopt druk je op U/I tot je de stromen ziet van alle 3 de fasen.
- Daarna klik je een voor een de CT-klem los en kijk je welke fase er naar 0A gaat. Stel je koppelt CT1 los en ziet een andere fase naar 0A gaan, dan weet je dat dit niet de juiste fase is. Dit doe je opnieuw voor alle fasen.
- 4. Om te controleren of de CT-klem de juiste waarde meet kan je de stroom vergelijken met wat je meet met een amperetang.

Als al deze stappen kloppen ben je 100% zeker dat de meter juist geplaatst is.

## 2. Aansluiten omvormer

## 2.1. Aansluitingen omvormer



PV-ingangen	Aansluiten van PV strings	
DC-switch	DC-schakelaar	
Batterij connectie	Voeding batterij	
AC connectie Grid	netaansluiting	
	Back-up aansluiting	
AC connectie Back-up	(altijd onder spanning)	
	Dongle aansluiting / RS485 aansluiting	
COM poort	(EMS)	
Meter communicatie	Meter aansluiting	
Batterij communicatie	CAN aansluiting	

V1.0

#### 2.2. **Aansluiten Batterij**

## 2.2.1.Dyness

Bij het aansluiten van de master batterij moeten volgende aansluitingen gebeuren:

- 1. DC verbindingen via een kabel set naar de zekering en zo naar de omvormer.
- 2. CAN verbinding (UTP kabel) naar de omvormer. (Pin4&5 Blauw en Blauw-wit)

		ß						
				 2000±5mm				
BATTERY-D	yness							INVERTER
	Battery (RJ45 IN)				Inverter			
	PIN	Color	Definition		PIN	Color	Definition	
12340678	1				1	10000		129(5676
	2				2	-		
144 444	3			-	3			
	4	Blue	CANH		4	Blue	CANH	
	5	Blue/white	CANL		5	Blue/white	CANL	
	6				6			
	7	-			7			
	8				8			

Bij meerdere batterijen (doorlussen van batterij naar batterij):

- 1. De master batterij verbinden zoals hierboven staat vermeld.
- 2. Verbind de kleine UTP kabel van Can "out" naar CAN "in".
- 3. Verbind de DC- kabels van ene batterij naar de andere. (Rood op rood, zwart op zwart)



V1.0

### 2.2.2.Pylontech

#### **US-reeks**

Bij het aansluiten van de master batterij moeten volgende aansluitingen gebeuren:

- 1. DC verbindingen via een kabel set naar de zekering en zo naar de omvormer.
- 2. CAN verbinding (UTP kabel) naar de omvormer. (Pin4&5 Blauw en Blauw-wit)



Bij meerdere batterijen (doorlussen van batterij naar batterij):

- 1. De master batterij verbinden zoals hierboven staat vermeld.
- 2. Verbind de kleine UTP kabel van LinkPort 1 naar LinkPort 0.
- 3. Verbind de DC- kabels van ene batterij naar de andere. (Rood op rood, zwart op zwart)



De master batterij moet altijd de grootste batterij zijn van capaciteit en ook de meest nieuwe. Hieronder vind je de juiste volgorde terug:

US5000 > US3000C > US3000 > US2000C > US2000

## L-reeks + Pelio

Bij het aansluiten van de L1 en Pelio aan de omvormer hebben we steeds 2x power kabel + (rood) & - (zwart). Deze worden aangesloten op de juiste connectoren.

Daarnaast moet de CAN-kabel aangesloten worden op de CAN-poort van de batterij. (Pin4&5 Blauw en Blauw-wit)







#### 2.2.3.BYD

#### Battery Box Premium – LVS & LVM

Bij het aansluiten van LVS & LVM aan de omvormer hebben we steeds 2x power kabel + (rood) & - (zwart). Deze worden aangesloten op de juiste connectoren.

Let op! De BYD kabel geeft standaar M8 kabelschoenen, Deze kunnen niet rechtstreeks gekoppeld worden op de omvormer. Hier kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een DC schakelaar op te verlopen naar een andere kabel.

Daarnaast moet de CAN-kabel aangesloten worden op de CAN-poort van de batterij. (Pin4&5 Blauw en Blauw-wit)



No.	Assignment
1	485-A
2	485-B
3	Unused
4	CAN H
5	CAN L
6	Unused
7	Unused
8	Unused
	No.        1        2        3        4        5        6        7        8

# 3.Instellen omvormer

## 3.1.1.Algemene instellingen

Eerst en vooral starten we met het instellen van de taal. Hier hebben we de mogelijkheid tussen Engels en Chinees. Het met stippellijntjes gearceerde vakje is het gene die selecteert.

Set Language		2015-02-23	19 35
	English		
	中文		
	YES= <ent> NO=<esc></esc></ent>		

Mocht u toch het verkeerde vakje hebben geselecteerd, kunt u met volgende combinatie de taal aanpassen : 1. Ga naar het startscherm 2. Enter  $\rightarrow$  Down  $\rightarrow$  Enter  $\rightarrow$  2x Down  $\rightarrow$  Enter  $\rightarrow$  Singlish

Het Startscherm: Hier kunt u alle informatie zien, zoals de opbrengst van de zonnepanelen, het eigen verbruik, de batterijstatus,...



Als u op Enter drukt gaat u naar het Main Menu, hier hebt u 4 keuzes.

- 1. Information : Alle informatie over de installatie
- 2. Settings : Algemene instellingen zoals datum en tijd
- 3. Advanced information : Informatie zoals foutmeldingen
- 4. Advanced Settings : Instellingen i.v.m. de werking van het systeem.

Menu		2015-02-23	19 35
	Information		
	Settings		
	Advanced Information		
	Advanced Settings		
(ESC)	UP DOWN		ENT

Advanced Settings : Dit menu is beveiligd met een wachtwoord. Dit is standaard 0010. (down→down→up→Enter)





Hier hebben we 3 belangrijke instellingen:

- 1. Select Standaard (het juiste net kiezen → Nederland: EN50549NL België: C10/11)
- 2. Storage Energy Set (instellingen i.v.m. de werking van het systeem)
- 3. Export power Set (instellen van de Exportbegrenzing)
  - → Afhankelijk van de wetgeving, premie voorwaarden en strategie van het bedrijf

## 3.1.2. Storage Energy Set

Storage Energy Set		2015-02-23	19 35
	Control Parameter		
	Battery Select		
	Meter Set		
	Storage Mode Select		
	Battery Wakeup		
(ESC)	UP DOWN		ENT

Hier hebben we 4 belangrijke parameters die moeten worden ingesteld:

1. Control Parameter, hier wordt de back-up functie in- of uitgeschakeld. Dit gebeurd door Backup Supply te plaatsen op Enable/Disable.

Control Parameter		2015-02-2	3 19 35
Backup Supply: Backup Votage: Current Direction: Battery Current: Charge Limitation: Discharge Limitatio	Disable 230.0V Charge 000.0A 000.0A	Floating Charge: Equalizing Charge: Battery Overoltage: Battery Undervoltage Voltage Droop:	055.0V 000.0V 060.0V 042.0V Disable
	SET= <ent></ent>	DONE= <esc></esc>	
ESC	UP	DOWN	ENT

2. Battery Select, Hier moet de juiste batterij aangeduid worden. Daarnaast kunt u ook de Overdischarging (tot waar de batterij verbruik zal coveren) en de Forcecharge (wanneer de batterij geforceerd zal worden geladen door het net, zodat de batterij nooit helemaal leeg wordt getrokken. Standaard instellen op SOC 20% & Force charge 15%.

Battery Select	2015-02-23 1935	Battery Select	2015-02-23 1935	Battery Select	2015-02-23 1935
Battery Module: B-BOX LV		OverDischg	SOC: 020%	ForceCharg ForceChg P Power limit	e SOC: 004% Lmt: 300.0W On: From Grid
YES= <ent> NO=<esc></esc></ent>		YES= <en< td=""><td>T&gt; NO=<esc></esc></td><td>YES=<e< td=""><td>ENT&gt; NO=<esc></esc></td></e<></td></en<>	T> NO= <esc></esc>	YES= <e< td=""><td>ENT&gt; NO=<esc></esc></td></e<>	ENT> NO= <esc></esc>
UP DOWN	ENT	ESC UP	DOWN ENT	UP UP	DOWN ENT

Meter Select, Hier moet de juiste meter aangeduid worden.
 (Eastron 1ph meter/Eastron 3ph meter)



- 4. Storage Mode Select, hier kunt u de werking van de omvormer instellen.
  - Self-Use:

Time of Use: Moet op "STOP" geplaatst worden.

Charging from grid: Moet op "ALLOW" geplaatst worden.

- Feed in priority (voorrang aan injectie)
- Off-grid mode (werkt het systeem volledig off-grid)
- Reserve Battery (houdt de batterij altijd op de ingestelde capaciteit)
- EPS mode

# 4. Wifi koppelen

## 4.1. Via IP-adres

- 1. Zoek via uw smartphone naar Solis(Serienr.)
- 2. Maak verbinding met dit wifinetwerk
- 3. Surf in uw browser naar het IP adres 10.10.100.254
- 4. Inloggen: ✓ User = admin ✓ Wachtwoord = Zelf te kiezen bij eerste login
- 5. Quick set: home wifi network wachtwoord etc.
- 6. Solis(S/n) zou moeten verdwijnen

Alle 3 de led's op de stick zouden continue moeten oplichten.

## 4.2. Via Solis Cloud app

- 1. Ga naar Service (vanonder in de balk) en dan naar WIFI Configuratie.
- 2. Scan daarna het S/n. van de Stick.

Service		< Input datalogger SN
Common tool		
Local WiFi Operation Configurat	Warranty Inquiry	Input datalogger SN
Help		Next(1/3)
Help FAQ		
Other		
Discover		

- 3. Druk op Browser configuratie
- 4. Verbind met de wifi van de datalogger

(D\_S/n stick. & Wachtwoord: 123456789)



5. Login op de stick, bij eerste inlog kies een wachtwoord

<	Datalogger Access
For the your p	e first login, please set assword
admin	
******	**
6–15 char and a lett	acters, including at least a number er
	Login

6. Connecteer met het juiste wifi netwerk van de klant, daarna is de configuratie compleet.

		Configuration Complete
Connect to Router		
Click to connect router	$\odot$	
Input router's password		Configuration Complete
Next(2/3)		OK(3/3)
		06(5/5)

# 5. Remote control Solis Cloud



1. Ga naar de installatie op Solis Cloud

2. Ga naar Device en klik op het s/n van de omvormer

🖏 solis 🛛 🔊								) MSG   Melp	æ	🕘 Djordy Solis 🔻					
	Djordy Huis	• Djordy Huis ID: 118C89 C										Device Deletion Records			
里 Overview	Overview	Inverter Datalogger EPM Meteorograph Meter						Search SN		Search Export					
	Layout	Status : Select inverter star v Rated Power : Min kW – Max kW Warranty State : Select v Model : Input Model Search								Reset					
<table-cell></table-cell>	Info				Current				Warranty	articles a	Comm				
Report	Device	State	Inverter SN	Rated Power -	Power	Today Yield +	Total Yield -	Plant	Time	Update Time 👻	ng Tim	Operation			
88 Service	Alarm	Online	1033060246240069	10kW	0kW	3.2kWh	60kWh	Djordy Huis	(44)	19/11/2024 19:48:03 (UTC+01:00)	14/11/2 15:04:50	Operation			
Operation	Warning 💛	4		-						(01010100)	(ore to		•		
OTA Upgr_						Total 1 10/page	× < 1 >	Go to 1							

3. Klik op Inverter Control (rechts boven) en vul uw wachtwoord in



4. Ga naar de gewenste instelling. Klik op Read Batch (oranje knop. Daarna zullen de settings uitgelezen worden en kunnen deze aangepast worden.

3	olis											© MSG	⑦ Help	æ	Djordy Solis	•
	< Back	Inverter Control														
E Overview	Inverter 1033060246240	Basic Information														
П Оам		SN : 1033060246240069		Name : Inverter						Model :						
Report		Plant : Djordy Huis >	state: Conline													
88																
Service F-7		Search Control	s	Parameter Name	Current Val		Set Value		Range	Unit	Notes		Remark			
Operation		on/off - Work Mode	0	Self-Use Mode Switch	Enable	Read	Select	~	Save			The switch is to en	able/disa	Self-Use,	, Feed in priority mo	
		Self-Use Mode	1	Charge and Discharge		View			Set							
		Feed in Priority Mode Peak-shaving Mode	2	Allow Grid Charging	Enable	Read	Select	~	Save			To Set if the system	n is allowe			
		Off-Grid Mode	з	Battery Reserve Switch	OFF	Read	Select	~	Save			To Set if the system	n needs to			
		Time Setting Grid Feed in Power Limit	4	Reserved SOC	80	Read	Input		Save	20 ~ 100	96	Reserved SOC. On	ly effectiv			
		Battery Setting	5	Grid Charging Power Limit	10000	Read	Input		Save	300 ~ 10000	W	The max power lin	nit from gr			
		Backup Setting						В	atch Rea	d						
		Smart Port  Advanced Setting														
		Parallel Setting														
	< 1/1 >	Modify Inverter Sn														