

PLF-P-PK

Montageanleitung



Montageanleitung

- 1 Bestimmen Sie die gewünschte Position und legen Sie die Montageplatte waagrecht an die Wand an.
- 2 Die Langlöcher in der Mitte dienen zur Befestigung der Montageplatte an der Wand. Markieren Sie die Bohrstellen anhand dieser Langlöcher.
- 3 Bohren Sie die markierten Löcher und setzen Sie gegebenenfalls passende Dübel ein.
- 4 Befestigen Sie die Montageplatte fest an der Wand mit geeigneten Schrauben und Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten).
- 5

Wählen Sie das richtige Lochpaar für das Anschlussstück:

- ⦿ Inneres Lochpaar: Achsabstand 120 mm.
- ⦿ Äußeres Lochpaar: Achsabstand 153 mm.

- 6 Setzen Sie das Anschlussstück auf die Montageplatte und befestigen Sie es mit den mitgelieferten Schrauben.
- 7 Überprüfen Sie nach der Montage, ob das Anschlussstück fest sitzt und korrekt ausgerichtet ist.