



Bild 1

Montage i trämaterial, träregel, spånskiva, hård träfiberskiva, plyfa. Spika direkt i underlaget.

Bild 2

Montage i 13 mm gipsskiva.
Använd clipsplugg TCP 0, vit.
Gör ett genomgående hål i gipsskivan på 3-5 mm. Montera clipspluggen, spika clipset i pluggen.

Bild 3

Montage i dubbel 13 mm gipsskiva.
Använd TCP 1, gul, alternativt TCP 0, vit.
Gör ett genomgående hål i gipsskivan på 3-5 mm. Montera clipspluggen, spika clipset i pluggen.

Bild 4

Montage i enkel gipsskiva med underliggande träregel.
Använd TC med lång spik, slå in spiken direkt i gipsskivan och förankra i den underliggande träregeln.

Bild 5

Montage i betong och tegel.
Borra Ø 5,5 mm, djup ca 20 mm. Montera clipsplugg TCP 0, spika clipset i pluggen.

Bild 6

Montage i lättbetong, minimum kvalitetsgrupp 500.
Använd clipsplugg TCP 0, vit, alternativt TCP 1, gul.
I lättbetongkvalitet med låg densitet kan clipset slås direkt in i lättbetongen. Lättbetong med hög densitet kan kräva att man gör en hålanvisning eller borrar med Ø 4 mm.