



## ROAX GASTEC QA ADAPTER

### ETIM SPECIFICATIES

• Materiaal	PPs (Polypropreen+copolymeer)
• Max. mediumtemperatuur (continu)	120°C
• Positive (overdruk)	Ja
• Wet (condenserend)	Ja
• Negative (onderdruk)	Nee
• Dry (niet condenserend)	Nee
• Kleur	Groen
• Verbinding aansluiting 1	Mof met afdichting
• Verbinding aansluiting 2	Steekeind
• Met lipring	Ja
• Gastec QA	Ja, Kiwa BRL GASTEC QA 199, certificaatnummer 100994/02

• Beschikbare adapters PPs 50-80 / 60-80 / 80-80 mm

• Materiaal	Roestvaststaal (RVS 316L / 1.4404)
• Max. mediumtemperatuur (continu)	120°C
• Positive (overdruk)	Ja
• Wet (condenserend)	Ja
• Negative (onderdruk)	Nee
• Dry (niet condenserend)	Nee
• Kleur	Groen
• Verbinding aansluiting 1	Mof met afdichting
• Verbinding aansluiting 2	Steekeind
• Met lipring	Ja
• Gastec QA	Ja, Kiwa BRL GASTEC QA 199, certificaatnummer 100994/02

• Beschikbare adapters RVS 50-80 / 60-80 / 80-80 / 100-100 mm

### PRODUCTIDENTIFICATIE

<b>PANFLEX ROAX GASTEC QA</b>	<b>Flexibele schoorsteenvoering EN 14471 - T120 - P1 - W - 2 - O00 - I - E - L</b>
• Productomschrijving _____	
• Normnummer _____	
• Temperatuur klasse _____	
• Druk niveau (N: onderdruk of P: overdruk) _____	
• Condensbestendigheid (D: droog of W: nat) _____	
• Corrosiebestendigheid _____	
• Afstand tot brandbare materialen _____	
• Inbouwlocatie _____	
• Brandgedrag klasse _____	
• Ommanteling _____	

### MONTAGE INSTRUCTIES

De aansluiting van de flexibele rookgasafvoerslang aan het toestel met behulp van de toesteladapter moet op de juiste manier gebeuren om een goede afdichting te kunnen garanderen. Let op, de slang mag niet gestuikt of beschadigd zijn!

Deze als volgt monteren:

1. Breng om de meter een afstandhouder aan en voor en na elke bocht in het kanaal (afb. 1).
2. Schuif de EPDM-ring over het uiteinde van de slang tot 1 cm van de rand. (afb.2)
3. Smeer de EPDM-ring in met de bijgeleverde montagezeep.
4. Schuif nu de slang met de ring helemaal in de adapter.
5. Bevestig nu de rode clipring op de adapter en zorg er voor dat de borgpennen in de ribbel van de slang vallen.
6. Op de rode ring zit een rode uitstekende driehoek. Deze moet in de driehoekige uitsparing van de adapter passen om de slang trekvast in de adapter te monteren.
7. Aan de bovenzijde kan de slang in de dakafwerking worden gestoken. Door de borgklemmen in de dakafwerking wordt de slang trekvast opgehangen.

