

---

6145 20 / 6145 21 / 5145 60 / 5145 / 61

6145 00 / 6145 01 / 5145 50 / 5145 / 51 / 6145 U0

---

6145 10 / 6145 11

6145 00 / 01 / 10 / 11 / 20 / 21 / U0

4A6400 / 01

4A6500 / 01

4A6600 / 01

9307 79 A3  
Stand: 09. 2021

Après collage au silicone, laisser reposer 24 heures.  
Laisser sécher 24 heures avant le transport.

4A64 00 / 4A64 01

4A65 00 / 4A65 01

4A66 00 / 4A66 01