

Integratie van Google Home met Logos Wi-Fi (LS8741)

Heeft u Google Home en een Logos Wi-Fi? U heeft niets anders nodig om uw systeem te bedienen met uw stem. U kunt uw Google Home in slechts een paar eenvoudige stappen integreren in de Comelit video-intercom installatie, zonder hulp van een professional.

Wat heeft u nodig?

1. Een geconfigureerd en werkend Google Home-apparaat bezitten
2. De Logos Wi-Fi video-intercom bezitten (**art.LS8741**)
3. De Comelit app geïnstalleerd hebben op uw smartphone, bijgewerkt naar de nieuwste beschikbare versie
4. De Google Home app geïnstalleerd hebben op uw smartphone

Welke functies kunt u beheren?



- Deuren, poorten of hekken alleen met uw stem openen*
- Als u actuatoren (bijvoorbeeld “trapverlichting”) heeft toegewezen aan de monitorknoppen, kunt u deze alleen met uw stem activeren



Hoe kunt u gebruik maken van deze functionaliteit? Volg deze eenvoudige stappen:


1. Download/Update de Comelit app naar de nieuwste beschikbare versie en koppel uw Logos Wi-Fi
2. Download de Google Home app en activeer de Comelit Home action

Procedure:


1. Open de Comelit app en log in
2. Selecteer het pictogram linksboven en kies het menu Apparaten beheren
3. Volg de hieronder beschreven procedure















Selecteer het account dat u wilt gebruiken en klik op OK


























Configuratie voltooid.