


Enkeltmotorstyring til Niko Home Control, piano black coated

200-51033

E-Nr.: 3492000660
EAN-Nr.: 5413736321960



Et enkelt tryk for motorstyring er forsynet med en gruppe med tre tangenter. Med dem kan brugeren styre motorer til en gruppe af markiser, rulleskodder eller persiennner. Trykket monteres på et busprint via en klikmekanisme. Farve: piano black coated

Trykket har en favorit-positionstangent i midten, som brugeren selv kan programmere ved at holde den inde i 3 sekunder, når motoren står i den ønskede favorit-position.



Tekniske data

Enkeltmotorstyring til Niko Home Control, piano black coated.

- NHC version: Niko Home Control I, Niko Home Control II
- Kompatibel med: connected controller
- Idriftsættelsesmetode 1: Niko Home Control programmeringssoftware
- Materiale på afdækningen: polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA)
- Udskrift: pile præget på den øverste og nederste tast viser, om du hæver eller sænker rullegardinerne eller persiennnerne. På den/de midterste tast(er) er en skodde trykt, inklusive favoritknappen. Hvis du trykker på denne tast, kører skodderne, solgardinerne eller persiennnerne direkte i den indstillede position
- Antal linser: 0
- Farve: piano black coated
- Farve RAL (svarende til): 9005
- Farve NCS (svarende til): NCS S 9000-N
- Overfladebehandling: coatet
- Brandsikkerhed:
 - alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - alle plastkomponenter er halogenfri
- Forsyningsspænding: 26 Vdc
- Demontering: træk den centrale plade af basen
- Vandaklasse: efter montering garanteres en slagfasthed på IK06
- Godkendelse: CE