


Halter für Seifenschale 60 x 34 x 20 mm - Chrom gebürstet

08 17 30 502





Halter für Seifenschale 60 x 34 x 20 mm - Chrom gebürstet

08 17 30 502



Halter für Seifenschale 60 x 34 x 20 mm - Chrom gebürstet

08 17 30 502



Halter für Seifenschale 60 x 34 x 20 mm - Chrom gebürstet

08 17 30 502



Halter für Seifenschale 60 x 34 x 20 mm - Chrom gebürstet

08 17 30 502

Ersatzteilstückliste