

Montageanweisung
Assembly instructions
Instructions de montage
Montážní návod
Montagevejledning
Instrucciones de montaje
Szerelési utasítás
Istruzioni di montaggio
Montasje anvisning
Montage instructie
Instruções de montagem
Instrukcja montażu
Montageanvisning
Asennusohjeet
Montaj talimatı
Instruțiuni de montaj

Инструкция по монтажу
οδηγία συναρμολόγησης
装配说明
تعليمات التركيب



Lebensgefahr
Danger
Danger de mort
Nebezpečí
Fare
Peligro
Életveszély
Pericolo di morte
Fare
Levensgevaar
Perigo
Niebezpieczeństwo
Varning
Vaara
Hayati Tehlike
Pericol
Οπασность
κίνδυνος θανάτου
危險
خطر على الحياة




Montage nur durch Elektrofachkräfte
Installation by electricians only
Montage uniquement par un électricien
Montáž pouze osobami s elektrotechnickou kvalifikací
Må kun installeres af en aut. el-installatør
Debe ser instalado por un profesional eléctrico
Csak szakképzett személy szerelheti
Montaggio esclusivamente ad opera di personale specializzato
Må monteres av autorisert installatør Gr.L
Montage alleen door elektromonteurs
Deve ser instalado por um profissional
Montaz tylko przez uprawnionych instalatorów
Får endast utföras av behörig elektriker
Asennus vain sähköasentajan toimesta
Sadece uzman kişiler monte edebilir
Instalare numai de către electricieni
Монтаж может производить только электрик
Εγκατάσταση μόνο από ηλεκτρολόγους
仅允许电工安装
التركيب فقط من قبل عمال كهرباء الاختصاصيين

1458908






NH-Sicherungslastschaltleiste Gr. 00 für 100mm Sammelschienensysteme dreipolig schaltbar

LV HRC strip type fuse-switch-disconnector Size 00
for 100mm busbar system
3-pole switchable




Nur Sicherungseinsätze mit versilberten Messern bzw. mit versilberten Trennlaschen verwenden!
Use fuse links with silver-plated terminal blades or silver-plated disconnecting links only!


① Demontage des Leistendeckels 3polig schaltbar Removing the strip cover of the switch-fuse unit 3-pole switchable




② Ein- und Ausschalten: schnell schalten
On/Off: move lever quickly!




③ Anschlussraumabdeckung entfernen
Remove connection-room cover





④ Sicherung entnehmen
Remove fuse link



⑤ Schaltstellungsanzeige EV-SL00/100
Position indicator EV-SL00/100




⑥ Anschluss unten
Connection, bottom



⑦ Anschluss oben
Connection, top




⑧ Anzugsdrehmoment / Klemmbereich
Torques / Clamping range



F=12Nm

⑨ Parkstellung
Parking position



⑩ SK-Klemme
Busbar terminal



Sammelschienenendicke/
Busbar thickness
5 - 10mm



Sammelschienenklemme/
Busbar terminal 6Nm

⑪ Abmessungen / Dimensions

