

Abdeckung für wandbewegungsmelder für Niko Home Control, cream

100-55511



Abdeckung für wandbewegungsmelder für Niko Home Control (550-2021X). Sie können die Beleuchtung mit dieser Taste ein- und ausschalten. Die LED leuchtet auf, wenn Sie den Bewegungsmelder manuell aktivieren. Farbausführung: cream.



Technische Daten

Abdeckung für wandbewegungsmelder für Niko Home Control, cream.

- Gehäusematerial: Polykarbonat (PC) + Acryl-Styrol-Acrylat (ASA)
- Anzahl der Linsen: 0
- Farbausführung: cream
- Farbe RAL (annähernd): 1013
- Farbe NCS (annähernd): NCS S 1005-Y10R
- Surface treatment: in der Masse gefärbt
- Brandschutz:
 - alle Kunststoffteile sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
 - alle Kunststoffteile sind halogenfrei
- Eingangsspannung: 26 Vdc
- Demontage: die Zentralplatte vom Sockel abziehen
- Stoßfestigkeit: nach Montage wird eine Stoßfestigkeit gemäß IK06 gewährleistet
- Abmessungen (HxBxT): 44.7 mm x 44.7 mm x 36.4 mm
- Kennzeichnung: CE