

Enkeltmotorstyring til Niko Home Control, cream

100-51033

E-Nr.: 3492002040
EAN-Nr.: 5413736294417



4 års
garanti

Et enkelt tryk for motorstyring er forsynet med en gruppe med tre tangenter. Med dem kan brugeren styre motorer til en gruppe af markiser, rulleskodder eller persiener. Trykket monteres på et busprint via en klikmekanisme. Farve: cream

Trykket har en favorit-positionstangent i midten, som brugeren selv kan programmere ved at holde den inde i 3 sekunder, når motoren står i den ønskede favorit-position.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.



Tekniske data

Enkeltmotorstyring til Niko Home Control, cream.

- NHC version: Niko Home Control I, Niko Home Control II
- Kompatibel med: connected controller
- Idriftsættelsesmetode 1: Niko Home Control programmeringssoftware
- Materiale på afdækningen: polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA)
- Udskrift: pile præget på den øverste og nederste tast viser, om du hæver eller sænker rullegardinerne eller persienerne. På den/de midterste tast(er) er en skodde trykt, inklusive favoritknappen. Hvis du trykker på denne tast, kører skodderne, solgardinerne eller persienerne direkte i den indstillede position
- Antal linser: 0
- Farve: cream
- Farve RAL (svarende til): 1013
- Farve NCS (svarende til): NCS S 1005-Y10R
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Brandsikkerhed:
 - alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - alle plastkomponenter er halogenfri
- Forsyningsspænding: 26 Vdc
- Demontering: træk den centrale plade af basen
- Vandalklasse: efter montering garanteres en slagfasthed på IK06
- Godkendelse: CE