

PFIM, PXF - Type B

IMPORTANT / WICHTIG

R_{ins} (MΩ) U_{test} (kV)
WARNING:
Disconnect load side of the switchgear, during any insulation test of the installation!

WARNUNG:
Bei lastseitiger Isolationsprüfung der Anlage ist das Schaltgerät lastseitig abzuklemmen!

4-pole (2-pole)

1, 2, 3, 4, 5, 6, N, N:

Connection/ Anschluss:

green
vert
zelený
grøn
verde
zöld
verde
grønn
绿色
groen
أخضر

zielony
grön
vihreä
yeşil
verde
зелена
πράσινο
grønn
绿色
أخضر

red
rouge
červený
rød
rojo
vörös
rosso
rød
rood
أحمر

czerwony
röd
punainen
kırmızı
roşu
crvena
κόκκινος
红色
أحمر

1 TEST

2

3

4

4-pole

2-pole

Disconnect load side of the switchgear, if you make an insulation test of the installation!
Bei lastseitiger Isolationsprüfung der Anlage ist das Schaltgerät lastseitig abzuklemmen!

Test button works within
Prüftaste funktioniert im Bereich von
I_{Δn} = 300mA 196V – 440V AC
I_{Δn} = 30mA 196V – 253V AC
Min. Voltage for Electric and Type B functionally 50V AC
Min. Spannung zur Elektronikversorgung und Typ B- Betrieb 50V AC