



**(en) Electric current! Danger to life!**  
Installation, commissioning and maintenance work must be carried out by qualified personnel only.

**(de) Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**  
Arbeiten bzw. Montage an diesem Produkt dürfen nur von Elektrofachkräften und elektrotechnisch unterwiesenen Personen ausgeführt werden.

**(fr) Tension électrique dangereuse !**  
L'installation de l'appareil, ainsi que tous les travaux effectués sur celui-ci, doivent être réalisés par un électricien qualifié ou par un personnel spécialement formé.

**(es) ¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!**  
La instalación del dispositivo, así como todos los trabajos en él, deben ser realizados por un electricista calificado o por personal especialmente capacitado.

**(it) Tensione elettrica: Pericolo di morte!**  
L'installazione e il lavoro sul dispositivo devono essere effettuati da un elettricista qualificato o da personale specializzato.

**(zh) 触电危险!**  
設備的安裝，以及所有工作，必須由合格的電工或經過專門培訓的人員完成。

**(ru) Электрический ток! Опасно для жизни!**  
Установка и эксплуатация устройства должны выполняться квалифицированным электриком или специально обученным персоналом.

**(nl) Levensgevaar door elektrische stroom!**  
Installatie van het apparaat en alle werkzaamheden eraan, mogen uitsluitend door een gekwalificeerd elektricien of speciaal opgeleid vakpersoneel worden uitgevoerd.

**(da) Livsfare på grund af elektrisk strøm!**  
Arbejde i forbindelse med installation, opstart og vedligehold må kun udføres af kvalificeret personale.

**(el) Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**  
Η εγκατάσταση, εκκίνηση και συντήρηση θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

**(pt) Perigo de vida devido a corrente elétrica!**  
A instalação do dispositivo, bem como todos os trabalhos devem ser realizados por um electricista qualificado ou por pessoal especialmente formado.

**(sv) Livsfara genom elektrisk ström!**  
Installation, idrifttagande och underhållsarbete får endast utföras av behörig personal.

**(fi) Hengenvaarallinen jännite!**  
Laitteen asennus ja käyttö ainoastaan sähköasentajan tai siihen perehdytetyn henkilön toimesta.

**(cs) Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**  
Instalace zařízení a veškeré práce na něm musí být provedeny kvalifikovaným elektrikářem nebo speciálně vyškoleným personálem.

**(et) Eluohhtlik! Elektrilöögioht!**  
Paigaldus-, kasutus- ja hooldustööd peab läbi viima ainult kvalifitseeritud personal.

**(hu) Életveszély az elektromos áram révén!**  
Az eszköz felszerelését, valamint az ehhez kapcsolódó összes munkát szakképzett villanyszerelővel vagy szakképzett személynél kell elvégeznie.

**(lv) Elektriskā strāva apdraud dzīvību!**  
Uzstādīšana, nodošana ekspluatācijā un apkopes darbi jāveic tikai kvalificētam personālam.

**(lt) Pavojus gyvybei dėl elektros srovės!**  
Įrengimo, paleidimo ir techninės priežiūros darbus turi atlikti tik kvalifikuotas personalas.

**(pl) Porażenie prądem elektrycznym stanowi zagrożenie dla życia!**  
Instalacja urządzenia, jak również prace nad nim, muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub specjalnie wyszkolony personel.

**(sl) Življenjska nevarnost zaradi električnega toka!**  
Dela montaže, zagona in vzdrževanja morajo izvajati samo usposobljeno osebe.

**(sk) Nebezpečnosť ohrozenia života elektrickým prúdom!**  
Inštalácia prístroja, ako aj všetky práce na ňom musia byť vykonané kvalifikovaným elektrotechnikom alebo špeciálne vyškoleným personálom.

**(bg) Опасност за живота от електрически ток!**  
Инсталирането на устройството, както и всяка работа по него, трябва да бъде извършвано от квалифициран електротехник или от специално обучен персонал.

**(ro) Atenție! Pericol electric!**  
Montajul și lucrul cu acest aparat trebuie făcute numai de un electrician calificat sau de personal tehnic specializat.

**(hr) Opasnost po život uslijed električne struje!**  
Radove ugradnje, puštanja u pogon i održavanja mora vršiti samo kvalificirano osoblje.

**(tr) Elektrik akımı! Hayati tehlike!**  
Bu ürünün çalıştırılması veya kurulumu sadece elektroteknik eğitimli almış olan ehliyetli elektrikçiler ve kişiler tarafından yapılmalıdır.

**(sr) Električna struja! Opasnost po život!**  
Instalaciju, puštanje u rad i održavanje sme da obavlja isključivo kvalifikovano osoblje.


**(no) Elektrisk strøm! Livsfare!**  
Installasjon av enheten, samt arbeid på den, skal kun utføres av kvalifisert personell, eller av de som er spesielt opplært til dette arbeidet.

**(uk) Електричний струм! Небезпечно для життя!**  
Встановлення пристрою, так само, як і робота з ним, повинні виконуватись кваліфікованим електриком або персоналом, що пройшов спеціальну підготовку.


**(ar) تحذير! تيار كهربائي! خطر موت الشبكت والتكليف و أعمال الصيانة يجب أن تقام فقط من طرف الموظفين المؤهلين**

## RMQ-Titan Advanced Indicator

M22-AI-8I




6.5 mm (0.26")




0.2 - 1.5 mm<sup>2</sup>


AWG22 - 16



3.5 mm  
0.5 Nm  
(4.4 lb-in)




- 4**
- |    |                          |    |                       |
|----|--------------------------|----|-----------------------|
| en | Locking position         | hu | Rögzítési helyzet     |
| de | Verriegelungsposition    | lv | Fiksācijas pozīcija   |
| fr | Position de verrouillage | lt | Fiksavimo padėtis     |
| es | Posición de bloqueo      | pl | Pozycja zablokowania  |
| it | Posizione di bloccaggio  | sl | Zaklepni položaj      |
| zh | 锁定位置                     | sk | Blokovacia poloha     |
| ru | Положение запирания      | bg | Позиция на заключване |
| nl | Vergrendelpositie        | ro | Poziție de blocare    |
| da | Låseposition             | hr | Blokirani položaj     |
| el | Θέση ασφάλισης           | tr | Kilitleme konumu      |
| pt | Posição de bloqueio      | sr | Положај забрављивања  |
| sv | Låsposition              | no | Låseposisjon          |
| fi | Lukitusasento            | uk | Положення блокування  |
| cs | Poloha blokování         | ar | وضع القفل             |
| et | Lukustusasend            |    |                       |







### Configurator

RMQ-Titan Advanced Indicator  
Configurator  
[Eaton.com/advancedindicator-config](http://Eaton.com/advancedindicator-config)




09/25 IL047034ZU

(en) Mounting	(it) Montaggio	(da) Montering	(fi) Asennus	(lv) Montāža	(sk) Montáž	(tr) Montaj
(de) Montage	(zh) 安装	(el) Τοποθέτηση	(cs) Montáž	(lt) Montavimas	(bg) Монтаж	(sr) Монтирање
(fr) Montage	(ru) Монтаж	(pt) Montagem	(et) Paigaldamine	(pl) Montaż	(ro) Montarea	(no) Montering
(es) Montaje	(nl) Montering	(sv) Montering	(hu) Felszerelés	(sl) Montaža	(hr) Montaža	(uk) Монтаж
						(ar) التركيب



09/25 IL047034ZU

(en) Mounting position	(nl) Inbouwpositie	(et) Paigaldusviis	(bg) Монтажно положение
(de) Einbaulage	(da) Monteringsposition	(hu) Beépítési helyzet	(ro) Poziție de montaj
(fr) Position de montage	(el) Θέση τοποθέτησης	(lv) Montāžas stāvoklis	(hr) Položaj ugradnje
(es) Posición de montaje	(pt) Posição de montagem	(lt) Montavimo padėtis	(tr) Montaj konumu
(it) Posizione di montaggio	(sv) Installationsläge	(pl) Położenie montażowe	(sr) Положај монтирања
(zh) 安装位置	(fi) Asennuspaikka	(sl) Vgradni položaj	(no) Monteringsposisjon
(ru) Положение установки	(cs) Poloha při montáži	(sk) Umiestnenie pri zabudovaní	(uk) Монтажне положення
			(ar) مواقع التركيب



**Page Configuration**  
Advanced Indicator Configurator V1.00

⚙️ ? \_ □ ×

---


📄 Device Setup
📊 Dashboard

---


**Mounting Position**

Vertical
  Horizontal
  Upside down

en <b>Dimensions</b>	it <b>Dimensioni</b>	da <b>Mål</b>	fi <b>Mitat</b>	lv <b>Izmēri</b>	sk <b>Rozmery</b>	tr <b>Boyutlar</b>
de <b>Abmessungen</b>	zh <b>尺寸和重量</b>	el <b>Διαστάσεις</b>	cs <b>Rozměry</b>	lt <b>Matmenys</b>	bg <b>Размери</b>	sr <b>Димензије</b>
fr <b>Encombremes</b>	ru <b>Размеры</b>	pt <b>Medições</b>	et <b>Mõõtmed</b>	pl <b>Wymiary</b>	ro <b>Dimensiuni</b>	no <b>Dimensjoner</b>
es <b>Dimensiones</b>	nl <b>Afmetingen</b>	sv <b>Dimensioner</b>	hu <b>Méreték</b>	sl <b>Dimenzije</b>	hr <b>Dimenzije</b>	uk <b>Габаритні розміри</b>
						ar <b>الأبعاد</b>




en <b>Standard connection</b>	ru <b>Стандартное подключение</b>	fi <b>Vakiokytentä</b>	pl <b>Standardowe połączenie</b>	tr <b>Standart bağlantı</b>
de <b>Standardanschluss</b>	nl <b>Standaard aansluiting</b>	cs <b>Standardní spojení</b>	sl <b>Standardni priključek</b>	sr <b>Стандардна веза</b>
fr <b>Connexion standard</b>	da <b>Standardforbindelse</b>	et <b>Standardne ühendus</b>	sk <b>Standardné pripojenie</b>	no <b>Standard tilkobling</b>
es <b>Conexión estándar</b>	el <b>Βασική σύνδεση</b>	hu <b>Szabványos csatlakozás</b>	bg <b>Стандартна връзка</b>	uk <b>Стандартне підключення</b>
it <b>Connessione standard</b>	pt <b>Ligação padrão</b>	lv <b>Standarta savienojums</b>	ro <b>Conexiune standard</b>	ar <b>اتصال قياسي</b>
zh <b>标准连接</b>	sv <b>Standardanslutning</b>	lt <b>Standartinė jungtis</b>	hr <b>Standardni priključak</b>	



en <b>Enclosure</b>	it <b>Custodia</b>	da <b>Kabinet</b>	fi <b>Kotelo</b>	lv <b>Korpuss</b>	sk <b>Kryt</b>	tr <b>Mahfaza</b>
de <b>Gehäuse</b>	zh <b>外壳</b>	el <b>Περιβλημα</b>	cs <b>Skříňka</b>	lt <b>Gaubtas</b>	bg <b>Кутия</b>	sr <b>Кућиште</b>
fr <b>Boîtier</b>	ru <b>Корпус</b>	pt <b>Invólucro</b>	et <b>Korpus</b>	pl <b>Obudowa</b>	ro <b>Cutie</b>	no <b>Kabinett</b>
es <b>Envolvente</b>	nl <b>Behuizing</b>	sv <b>Hölje</b>	hu <b>Tokozat</b>	sl <b>Ohišje</b>	hr <b>Kućište</b>	uk <b>Корпус</b>
						ar <b>غطاء</b>

### M22-I-AI



### M22-I-AI + M22-AI-8I

