

Set de finition pour un interrupteur ou un bouton-poussoir sans fil avec 4 boutons de commande et une commande de LED, couleur cream

100-90002

4 ans de garantie

Ensemble de finition avec quatre boutons de commande pour commander un contrôleur de LED. Chaque bouton de commande a sa propre étiquette : allumer/augmenter l'intensité lumineuse, éteindre/diminuer l'intensité lumineuse, boucle de couleur et favoris. Ce bouton, associé au socle de l'interrupteur sans fil avec quatre boutons de commande (410-00002), est particulièrement adapté à la commande du contrôleur sans fil à tension constante à 4 canaux (410-00121).



Données techniques

Set de finition pour un interrupteur ou un bouton-poussoir sans fil avec 4 boutons de commande et une commande de LED, couleur cream.

- Nombre de boutons de commande: 1 bouton de commande
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate inaltérable + asa. La matière première est teinte dans la masse.
- Couleur: cream (coloré dans la masse, par approximation NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013)
- Sécurité incendie
 - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - Les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes.
- Dimensions (HxLxP): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Marquage: CE

