

Zweifache Taste mit Pfeilen „nach oben“ und „nach unten“ für drahtlosen Schalter oder Drucktaster mit 4 Bedientastern, piano black coated

200-00010



Eine zweifache Taste mit Symbol „nach oben“ und „nach unten“ für einen Busdrucktaster mit 4 Bedientastern. Farbausführung: piano black coated.

Technische Daten

Zweifache Taste mit Pfeilen „nach oben“ und „nach unten“ für drahtlosen Schalter oder Drucktaster mit 4 Bedientastern, piano black coated.



- Funktion: Abdeckung für einen Nikobus-Busdrucktaster oder einen RF-Wandsender
- Anzahl der Tasten: 4
- Gehäusematerial: Polykarbonat (PC) + Acryl-Styrol-Acrylat (ASA)
- Bedienung: Taster
- Farbausführung: piano black coated
- Farbe RAL (annähernd): 9005
- Farbe NCS (annähernd): NCS S 9000-N
- Surface treatment: beschichtet
- Aufdruck: jede Taste auf der Zentralplatte ist mit einem Pfeil nach „oben“ oder „unten“ in unauslöschlicher Schrift versehen
- Anzahl der Linsen: 0
- Demontage: die Zentralplatte vom Mechanismus abziehen
- Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
- Stoßfestigkeit: nach Montage wird eine Stoßfestigkeit gemäß IK06 gewährleistet
- Brandschutz:
 - alle Kunststoffteile sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
 - alle Kunststoffteile sind halogenfrei
- Abmessungen der Ausführung: 45 x 45 mm (HxB)
- Abmessungen (HxBxT): 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Kennzeichnung: CE