



MyView IN



-
- | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------|-----------------------------|
| DE | Montageanleitung | IT | Istruzioni per il montaggio |
| EN | Installation instruction | NL | Montage-instructie |
| ES | Instrucciones de montaje | RU | Инструкция по монтажу |
| FR | Instructions de montage | ZH | 安装说明 |



DE



Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.
Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt!

ACHTUNG:

Die Installation und die Anschlüsse müssen nach den gültigen Installationsvorschriften des jeweiligen Landes von einem konzessionierten Fachmann ausgeführt werden.

Nur zur Verwendung in Innenräumen!

Vor Beginn der Arbeiten Strom abschalten!

Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar. Falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen. Möbel mit elektronischen Bauteilen dürfen nicht von jüngeren Kindern (Personen von 0 bis einschließlich 8 Jahren) benutzt werden. Diese Möbel können von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Warnung!

Das Berühren von stromführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.



Außerbetriebnahme

- Elektronikgeräte recyceln oder fachgerecht entsorgen.
- Elektronikgeräte niemals über den Hausmüll entsorgen.
- Die vor Ort gültigen Vorschriften beachten.

Die Außerbetriebnahme und Reparatur sind von einer Elektrofachkraft auszuführen.

Vorgehensweise Außerbetriebnahme

- Die Leitung stromfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern
- Lösen der Kabelverbindungen
- Lösen und Entfernen der Elektrokomponenten

ES



El montaje debe ser realizado por dos personas.
¡No se asumirá responsabilidad alguna por una instalación inadecuada!

ATENCIÓN:

De la instalación y las conexiones debe encargarse un técnico cualificado y autorizado conforme a las normativas vigentes en materia de instalación del país correspondiente.

¡Solo para uso en interiores!

¡Desconecte la corriente eléctrica antes de empezar a trabajar!

A fin de evitar riesgos, en caso de que uno de los cables flexibles exteriores de esta luminaria resulte dañado, aquél deberá ser sustituido exclusivamente por el fabricante, su representante de servicios o un especialista equivalente. La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable. Si la fuente de luz necesita ser reemplazada (por ejemplo, al final de su vida útil), la luminaria completa debe ser reemplazada. Se prohíbe que los niños pequeños —esto es, personas entre cero y 8 años inclusive— utilicen muebles que incluyan componentes electrónicos. Este mueble puede ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y/o conocimientos, siempre y cuando se encuentren bajo vigilancia, se les haya explicado su uso y entiendan los riesgos implicados.

Advertencia!

El contacto con piezas conductoras de corriente puede provocar lesiones graves e incluso la muerte



Puesta fuera de servicio

- Recicle o deseche correctamente los dispositivos electrónicos.
- Nunca deseche los dispositivos electrónicos con los residuos domésticos.
- Tenga en cuenta la normativa local vigente.

De la puesta fuera de servicio y la reparación debe encargarse un electricista.

Procedimiento para la puesta fuera de servicio

- Desconecte el cable de la corriente eléctrica y asegúrese de que no pueda producirse una reconexión.
- Aflojamiento de las conexiones de cable
- Aflojamiento y retirada de los componentes eléctricos

EN



Two people are required for assembly.
No liability whatsoever can be accepted for incorrect assembly!

Please note:

Leave electrical connections to an expert. Observe the protection regulations of country in question.

For indoor use only!

Turn off electricity at mains before commencing work!

To avoid hazards, only the manufacturer, their service representative or similar qualified person may replace the external flexible cable on this lamp in the case of damage. The light source of this lamp is not replaceable. If the light source has to be replaced (e.g. at the end of its service life), the entire lamp must be replaced. Do not allow young children (aged 0 to 8 inclusive) to use furniture with electronic parts. This furniture may be used by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and/or knowledge, provided they are supervised or instructed on safe use, and have understood the possible dangers.

Warning!

Touching live parts can lead to severe injury and even death.

Taking out of service

- Recycle electronic equipment, or dispose of in the proper manner.
- Do not dispose of electronic equipment in household waste.
- Observe local regulations.

Electronic equipment may only be repaired and taken out of service by an electrician.

Procedure for taking out of service

- Switch off mains power to the cable and secure so that it cannot be switched back on
- Unplug the cable connections
- Disconnect and remove electronic components

FR



Le montage doit être réalisé par deux personnes.
Toute responsabilité est déclinée en cas d'installation incorrecte !

ATTENTION:

l'installation et les raccordements doivent être réalisés les directives d'Installation en vigueur dans le pays concerné et par un spécialiste agréé.

Pour une utilisation à l'intérieur uniquement !

Retirez le film protecteur

Pour éviter une mise en danger, un fil conducteur extérieur souple endommagé de cette lampe doit être remplacé exclusivement par le fabricant, le représentant de son SAV ou une personne qualifiée de niveau comparable. La source lumineuse de cette lampe ne peut pas se remplacer. S'il faut remplacer la source lumineuse (par ex. à la fin de sa durée de vie), c'est la lampe complète qu'il faut remplacer. Les meubles équipés de composants électroniques ne doivent pas être utilisés par des enfants (de 0 à 8 ans inclus). Ces meubles ne doivent pas être utilisés par des personnes (enfants compris) aux capacités physiques, mentales et sensorielles réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins d'être surveillées ou d'avoir été formées à les utiliser en toute sécurité, et d'en avoir compris les dangers.

Attention!

Tout contact avec une pièce conductrice peut entraîner des blessures graves ou la mort.

Mise hors service

- Recycler ou éliminer les appareils électriques auprès de professionnels.
- Ne jamais jeter d'appareils électriques avec les ordures ménagères.
- Respecter la législation locale en vigueur à ce sujet.

La mise hors service et la réparation doivent être réalisées par un électricien.

Procédure de mise hors service

- Couper l'alimentation et empêcher toute remise sous tension
- Débrancher les câbles
- Détacher et retirer les composants électriques

IT



Il montaggio deve essere eseguito da due persone.
Nel caso di un'installazione non corretta si declina ogni responsabilità!

ATTENZIONE:

L'installazione e i collegamenti devono essere eseguiti da un tecnico autorizzato in conformità alle direttive di installazione in vigore nel rispettivo Paese.

Solo per l'uso in ambienti chiusi!

Interrompere l'alimentazione elettrica prima di iniziare i lavori!

Per prevenire i rischi, il cavo flessibile esterno danneggiato di questo apparecchio d'illuminazione può essere sostituito esclusivamente dal produttore, dal suo rappresentante incaricato dell'assistenza tecnica o da un tecnico con analoga qualifica. La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile. Se è necessario sostituire la sorgente luminosa (ad es. Al termine della sua vita utile), è necessario sostituirla l'intero apparecchio di illuminazione. I mobili con componenti elettronici non possono essere utilizzati dai bambini piccoli (persone da 0 a 8 anni inclusi). Questi mobili possono essere utilizzati da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o carente esperienza e/o conoscenza purché le stesse siano sorvegliate o siano state istruite in merito a un utilizzo sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli che ne possono scaturire.

Avvertenza!

Il contatto con componenti attraversati dalla corrente elettrica può causare gravi lesioni o addirittura il decesso.

Arresto definitivo

- Riciclare o smaltire correttamente gli apparecchi elettronici.
 - Le apparecchiature elettroniche non devono mai essere smaltite con i rifiuti domestici.
 - Attenersi alle vigenti direttive locali.
- L'arresto definitivo e la riparazione devono essere eseguiti da un elettrotecnico.
- Procedura di arresto definitivo**
- Staccare la corrente e impedire efficacemente un'eventuale riaccensione.
 - Distacco dei collegamenti dei cavi
 - Distacco e rimozione dei componenti elettronici

NL

De montage moet door twee personen worden uitgevoerd.
Voor een ondeskundige installatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard!

NB:

Installatie en aansluiting moet volgens de geldende montagevoorschriften van het desbetreffende land worden uitgevoerd door een erkend vakman.

Alleen voor binnengebruik!

Schakel de stroom uit vóór aanvang van de werkzaamheden!

Om risico's te vermijden, mag een beschadigde externe flexibele leiding van deze lamp uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of een vergelijkbare vakman. De lichtbron van deze lamp is niet vervangbaar. Indien de lichtbron moet worden vervangen (bijv. op het einde van zijn levensduur), moet de volledige lamp worden vervangen. Meubelen met elektronische onderdelen mogen niet door jonge kinderen (personen van 0 tot en met 8 jaar) worden gebruikt. Deze meubelen kunnen door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermoedens of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, mits zij onder toezicht staan of werden geïnstrueerd over het veilige gebruik ervan en de gevaren die hiermee samenhangen, hebben begrepen.

Waarschuwing!

Het aanraken van stroomvoerende onderdelen kan ernstig letsel en zelfs de dood tot gevolg hebben.

Buiten bedrijf stellen

- Elektrische apparaten recyclen of vakkundig verwijderen.
- Elektronische apparaten horen niet bij het gewone huisvuil.
- De ter plaatse geldende voorschriften naleven.

De buitenbedrijfstelling en reparatie moeten door een elektricien worden uitgevoerd.

Handelwijze buitenbedrijfstelling

- Stroom op de kabel uitschakelen en tegen opnieuw inschakelen beveiligen
- Kabelverbindingen losmaken
- Elektrische onderdelen losmaken en verwijderen

RU



Монтаж следует выполнять вдвоем.
В случае неправильной установки любая ответственность со стороны производителя исключена!

ВНИМАНИЕ!

Выполнять монтаж и подсоединение силами специалиста по действующим предписаниям соответствующей страны!

Для использования только в помещении!

Перед началом работ отключить напряжение!

Во избежание опасных ситуаций поврежденный внешний гибкий провод данного светильника может заменяться исключительно производителем, его сервисным представителем или аналогичными специалистами. Источник света в данном светильнике замене не подлежит. В случае необходимости замены источника света (напр., по окончании срока его эксплуатации) требуется полная замена светильника. Предметы мебели с электронными компонентами запрещено использовать детям (от 0 до 8 лет включительно). Лицам (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, недостаточным опытом или знаниями разрешается пользоваться мебелью только под присмотром или в том случае, если их научили правильно пользоваться ей и они осознают связанные с этим риски.

Предупреждение!

Контакт с токоведущими компонентами может привести к тяжелым травмам и даже летальному исходу.

Вывод из эксплуатации

- Электроприборы следует сдать на переработку.
- Электронику категорически запрещено выбрасывать вместе с бытовыми отходами.
- Соблюдайте местные предписания.

Демонтаж и ремонт следует поручать электрику.

Порядок действий при снятии с эксплуатации

- Обесточьте линию питания и примите меры во избежание случайного включения
- Отсоедините кабели
- Отсоедините и извлеките электрические компоненты

ZH

安装必须由两人完成。
对于安装不专业的情况，我们将拒绝承担任何责任！

注意：

安装及连接必须按照相关国家现行有效的安装规定由获得许可的专业人员完成。

仅供室内使用！

开始作业前断开电源！

为避免危险，本灯具受损的外部柔性导线仅可由制造商、其售后服务代表或同类专业人员更换。该灯的光源不可更换。如果需要更换光源（例如，在使用寿命结束时），则必须更换整个照明设备。儿童（0至8岁且包含8岁的人员）不得使用带有电气部件的家具。身体、感知或精神能力下降的人士或缺乏经验及/或知识的人士（包括儿童）可在他人照看情况下或在经过安全使用培训并了解使用潜在风险的情况下使用此类家具。

警告！

触碰导电部件可能导致重伤，甚至死亡。

停止运行

- 回收电气设备或按照规定废弃处理。
- 不得将电气设备作为家庭垃圾废弃处理。
- 遵守当地现行有效的规定。

停止运行及维修工作应由专业电工执行。

停止运行的处理方式

- 断开导线的电源并确保不会重启
- 松脱电缆连接
- 松脱并移除电子组件

DE

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>.

EN

This product contains a light source of energy efficiency class <F>.

ES

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <F>.

FR


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <F>.


IT

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <F>.






NL

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklaasse <F>.









1




2A





2B





3A







3B




3C




4





5A





5B





6




7




8




9A




9B




9C




9D




10




11



12A



12B





VILLEROY & BOCH

GERMANY

*Villeroy & Boch AG
Bathroom and Wellness Division
Headquarters
66693 Mettlach
Germany*

*Tel: +49 (0) 68 64 / 81 0
Fax: +49 (0) 68 64 / 81 1484*

92110306 // 2022

Shades and dimensions subject to the usual tolerances. We reserve the right to make technical modifications to the range and alter colours.

V I L L E R O Y - B O C H . C O M