

Deze informatie is een aanvulling en correctie in de volgende handleidingen:


01-06067 | 01-06068 | 01-06069 |  
Handleiding I-WPV LAADMODULE

Paragraaf 3.7. Temperatuursensor tapwater WPV-H |  
Stap d)

Ces informations est un complèment et une corrigeant dans les manuels suivants :

01-06067 | 01-06068 | 01-06069 |  
Manuel I-WPV MODULE DE CHARGE

Paragraphe 3.7. Sonde de température pour l'eau du robinet WPV-H | Étape d)



---

**Nederland**

E [info@ithodaalderop.nl](mailto:info@ithodaalderop.nl)  
I [www.ithodaalderop.nl](http://www.ithodaalderop.nl)

**Consument**

Raadpleeg uw installateur of serviceorganisatie.  
I [www.ithodaalderop.nl/dealerlocator](http://www.ithodaalderop.nl/dealerlocator)

**Professional | Technische helpdesk**

T 088 427 57 70  
E [idsupport@ithodaalderop.nl](mailto:idsupport@ithodaalderop.nl)

**België**

E [info@ithodaalderop.be](mailto:info@ithodaalderop.be)  
I [www.ithodaalderop.be](http://www.ithodaalderop.be)

**Consument / Professional**

T 02 207 96 30

**Alleen serviceaanvragen**

E [service@ithodaalderop.be](mailto:service@ithodaalderop.be)