CU-HC2RF

Wireless receiver with heating/cooling contacts

The Henco wireless receiver can only be linked to the Henco thermostat that is included in the packaging. It can be used to send out a heating & cooling contact to a heat source, either potential free or with 230V. Please scan the QR-code and navigate to the CU-HC2RF page to download our installation guide.



Scan the QR-code

and type the article code 'CU-HC2RF' in the search bar for:

- **Written instructions**
- **Wiring schematics**

DANGER

RISK OF ELECTRIC SHOCK AND FIRE

This device must be connected to a 230V mains power supply. Installation involves working with hazardous live electrical components.

Improper installation may result in serious injury, death, or property damage.

Installation, wiring, and commissioning of this product must only be carried out by a qualified and licensed electrician in accordance with all applicable local laws, regulations, and standards.

Before starting any work, ensure the power supply is completely switched off and secured against reactivation.

The manufacturer accepts no liability for damage or injury resulting from improper installation, unauthorized modifications, or failure to follow these instructions.

CU-HC2RF

Draadloze ontvanger met verwarmings-/koelcontacten

De draadloze Henco-ontvanger kan alleen worden gekoppeld aan de Henco-thermostaat die in de verpakking is meegeleverd. Het apparaat kan worden gebruikt om een verwarmings- en koelingssignaal naar een warmtebron te sturen, hetzij potentiaalvrij, hetzij met 230 V. Scan de QR-code en ga naar de CU-HC2RF-pagina om onze installatiehandleiding te downloaden.



Scan de QR-code
en typ de artikelcode 'CU-HC2RF' in de zoekbalk voor:

- **Schriftelijke instructies**
- **Aansluitschema's**

GEVAAR

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK EN BRAND

Dit apparaat moet worden aangesloten op een 230 V-netvoeding. Bij de installatie wordt gewerkt met gevaarlijke, onder spanning staande elektrische onderdelen.

Een onjuiste installatie kan leiden tot ernstig letsel, de dood of materiële schade.

De installatie, bedrading en inbedrijfstelling van dit product mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en erkende elektricien, in overeenstemming met alle toepasselijke lokale wetten, voorschriften en normen.

Zorg ervoor dat de stroomtoevoer volledig is uitgeschakeld en beveiligd tegen herinschakeling voordat u met de werkzaamheden begint.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van onjuiste installatie, ongeoorloofde wijzigingen of het niet opvolgen van deze instructies.