

**ATAG**  
JOUW COMFORT ZONE

# DRAADLOZE ZONEREGELINGEN

RF SIGNAAL

TOT EN MET  
6 INDIVUELE  
RUITES

HYDRAULISCH  
GESCHEIDEN



VOLLEDIGE VRIJHEID DANKZIJ RF SIGNALEN

## INDIVIDUEEL VERWARMEN T/M 6 ZONES

# ATAG DRAADLOZE ZONEREGELING

De ATAG Draadloze Zoneregeling (RF) bestaat uit een aantal elementen, die allemaal samenwerken met de ATAG producten: i-Serie Zone, Energion M warmtepomp, One Zone, Cube & Neoz.

De zoneregeling geeft volledige vrijheid, dankzij sterke RF signalen met goed bereik overal in huis en is een geavanceerde regeling: modulerende voor hydraulisch gescheiden zones met mogelijkheid tot instellen van klokprogramma's, ruimteregeling, weersafhankelijk, enz.



## CUBE RF

De zonethermostaat Cube RF is bedoeld als toevoeging voor extra zones. Gevoed met 2 AAA batterijen en gelijk aan de ATAG Cuxbe. Een draadloze (RF) verbinding wordt gemaakt naar de Gateway RF, die weer bedraad aan de warmteopwekker verbonden is. Het systeem kan maximaal 6 afzonderlijk geregelde zones aansturen.

Artikelnummer	Omschrijving
3319649	Cube RF

## ZONE MANAGER LIGHT (RF)

De Zone Manager Light is een regelaar waarmee twee gescheiden zones kunnen worden geregeld. De regelaar kan bijvoorbeeld een circulatiepomp, tweewegklep of thermische motor aansturen. Drie Zone Managers Light zijn te combineren om in totaal zes zones te regelen. Ook kan hij samen met de andere producten van het ATAG Zone platform worden gebruikt.

De draadloze variant van de Zone Manager Light kan 2 zones aansturen. Er kan bijvoorbeeld een pomp, thermo-elektrisch ventiel of tweewegklep mee gestuurd worden, waardoor een zone hydraulisch gescheiden is. Drie Zone Managers Light RF zijn te combineren om in totaal zes zones te regelen. De Zone Manager Light RF wordt bedraad met 230V gevoed en heeft een draadloze verbinding naar een Gateway RF.



Artikelnummer	Omschrijving
3319122	Zone Manager Light RF
AA11200U	Zone Manager Light

## ATAG ZONE MANAGER

De regelaar voor het beheer van in meerdere zones onderverdeelde verwarmingsinstallaties.

De zonemanager kan tot drie ongemengde (zonder mengklep) of gemengde (met mengklep) verwarmingszones als volgt beheren:

Alle aanvoer- en retour sensoren, connectoren en aansluit-materialen worden meegeleverd. De ATAG Zone Manager kan samen met alle producten op het ATAG Zone platform worden gebruikt.



Artikelnummer	Omschrijving
AA11000U	Zone Manager

Ongemengd	Gemengd
1 directe zone	1 directe zone + 1 gemengde zone
2 directe zones	1 directe zone + 2 gemengde zones
3 directe zones	

## GATEWAY RF, REPEATER RF & BUITENVOELER RF

Voor elke toepassing met RF accessoires is een Gateway RF nodig. Deze is bedraad verbonden met de warmteopwekker en de Cube RF, Zone Manager Light RF & Buitenvoeler RF kunnen aan 1 Gateway RF gekoppeld worden. Waar nodig kan het systeem uitgebreid worden met een Repeater RF. Deze ontvangt en verstuurt berichten versterkt weer door. Dit is van toepassing wanneer het bereik van de Gateway RF naar andere RF accessoires onvoldoende is. De Buitenvoeler RF kan toegepast worden om de buitentemperatuur op het ATAG Zone Bussysteem bekend te maken. Deze kan dan in de regeling worden meegenomen voor een weersafhankelijke regeling.

Artikelnummer	Omschrijving
3319120	Gateway RF
3319098	Repeater RF
3319091	Buitenvoeler RF

### PREFAB VOORBEREIDING

#### ZONE MANAGER LIGHT 4 ZONES & ZONE MANAGER LIGHT 6 ZONES

Voor projectmatige toepassing van de zoneregelaar Zone Manager Light. Om snel te installeren is de regelaar al bedraad op de installatieplaat gemonteerd.

Artikelnummer	Omschrijving
AA1122700U	Zone Manager Light 4 zones
AA1122800U	Zone Manager Light 6 zones



[www.atagverwarming.nl](http://www.atagverwarming.nl)