

Einfache, wandmontierte Platine mit Stecker für Niko Home Control

550-14110

4 Jahre
Garantie

Die wandmontierte Platine mit Doppelstecker ist auf einer einfachen Standard-Unterputzdose mit Schraubbefestigung montiert und bildet die Verbindung zwischen Steuerung und Installation. Für Unterputzdosen ohne Schraubbefestigung müssen Sie einen Satz Krallen separat bestellen.

Technische Daten

Einfache, wandmontierte Platine mit Stecker für Niko Home Control

- Funktion: Eine wandmontierte Platine enthält alle elektrischen und mechanischen Komponenten, die für den Anschluss eines oder mehrerer Taster an die Niko Home Control-Installation erforderlich sind. Niko bietet horizontale, vertikale, einzelne oder Mehrfach-Platinen an. Wählen Sie den Platinentyp je nach der Anzahl der benötigten Bedientasten und bei horizontaler oder vertikaler Montage. Die Platine kann zu einem späteren Zeitpunkt problemlos durch eine größere ersetzt werden, wenn die Installation erweitert werden soll. Der Doppelsteckverbinder dient zum Anschluss des Bus-Kabels an die wandmontierte Platine und zum Herstellen einer Verbindung zum nächsten Bedienelement. Er hat zwei Kontakte mit jeweils zwei Öffnungen. Für den Anschluss einzelner wandmontierter Platinen wird der Bus mit zwei Adern des Bus-Kabels angeschlossen. Verbinden Sie jede Ader separat mit einem der Kontakte. Jeder Kontakt ist mit dem Buchstaben B gekennzeichnet. Verwenden Sie die andere Öffnung des Kontakts, um bei Bedarf eine Verbindung zum nächsten Bedienelement herzustellen.
- Kabelanschluss
 - zweifacher Steckanschluss
- Leiterquerschnitt
 - 2 x 0,5 bis 1 mm²-Leitungen pro Anschlussklemme
- Art der Befestigung
 - wenn die Unterputzdose über keine Schraubbefestigung verfügt, müssen Sie ein Krallenset verwenden. Krallensets für Einfach- bzw. Mehrfach-UP-Platinen sind separat erhältlich.
- Abmessungen (HxBxT): 71 x 71 mm
- Materialdicke: 1 mm

- Kennzeichnung: CE

