


Rosette für Standauslauf Waschtisch ohne Ablaufgarnitur 60 x 60 x 9 mm -
Chrom

09 27 78 034





Rosette für Standauslauf Waschtisch ohne Ablaufgarnitur 60 x 60 x 9 mm - Chrom

09 27 78 034



Rosette für Standauslauf Waschtisch ohne Ablaufgarnitur 60 x 60 x 9 mm - Chrom

09 27 78 034



Rosette für Standauslauf Waschtisch ohne Ablaufgarnitur 60 x 60 x 9 mm - Chrom

09 27 78 034



Rosette für Standauslauf Waschtisch ohne Ablaufgarnitur 60 x 60 x 9 mm -
Chrom

09 27 78 034

Ersatzteilstückliste