




A	B	E1	E2	C1	C2
620	620	360	520	310	310
1220	320	220	760	160	610








1




2



3



4



LET OP!

Het armatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen.