Halter für Brausebatterie Madison Ø 20 x 49 mm - Chrom

09 17 97 052



DORN BRACHT

Halter für Brausebatterie Madison Ø 20 x 49 mm - Chrom

09 17 97 052

DORN BRACHT

Halter für Brausebatterie Madison Ø 20 x 49 mm - Chrom

09 17 97 052

Halter für Brausebatterie Madison Ø 20 x 49 mm - Chrom

09 17 97 052

Halter für Brausebatterie Madison Ø 20 x 49 mm - Chrom

09 17 97 052

Ersatzteilstückliste