




Griff für Unterputz Wand Neutral Hebel 60 x 60 x 40 mm - Messing gebürstet
(23kt Gold)

90 20 70 057 06





Griff für Unterputz Wand Neutral Hebel 60 x 60 x 40 mm - Messing gebürstet
(23kt Gold)

90 20 70 057 06




Griff für Unterputz Wand Neutral Hebel 60 x 60 x 40 mm - Messing gebürstet
(23kt Gold)

90 20 70 057 06

Griff für Unterputz Wand Neutral Hebel 60 x 60 x 40 mm - Messing gebürstet
(23kt Gold)

90 20 70 057 06





Griff für Unterputz Wand Neutral Hebel 60 x 60 x 40 mm - Messing gebürstet
(23kt Gold)

90 20 70 057 06

Ersatzteilstückliste