



## Zugstange für Umstellung Ø 15 x 237 mm - Chrom

---

04 31 09 024 20





## Zugstange für Umstellung Ø 15 x 237 mm - Chrom

---

04 31 09 024 20



## Zugstange für Umstellung Ø 15 x 237 mm - Chrom

---

04 31 09 024 20



## Zugstange für Umstellung Ø 15 x 237 mm - Chrom

---

04 31 09 024 20



## Zugstange für Umstellung Ø 15 x 237 mm - Chrom

---

04 31 09 024 20

### **Ersatzteilstückliste**