

Télécommande IR pour utilisateurs

351-25310



4 ans de
garantie

AUTO: Activer le mode automatique

- Appuyez sur cette touche pour activer le mode automatique.

ON: Allumer la lumière pendant 6 h

- Appuyez sur cette touche pour allumer la lumière en permanence pendant 6 h. Ensuite, le détecteur reprend son fonctionnement automatique.
Attention : cette touche ne peut pas être utilisée si le réglage TIME se trouve sur 'impulsion'.

OFF: Éteindre la lumière pendant 6 h.

- Appuyez sur cette touche pour éteindre la lumière en permanence pendant 6 h. Ensuite, le détecteur reprend son fonctionnement automatique.
Attention : cette touche ne peut pas être utilisée si le réglage TIME est sur 'impulsion'.

: 25341, 25491, 351-25050, 351-25065, 351-25100, 351-25340, 351-25451, 351-25457, 351-25463, 351-25467, 351-25475, 351-25480, 351-26450, 351-26470, 351-26480, 351-26560, 351-26562, 351-26570, 351-26572

- Commande facile des détecteurs grâce à la télécommande
- Idéal pour les utilisateurs finaux

Choix du fonctionnement :

AUTO = fonctionnement automatique (par défaut)

ON = lumière allumée en permanence pendant 6h*

OFF = lumière éteinte en permanence pendant 6h



Données techniques

Télécommande IR pour utilisateurs.

- : 25341, 25491, 351-25050, 351-25065, 351-25100, 351-25340, 351-25451, 351-25457, 351-25463, 351-25467, 351-25475, 351-25480, 351-26450, 351-26470, 351-26480, 351-26560, 351-26562, 351-26570, 351-26572
- Température ambiante maximum: 40 °C
- Résistance aux chocs: IK02
- Marquage: CE

Dimensions

