



## Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf Ø 4 x 400 mm - Chrom gebürstet

---

04 20 62 030 80





## Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf Ø 4 x 400 mm - Chrom gebürstet

---

04 20 62 030 80



## Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf Ø 4 x 400 mm - Chrom gebürstet

---

04 20 62 030 80



## Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf Ø 4 x 400 mm - Chrom gebürstet

---

04 20 62 030 80



## Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf Ø 4 x 400 mm - Chrom gebürstet

---

04 20 62 030 80

### **Ersatzteilstückliste**