

INSTALLATION INSTRUCTION

Switch Disconnectors

OT200-250, OT315EC







Table of contents

03	Installation
04	Labels Clearances per UL98
05	Terminal clamps OZX_ Terminal shrouds OTS_ Phase barriers PB100
06	Auxiliary contacts OA_
07	Direct mounted handle OTV_
08	Neutral link OS_N3 & OXN250 Module for aux contacts OEA28_
09	Interlocking OTZT1_
10	Fourth pole OTZ250E, OTZ200U
11-14	Dimension drawings
15	Warning table

Labels



Clearances per UL98



Minimum enclosure size or equivalent volume

Height	Width	Depth
406 mm 16 in	255 mm 10 in	152 mm 6 in

A	B	D
0	13 mm / 0.5 in	13 mm / 0.5 in

Cable size

AWG	C	MCM	C
4-3	100 mm 4 in	250	200 mm 8 in
2	100 mm 4 in	300	250 mm 10 in
1	100 mm 4 in		
1/0	125 mm 5 in		
2/0	150 mm 6 in		
3/0-4/0	175 mm 7 in		

Terminal clamps


OZX_

OT160EV_, **OT200**,
OT250, **OT315EC_**

OZXB1L
OZXB2
OZXB2L
OZXB8


OT200U

OZXA-200_
OZXA-206_



OT315EC_



Cable shoe width
max. 27 mm.
Phase barrier
PB100Low
is mandatory.



Terminal shrouds


Phase barriers PB100

OTS250^G_{T1S} **OTS250^G_{T1L}**



PB100

M8 15...22 Nm
133-195 lb.in







Auxiliary contacts



OA_

NO: OA1G10

NC: OA3G01






OR





Direct mounted handle

OTV_

OTV250EK




**Note: Use protection
against direct contact.
For example:**




Neutral link

OS_N3 & OXN250




Module for aux contacts

OEA28_




Interlocking

OTZT1_




Fourth pole

OTZ250E





OTZ200U



Dimension drawings

OT160EV, OT200-250E01-04, OT315EC03-04







M00011/501843 OT200_250E01_04 G /AS

	OT160/200/250/315EC			
mm	E01	E02	E03	E04
A	75,5	110,5	145,5	180,5
A1	55	90	125	160
B1	71	106	141	176
C1	85	120	155	190

Dimension drawings

OT160EV_, OT200-250E11-33







M00001/OT200_250E11_22 H /A5

mm	OT160/200/250					
	E11	E12	E13	E22	E23	E33
A	80	80	80	115	115	150
B	115,5	150,5	185,5	185,5	220,5	255,5
A1	90	125	160	160	195	230
A2	45	45	45	80	80	115
B1	106	141	141	176	211	246
B2	53	53	53	88	88	123
C1	120	155	190	190	225	260
C2	60	60	60	95	95	130

Dimension drawings

OT200U_, OT160EV_W_, OT200-250E_W,
OT160-250_01-04







M00009/OT200U/E01_04W_H /AS

mm in	OT160-250			
	U01/E01W	U02/E02W	U03/E03W	U04/E04W
A	83,5/3.24	126,5/4.98	169,5/6.67	212,5/8.37
A1	63/2.48	106/4.17	149/5.87	192/7.56
B1	79/3.11	122/4.80	165/6.50	208/8.19
C1	93/3.66	136/5.35	179/7.05	222/8.74

Dimension drawings

OT160-250_11-22



M00016/OT200U/E11_22W H /A5

mm	OT160-250			
in	U11/E11W	U12/E12W	U13/E13W	U22/E22W
A	96/3.78	96/3.78	96/3.78	139/5.47
B	131,5/5.18	174,5/6.87	217,5/8.56	217,5/8.56
A1	106/4.17	149/5.87	192/7.56	192/7.56
B1	53/2.09	53/2.09	53/2.09	96/3.78
B1	122/4.80	165/6.50	208/8.19	208/8.19
B2	61/2.40	61/2.40	61/2.40	104/4.09
C1	136/5.35	179/7.05	222/8.74	222/8.74
C2	68/2.69	68/2.68	68/2.68	111/4.37



BG	Внимание! Опасно напряжение! Да се монтира само от лице с електротехническа квалификация.
CN	警告！电压危险！只能由专业电工进行安装。
CZ	Varování! Nebezpečné napětí! Montáž smí provádět výhradně elektrotechnik!
DA	Advarsel! Farlig elektrisk spænding! Installation må kun foretages af personer med elektroteknisk ekspertise.
DE	Warnung! Gefährliche Spannung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.
EL	Προειδοποίηση! Υψηλή τάση! Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους ηλεκτροτεχνικούς.
EN	Warning! Hazardous voltage! Installation by person with electrotechnical expertise only.
ES	¡Advertencia! ¡Tensión peligrosa! La instalación deberá ser realizada únicamente por electricistas especializados.
ET	Hoiatus! Ohtlik pinge. Paigaldada võib ainult elektrotehnika-alane ekspert.
FI	Varoitus! Vaarallinen jännite! Asennuksen voi tehdä vain sähköalan ammattihenkilö.
FR	Avertissement! Tension électrique dangereuse! Installation uniquement par des personnes qualifiées en électrotechnique.
HR	Upozorenje! Opasan napon! Postavljači smije samo elektrotehnički stručnjak.
HU	Figyelem! Veszélyes feszültség! Csak elektrotechnikai tapasztalattal rendelkező szakember helyezheti üzembe.
IE	Rabhadh! Voltas guaiseach! Ba chóir do dhuine ag a bhfuil saineolas leictreicniúil, agus an té sin amháin, é seo a shuiteáil.
IT	Avvertenza! Tensione pericolosa! Fare installare solo da un elettricista qualificato.
LT	Dėmesio! Pavojinga įtampa! Dirbti leidžiama tik elektrotechniko patirties turintiems asmenims.
LV	Uzmanību! Bīstami - elektrība! Montāžas darbus drīkst veikt tikai personas, kurām ir atbilstošas elektrotehnikās zināšanas.
RO	Twissijal! Vultagğ perikoluğ! Ghandu jigi installat biss minn persuna b'kompetenza elettroteknika.
NL	Waarschuwing! Gevaarlijke spanning! Mag alleen geïnstalleerd worden door een deskundige elektrotechnicus.
NO	Advarsel! Farlig spenning! Montering skal kun utføres av kvalifiserte personer med elektrokompetanse.
PL	Ostrzeżenie! Niebezpieczne napięcie! Instalacji może dokonać wyłącznie osoba z fachową wiedzą w dziedzinie elektrotechniki.
PT	Aviso! Tensão perigosa! A instalação só deve ser realizada por um electricista especializado.
RU	Аvertizare! Tensiune periculoasă! Instalarea trebuie efectuată numai de către o persoană cu experiență în electrotehnică.
SE	Осторожно! Опасное напряжение! Монтаж должен выполняться только специалистом-электриком.
SK	Varning! Farlig spänning! Installation får endast utföras av en elektriker.
SK	Varovanie! Nebezpečné napätie! Montáž môže vykonávať iba skúsený elektrotechnik.
SL	Opozorilo! Nevarna napetost! Vgradnjo lahko opravi le oseba z elektrotehničnim strokovnim znanjem.



Contact us

ABB Oy

Muottitie 2A, 65320

Vaasa, Finland

abb.com/lowvoltage