

# Drahtloser 2-Kanal-Sender nach dem Easywave-Protokoll

**410-00362**



Der drahtlose Zweikanal-Sender ist für die Unterputzmontage geeignet und darf nur zur Bedienung von drahtlosen Empfängern verwendet werden. Durch die Verwendung dieses Zweikanal-Senders können Sie die Schaltfunktion vorhandener Schalter oder Taster über einen Empfänger erweitern. Der Zweikanal-Sender prüft, ob ein Schalter/Taster unter Spannung steht und sendet den entsprechenden Code (A, B, C oder D) an den drahtlose Empfänger, der wiederum den Verbraucher schaltet. Kann nicht in Niko Home Control Installationen verwendet werden



## Technische Daten

Drahtloser 2-Kanal-Sender nach dem Easywave-Protokoll

- Nicht kompatibel mit der drahtlose Bridge, noch mit dem drahtlosen intelligenten Hub
- Drahtloses Kommunikationsprotokoll: Easywave
- Abmessungen (HxBxT): 25 mm x 48 mm x 48 mm
- Kennzeichnung: CE

## Anschlussplan

