

(en) Electric current! Danger to life!

Installation, commissioning and maintenance work must be carried out by qualified personnel only.

(de) Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Arbeiten bzw. Montage an diesem Produkt darf nur von Elektrofachkräften und elektrotechnisch unterwiesenen Personen ausgeführt werden.

(fr) Tension électrique dangereuse !


L'installation de l'appareil, ainsi que tous les travaux effectués sur celui-ci, doivent être réalisés par un électricien qualifié ou par un personnel spécialement formé.

(nl) Levensgevaar door elektrische stroom!

Installatie van het apparaat en alle werkzaamheden eraan, mogen uitsluitend door een gekwalificeerd elektricien of speciaal opgeleid vakpersoneel worden uitgevoerd.

HT110-...-I16 (...-A163, ...-I20, ...-A203, ...-I25, ...-253

HT220-...-I16K (...-A16K3)




1 - phase PV-Extension

Alle openingen en contactpunten moeten worden afgeschermd om de beschermingsgraad van IP30(D) te bereiken.

All openings and contact points need to be covered to fulfill a degree of protection of IP30(D)

Toutes les ouvertures et points de contact doivent être couvrir hermétiquement pour satisfaire le degré de protection IP30(D)


Alle Öffnungen und Kontaktstellen müssen geschlossen sein, um die Schutzart IP30(D) zu erfüllen




3 - phase PV-Extension

1-phase


1a



1b




1c




08/20 IL014060ZU

2a


1-phase Main-DBO




1-phase PV-Extension DBO




2b



3




4



08/20 IL014060ZU



5a




1-phase Main-DBO

1-phase PV-Extension DBO

08/20 IL014060ZU

5b




1-phase Main-DBO

1-phase PV-Extension DBO




6




08/20 IL014060ZU


7




3-phase



08/20 IL014060ZU




3




08/20 IL014060ZU

4



5a




3 - phase Main-DBO

3 - phase PV-Extension DBO

08/20 IL014060ZU

5b




3 - phase Main-DBO

3 - phase PV-Extension DBO




6





08/20 IL014060ZU

7





8a



1 - phase PV-Extension DBO

08/20 IL014060ZU

8b



3 - phase PV-Extension DBO

