



Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 17 x 158 x 7 mm - Chrom gebürstet

04 20 89 030 80





Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 17 x 158 x 7 mm - Chrom gebürstet

04 20 89 030 80



Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 17 x 158 x 7 mm - Chrom gebürstet

04 20 89 030 80



Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 17 x 158 x 7 mm - Chrom gebürstet

04 20 89 030 80



Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 17 x 158 x 7 mm - Chrom gebürstet

04 20 89 030 80

Ersatzteilstückliste