

Draadloos raam- of deurcontact

05-363



Het draadloze venster- of deurcontact (zender) wordt gebruikt om draadloze Easywave ontvangers te sturen. Het magneetcontact verstuurt de status van objecten via draadloze signalen verstuurt naar een draadloze Easywave ontvanger. Als een venster of deur geopend of gesloten wordt, wordt een Easywave code verstuurd en wordt de aangesloten draadloze Easywave ontvanger geschakeld afhankelijk van de ingestelde werkingssmode. Een batterij, montagehoek met magneet en montageset zijn bijgeleverd.



Het draadloze raam- of deurcontact kan in combinatie met de USB RF-interface voor Niko Home Control (410-00099) ook gebruikt worden in Niko Home Control installaties voor busbekabeling.

Technische kenmerken

Draadloos raam- of deurcontact

- Niet compatibel met de draadloze bridge, compatibel met de draadloze slimme hub
- Draadloos communicatieprotocol: Easywave
- Beschermingsgraad: IP54
- : 12.4 mm x 65.6 mm x 30.1 mm
- Markering: CE