

Drahtloser Easywave-Fenster- oder -Türkontakt

05-363



Der drahtlose Easywave-Fenster- oder -Türkontakt (Sender) dient zur Bedienung von drahtlosen Easywave-Empfängern. Der drahtlose Easywave Fenster- oder -Türkontakt (Sender) ist ein Magnetkontakt, der den Status von Objekten über drahtlose Signale an einen drahtlosen Easywave-Empfänger überträgt.

Wird das Fenster oder die Tür geöffnet oder geschlossen, wird ein Easywave-Code übertragen und der angeschlossene, drahtlose Easywave-Empfänger schaltet je nach eingestellter Betriebsart um.

Eine Batterie, ein Befestigungshalter mit Magnet und ein Montageset sind im Lieferumfang enthalten. In Kombination mit der Niko Home Control USB-RF-Schnittstelle (410-00099) kann der drahtlose Fenster- oder Türschalter auch in Niko Home Control Installationen verwendet werden.

- Frequenzband: 868,0 – 868,6 MHz
- maximale Leistungsabgabe: -11,29 dBm

Technische Daten

Drahtloser Easywave-Fenster- oder -Türkontakt

- Nicht kompatibel mit der drahtlose Bridge, kompatibel mit dem drahtlosen intelligenten Hub
- Drahtloses Kommunikationsprotokoll: Easywave
- Schutzart: IP54
- Abmessungen (HxBxT): 12.4 mm x 65.6 mm x 30.1 mm
- Kennzeichnung: CE

