



MCB	MCB	MCB	DRIVER	DRIVER NAME	I _(OUT) [mA]	R _{LEDset} [Ω]
C10A	B16A	C16A	TYPE			
46	45	70	CC	Certadrive 28W 0.7A 40V 230V I G5	700mA	-

LET OP!

Het armatuur mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen. Armatuur en driver mogen niet afgedekt worden (met isolatiemateriaal o.i.d.)