

# Drahtloser Mini-Handsender mit einem Kanal und 4 Bedientasten

05-317

4 Jahre  
Garantie

Dieser Handsender verfügt über vier unabhängige Bedientasten und kann in Kombination mit allen Niko-Empfängern verwendet werden. Jeder Bedientaste kann eine andere Funktion zugewiesen werden. Visuelles Feedback der Bedienung mittels LED. Die Batterie ist im Lieferumfang des Senders enthalten.

In Kombination mit dem Niko Home Control-USB-RF-Interface (410-00099) kann der Handsender auch in Niko Home Control-Installationen verwendet werden.



## Technische Daten

Drahtloser Mini-Handsender mit einem Kanal und 4 Bedientasten

- Vier Kanäle
- Jeder Kanal kann eine oder mehrere Niko-HF-Empfänger ansteuern
- Maximaler Sendebereich in einem Gebäude: 30 m
- Maximaler Sendebereich im Freien: 100 m
- Modulationsart: FSK
- Batterietyp: 3V CR2032 (mitgeliefert)
- Möglich zu kommunizieren mit der Connected Controller durch Anschluss des USB RF-Interface an einen freien USB-Port des connected Controllers
- Nicht kompatibel mit der drahtlose Bridge
- Kommunikationsprotokoll: Easywave
- Maximale Hochfrequenzleistung: 0.6 dBm
- Betriebsfrequenz: 868.3 GHz
- Gewicht: 28 g
- Abmessungen (HxBxT): 61.6 x 37.2 x 10.9 mm
- Kennzeichnung: CE

