


Deze kit is een geconnecteerd toebehoren dat vooraf de aankoop en de installatie van de geconnecteerde starterskit «... with Netatmo» vereist.

Samenstelling van de kit



Geconnecteerde
verlichtingsmicromodule

Kenmerken

In de standaard werksmode (on/off) werkt deze schakelaar met de volgende lampen:

		R	L			
 + 45°C + 5°C	 1 x 1.5 mm ²					
						
		100-240 VAC 50/60 Hz	300 W	(*) 100 W	250 VA	250 VA
		240 VAC Max.	150 W	(**) 50 W	125 VA	125 VA


(*) of max.10 lampen. Voor een goed lichtcomfort is het aan te raden om lampen van hetzelfde type en dezelfde fabrikant te gebruiken.

(**) Alleen transformatoren gebruiken die voorzien zijn voor een werking met elektronische schakelaars. Rekening houden met transformatorverliezen bij het berekenen van het vermogen. Transformatoren moeten tot meer dan 60% van hun vermogen worden belast.

LEI0319AA

Alvorens te beginnen: voorzorgsmaatregelen voor de bedrading

Om een teleruptor te installeren of te vervangen, gebruik alleen het product:



x 1

Geconnecteerde verlichtingsmicromodule

U mag uw bestaande drukknoppen behouden
of ze vervangen door draadloze bedieningen.



Niet gebruiken: een geconnecteerde schakelaar (met dimmer optie) om een geconnecteerde verlichtingsmicromodule te bedienen.

Om uw micromodule te bedienen:

Het is noodzakelijk om deze met minstens één draadloze verlichtingsbediening van de geconnecteerde gamma's «... with Netatmo» te combineren.

Om uw draadloze wisselschakelaar voor verlichting te creëren:

Voeg één of meer draadloze verlichtingsbedieningen van de geconnecteerde gamma's «... with Netatmo» toe.



Veiligheidsvoorschriften

Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een vakbekwame elektricien worden geïnstalleerd. Bij een onjuiste installatie en/of een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand. Lees alvorens de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montageplaats van het product. U mag het apparaat niet openen, demonteren of wijzigen, tenzij dat specifiek in de handleiding wordt vermeld. Alle Legrand-producten mogen uitsluitend worden geopend en gerepareerd door personeel dat door Legrand is opgeleid en bevoegd verklaard. In geval van ongeoorloofd openen of repareren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, vervalt het recht op vervanging en zijn de garanties niet meer geldig. Gebruik uitsluitend accessoires van het merk Legrand.

① Noodzakelijke veiligheidsmaatregel

De geconnecteerde verlichtingsmicromodule «... with Netatmo» moet worden geïnstalleerd in een plafond- of wandlamp.

1



OFF

Schakel de stroom op de hoofdautomaat uit


2



Controleer dat er geen spanning is alvorens te beginnen.

3

Bedraad de geconnecteerde verlichtingsmicromodule



⚠ Max. 15 m

⚠ x 5 max.

Optie: bedrading van bediening op afstand met mechanische drukknop, niet verlicht.



Controleer dat er geen spanning aanwezig is voordat u begint met de installatie.

Frequentieband: 2,4 tot 2,4835 GHz
Vermogensniveau: < 100 mW

— N (nulleider) = blauw

— L (fase) = alles behalve blauw en groen/geel

— ⚬ (aarding) = groen/geel

②

Om een geconnecteerd product toe te voegen aan uw geconnecteerde installatie, is het aanbevolen de instructies te volgen:

- vanuit de **handleiding van uw geconnecteerde starterskit**
- vanuit de **Legrand Home + Control applicatie** (sectie **Parameters/Toevoeging van nieuw product**)
- of de handleiding op **legrand.be** te raadplegen



www.legrand.fl

LEGRAND - Kouterveldstraat 9 - 1831 Diegem - België - www.legrand.be

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

De ondergetekende,

Legrand


verklaart dat de in deze gebruiksaanwijzing geciteerde radio-elektrische toestellen conform zijn aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

www.legrandoc.com

Ce kit est un accessoire connecté qui **nécessite** au préalable l'achat et l'installation du kit de démarrage connecté «... with Netatmo».

Composition du kit



Micromodule d'éclairage connecté

Caractéristiques

Dans le mode de fonctionnement par défaut (on/off), cet interrupteur fonctionne avec les ampoules suivantes :

		R	L			
 + 45°C + 5°C	 1 x 1.5 mm ²					
						
		240 VAC	300 W	250 VA	250 VA	250 VA
		100 VAC	150 W	125 VA	125 VA	125 VA


(*) ou 10 lampes maxi. Pour un bon confort lumineux, il est recommandé d'utiliser des ampoules de même type et de même fabricant.

(**) Utiliser uniquement des transformateurs prévus pour fonctionner avec des interrupteurs électroniques. Tenir compte des pertes des transformateurs dans le calcul de la puissance. Les transformateurs doivent être chargés à plus de 60% de leur puissance.

LE10319AA

Avant de commencer : précautions de câblage

Pour installer ou remplacer un télérupteur, utilisez uniquement le produit :



x 1

Micromodule d'éclairage connecté

Vous pouvez conserver vos boutons poussoirs existants ou les remplacer par des commandes sans fil.



N'utilisez pas : un interrupteur (avec option variateur) connecté pour commander un micromodule d'éclairage connecté.

Pour commander votre micromodule :

Il est nécessaire de lui associer au minimum une commande d'éclairage sans fil des gammes connectées «... with Netatmo».

Pour créer votre va & vient d'éclairage sans fil :

Ajoutez une ou plusieurs commandes d'éclairage sans fil des gammes connectées «... with Netatmo».



Safety instructions

This product should be installed in compliance with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and/or incorrect use can lead to risk of electric shock or fire. Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location. Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees. Use only Legrand brand accessories.

① Précaution impérative de sécurité

Le micromodule d'éclairage connecté «... with Netatmo» doit s'installer dans un plafonnier ou des appliques murales.

1



OFF

Coupez le courant au disjoncteur général


2



Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.

3

Câblez le micromodule d'éclairage connecté



Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 Ghz
Niveau de puissance : < 100 mW

— N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
— PE (terre) = vert/jaune

② Pour ajouter un produit connecté dans votre installation connectée, il est recommandé de suivre les instructions :

- depuis le **guide d'utilisation de votre kit de démarrage connecté**
- depuis l'**application Legrand Home + Control** (section **Paramètres/Ajout de nouveau produit**)
- ou de consulter le manuel d'utilisation sur **legrand.be**



www.legrand.be_wal

LEGRAND - Kouterveldstraat 9 - 1831 Diegem - België -
www.legrand.be

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com