




Product name		A	B	C	H	X	Y	Z
		ø m	ø m	ø m	m	mm	mm	mm
Floodlight	SUNJA FL							
	TR 1300 827/840 AN / WH	—	—	—	—	231	180	120
	TR 4300 827/840 AN / WH	—	—	—	—	252	191	120
	TR 7200 827/840 AN / WH	—	—	—	—	280	230	132
Floodlight	SUNJA FL							
	TR 10500 827/840 AN / WH	—	—	—	—	318	280	132
	SUNJA MD	240° 24 IR 1C IP65 AN / WH	24	4.4	8	2.5	69	70
			24	7	8	4	70	78



1a

Accessory:
SUNJA EDGE MOUNTING
(EL10811036)

1b

SUNJA FL TR 1300 / 4300 SUNJA FL TR 7200 / 10500

1c

SUNJA FL + MD...
(with motion detector)

1d

SUNJA FL + MD...
(with motion detector)

1e

SUNJA FL + MD...
(with motion detector)

1f

SUNJA FL...
(without motion detector)

2a

SUNJA FL...
(without motion detector)

2b

SUNJA FL + MD...
(with motion detector)

3a

DIP switch for changing the colour temperature

3b

Download ESY-App

3c

ESY-Pen

DE KURZANLEITUNG

! WARNUNG!

⚠ Gefahr durch elektrischen Schlag!

- ▶ Installation nur durch Elektroinstallateure/Elektrofachkräfte.
- ▶ Vor Montage/Demontage Spannung freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit prüfen.
- ▶ Landesspezifische Vorschriften beachten.
- ▶ Bei Leuchten mit Bewegungsmelder:
- ▶ Gerät mit 10-A-Leitungsschutzschalter absichern.
- ▶ Kontaktoffnungsweite ($\mu < 1,2$ mm) beachten.

Für den Außenbereich.

Lichtquellen von Leuchten nur vom Hersteller, einem von ihm autorisierten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzen lassen.

Betriebsgerät der Leuchte ist nicht austauschbar.

Der LED-Strahler mit optionalem Bewegungsmelder ist für die Anwendung im Außenbereich konzipiert. Betrieb ausschließlich mit verbautem Betriebsgerät. Die Leuchte ermöglicht eine Netzweiterleitung. Max. Gesamtstrom der Netzanschlussklemme: 10 A. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. Leuchte mit Bewegungsmelder benötigt freie Sicht auf sich bewegende Wärmequellen. Erfassungsreichweite: quer **A**, frontal **B**, Unterkriechschutz **C**, H = empf. Montagehöhe. Auslieferung im Werksprogramm/Vollautomatik. Übertragungsreichweite der Fernbedienung beachten. Direkte Sonneneinstrahlung kann die Signallübermittlung verhindern.

i Technische Informationen und weitere Dokumente auf Produktseite unter www.esylux.com. Bedienungsanleitung: QR-Code siehe oben.

Montage (1)

Örtliche Gegebenheiten berücksichtigen (Nachbargrundstücke und Entfernung zur Straße). Leuchte nur auf festem, ebenem Untergrund montieren. Lichtquellen nicht direkt auf den Melder richten.

▶ Farbtemperatur (CCT) 2700 K/4000 K auswählen (3a).

Anschluss (2)

- (2a) Standardbetrieb
- (2b) Standardbetrieb mit optionaler Ansteuerung durch Schließbaster und Parallelschaltung von max. 10 Geräten.

Max. Leuchtenanzahl in einer Gruppe (mit/ohne Melder): ≤ 300 W Gesamtleistungsaufnahme und 300 m Kabellänge (10 x SUNJA FL TR 1300/10 W oder 10 x SUNJA FL TR 4300/30 W oder 6 x SUNJA FL TR 7200/48 W oder 4 x SUNJA FL TR 10500/70 W).

L	Außenleiter 230 V ~	N	Neutralleiter
L'	Geschalteter Außenleiter 230 V ~	S	Tastereingang
⊕	Schutzleiter		

Inbetriebnahme

- ▶ Netzspannung zuschalten.
- ✓ Beleuchtung schaltet ein.
- Bei Leuchten mit Bewegungsmelder:
- ✓ Start der Initialisierungsphase (50 s).
- ✓ Sensor-LED blinkt abwechselnd blau, rot, rot.

Konfigurieren und Steuern (3)

DIP-Schalter (3a)

Bei Leuchten mit Bewegungsmelder:

ESY-App mit ESY-Pen (3b), Einstellelemente (3c)

Entsorgung/Garantie

i Dieses Gerät nicht im unsortierten Restmüll entsorgen. Auskünfte erteilt die Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

ESYLUX Herstellergarantie unter www.esylux.com.

EN SHORT INSTRUCTIONS

! WARNING!

⚠ Risk of injury from electric shock!

- ▶ Installation may only be carried out by electrical installation technicians or trained electricians.
- ▶ Prior to assembly/disassembly, switch off the voltage, secure the power supply from being switched on again and check that the relevant components have been de-energised.
- ▶ Observe country-specific regulations.
- For luminaires with motion detectors:
- ▶ Protect the device with a 10 A circuit breaker.
- ▶ Observe the contact opening width ($\mu < 1.2$ mm).

For outdoor use.

Light sources in luminaires may only be replaced by the manufacturer, a manufacturer-authorised service technician or a person with comparable qualifications.

Luminaire's control gear is not replaceable.

The LED floodlight with optional motion detector is designed for outdoor use. It must only be operated with an installed LED control gear. The luminaire is suitable for through-wiring. Maximum total current at the mains connection terminal: 10 A. This product contains a light source of energy efficiency class C. Luminaire with motion detector requires an unobstructed view of moving heat sources. Detection range: tangential **A**, radial **B**, creep protection **C**, H = recommended installation height. Supplied with the default settings/fully automatic mode. Observe the transmission range of the remote control. Direct sunlight may interfere with signal transmission.

i Technical information and additional documents on product page at www.esylux.com. Operating instructions: See QR code above.

Installation (1)

Take local conditions into account (neighbouring properties and distance to the road). Only mount the light on a firm, level surface. Do not point light sources directly at the detector.

▶ Select colour temperature (CCT) 2700 K/4000 K (3a).

Connection (2)

- (2a) Standard operation
- (2b) Standard operation with optional control via a closing button and parallel wiring of ten devices.

Maximum number of luminaires in a group (with/without a detector): ≤ 300 W total power consumption and 300 m cable length (10 x SUNJA FL TR 1300/10 W or 10 x SUNJA FL TR 4300/30 W or 6 x SUNJA FL TR 7200/48 W or 4 x SUNJA FL TR 10500/70 W).

L	External conductor 230 V ~	N	Neutral conductor
L'	Switched external conductor 230 V ~	S	Push button input
⊕	Earth conductor		

Commissioning

- ▶ Connect the mains voltage
- ✓ The lighting switches on.
- For luminaires with motion detectors:
- ✓ Start of initialisation phase (50 s).
- ✓ Sensor LED flashes alternately blue, red, red.

Configuration and control (3)

DIP switches (3a)

For luminaires with motion detectors:

ESY-App with ESY-Pen (3b), setting elements (3c)

Disposal/warranty

i This device must not be disposed of as unsorted residual waste. More information is available from your local town council.

ESYLUX manufacturer's warranty at www.esylux.com.

FR MODE D'EMPLOI RAPIDE

! AVERTISSEMENT !

⚠ Risque de lésions par électrocution !

- ▶ L'installation ne peut être réalisée que par des installateurs-électriciens ou des électriciens qualifiés.
- ▶ Avant le montage/démontage, coupez le courant, empêchez la remise sous tension et vérifiez l'absence de tension.
- ▶ Se conformer aux réglementations locales en vigueur.
- Pour les luminaires équipés d'un détecteur de mouvement :
- ▶ Protégez l'appareil avec un disjoncteur de 10 A.
- ▶ Respectez la distance d'ouverture du contact ($\mu < 1,2$ mm).

Pour l'extérieur.

Les LED ne doivent être remplacées que par le fabricant, un technicien agréé ou une personne ayant des qualifications comparables.

Le driver de commande du luminaire n'est pas remplaçable.

Le projecteur LED avec détecteur de mouvement en option est conçue pour une utilisation en extérieur. Il s'utilise uniquement avec le driver livré. Le luminaire est approprié pour un câblage traversant. Courant maximum raccordé au réseau : 10 A. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C. Le luminaire avec détecteur de mouvement nécessite une vue dégagée sur les sources de chaleur en mouvement. Portée de détection : transversale **A**, frontale **B**, protection au ras du mur **C**, H = hauteur de montage recommandée. Livraison avec réglages d'usine/mode automatique. Tenir compte de la portée de la télécommande. La lumière directe du soleil peut empêcher la transmission IR.

i Informations techniques et autres documents disponibles sur la page produit www.esylux.com. Manuel d'utilisation : voir le QR-code ci-dessus.

Installation (1)

Tenez compte des conditions locales telles que les propriétés avoisinantes et la distance par rapport à la route. Monter le luminaire uniquement sur une surface stable et plane. Ne dirigez pas directement les sources lumineuses vers le détecteur de mouvement.

▶ Sélectionner la température de couleur (CCT) 2700 K/4000 K (3a).

Raccordement (2)

- (2a) Fonctionnement standard
- (2b) Raccordement avec commande optionnelle par poussoir. Mise en parallèle de 10 appareils au maximum.

Nombre maximal de luminaires dans un groupe (avec ou sans détecteur) : puissance absorbée totale ≤ 300 W et longueur de câble de 300 m (10 x SUNJA FL TR 1300/10 W ou 10 x SUNJA FL TR 4300/30 W ou 6 x SUNJA FL TR 7200/48 W ou 4 x SUNJA FL TR 10500/70 W).

L	Fil externe 230 V ~	N	Fil neutre
L'	Fil externe commuté 230 V ~	S	Bouton-poussoir
⊕	Mise à la terre		

Mise en service

- ▶ Allumez le courant électrique.
- ✓ L'éclairage s'allume.
- Pour les luminaires équipés d'un détecteur de mouvement :
- ✓ Une phase d'initialisation d'environ 50 sec.
- ✓ La LED du capteur clignote alternativement en bleu, rouge, rouge.

Configuration et commande (3)

Commutateurs DIP (3a)

Pour les luminaires équipés d'un détecteur de mouvement :

ESY-App avec l'ESY-Pen (3b), éléments de réglage (3c)

Élimination/garantie

i Cet appareil ne doit pas être éliminé comme des déchets ordinaires non triés. Contactez votre commune pour plus d'informations.

Garantie du fabricant ESYLUX sur www.esylux.com.

NL BEKNOPTTE HANDLEIDING

! WAARSCHUWING!

⚠ Risico van letsel door elektrische schok!

- ▶ De montage mag uitsluitend worden uitgevoerd door elektromonteurs of opgeleide elektriciens.
- ▶ Schakel vóór montage/demontage de spanning uit, beveilig de voeding tegen opnieuw inschakelen en controleer of de relevante componenten spanningsloos zijn gemaakt.
- ▶ Neem de landspecifieke voorschriften in acht.
- Bij lampen met bewegingsmelder:
- ▶ Bescherm het apparaat met een stroomonderbreker van 10 A.
- ▶ Let op de breedte van de contactopening ($\mu < 1,2$ mm).

Voor buitengebruik.

Lichtbronnen in armaturen mogen alleen worden vervangen door de fabrikant, een door de fabrikant geautoriseerde servicemonteur of een persoon met vergelijkbare kwalificaties.

De voorschakelapparatuur van de lamp kan niet worden vervangen.

De led-schijnwerper met optionele bewegingsmelder is ontworpen voor gebruik buitenshuis. Hij mag alleen worden gebruikt met meegeleverd LED-voorschakelapparatuur. De armatuur is geschikt voor doorlussen. Maximale totale stroom op de metaansluiting: 10 A. Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse C. Lamp met bewegingsmelder heeft vrij zicht nodig op bewegende warmtebronnen. Detectiebereik: tangentieel **A**, radiaal **B**, onderkruipbeveiliging **C**, H = aanbevolen montagehoogte. Wordt geleverd met de standaardinstellingen/volledig automatische modus. Houd rekening met het zendbereik van de afstandsbediening. Direct zonlicht kan de signaaloverdracht verstoren.

i Technische informatie en aanvullende documenten op [productpagina op www.esylux.com](http://www.esylux.com). Bedieningsinstructies: Zie QR-code hierboven.

Installatie (1)

Rekening houden met de plaatselijke omstandigheden, zoals naburige terreinen en de afstand tot de straat. Monter de lamp alleen op een stevige, vlakke ondergrond. Lichtbronnen niet direct op de bewegingsmelder richten.

▶ Kies de kleurtemperatuur (CCT) 2700 K/4000 K (3a).

Aansluiting (2)

- (2a) Standaardbedrijf
- (2b) Standaardschema met optionele aansturing via maakcontact en parallelschakeling van max. 10 apparaten.

Max. aantal lampen in een groep (met/zonder melder): ≤ 300 W totaal vermogen en 300 m kabellengte (10 x SUNJA FL TR 1300/10 W of 10 x SUNJA FL TR 4300/30 W of 6 x SUNJA FL TR 7200/48 W of 4 x SUNJA FL TR 10500/70 W).

L	Fasedraad 230 V ~	N	Nulleider
L'	Geschakelde fasedraad 230 V ~	S	Schakelaar
⊕	Aardgeleider		

Inbedrijfstelling

- ▶ Netspanning inschakelen.
- ✓ Verlichting gaat aan.
- Bij lampen met bewegingsmelder:
- ✓ Start de initialiseringsfase (50 sec)
- ✓ De sensorled knippert afwisselend in de kleuren blauw, rood, rood.

Configuratie en bediening (3)

DIP-schakelaars (3a)

Bij lampen met bewegingsmelder:

ESY-App met ESY-Pen (3b), instelelementen (3c)

Afvoeren/garantie

i Dit apparaat mag niet samen met ongesorteerd restafval worden afgevoerd. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw gemeente.

ESYLUX fabrieksgarantie op www.esylux.com.

DA KORT INSTRUKTION

! ADVARSEL!

⚠ Risiko for personskade som følge af elektrisk stød!

- ▶ Installationen må kun udføres af autoriserede elektrikere.
- Før samling/adskillelse skal du slukke for strømmen, sikre, at strømforsyningen ikke tændes igen, og kontrollere, at de relevante komponenter er blevet deaktiveret.
- ▶ Overhold landesspecifikke bestemmelser.
- Ved armaturer med bevægelsessensor:
- ▶ Beskyt enheden med en 10 A-afbryder.
- ▶ Overhold kontaktabbningsbredden ($\mu < 1,2$ mm).

Til udendørs brug.

Lyskilder i armaturer må kun udskiftes af enten producenten, en servicetekniker, der er autoriseret af producenten, eller en person med tilsvarende kvalifikationer.

Lysarmaturets driver kan ikke udskiftes.

LED-projektør med valgfri bevægelsessensor er designet til udendørs brug. Det må kun betjenes med en installeret LED-styringsudstyr. Armaturet er gennemfortrædet. Maks. samlet strøm ved hovedtilslutningsklemmen: 10 A. Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C. Lygte med bevægelsessensor kræver fri udsigt til bevægelige varmekilder. Registreringsrækkevidde: tværgående **A**, frontalt **B**, underkrybningsikring **C**, H = anbefalet monteringshøjde. Leveres med standardindstillinger/fuldautomatisk tilstand. Overhold fjernbetjenings overførselsrækkevidde. Direkte sollys kan forstyrre signaloverførslen.

i Tekniske oplysninger og yderligere dokumenter på produktsiden på www.esylux.com. Betjeningsvejledning: Se QR-koden ovenfor.

Montering (1)

Vær opmærksom på de lokale forhold (nabogrunde og afstande til vejen). Monter kun lampen på fast, jævnt undergrund. Lyskilder må ikke rettes direkte mod bevægelsessensoren.

- ✓ Vælg farvetemperatur (CCT) 2700 K/4000 K **(3a)**.

Tilslutning (2)

(2a) Standarddrift
(2b) Standarddrift med valgfri styring via afbryder og parallelkobling af maks. 10 enheder.

Maks. antal lamper i en gruppe (med/uden detektor): ≤ 300 W samlet effektforbrug og 300 m kabellængde (10 x SUNJA FL TR 1300/10 W eller 10 x SUNJA FL TR 4300/30 W eller 6 x SUNJA FL TR 7200/48 W eller 4 x SUNJA FL TR 10500/70 W).

L	Ydre leder 230 V ~	N	Nullleder
L'	Tilkoblet ydre leder 230 V ~	S	Trykknap
	Jordleder		

Ildrifttagning

- Tilslut forsyningsspændingen
 - ✓ Lyset tændes
- ✓ Ved armaturer med bevægelsessensor:
 - ✓ Start opvarmningsfasen (50 s).
 - ✓ Sensor-LED'en blinker skiftevis i farverne blå, rød, rød.

Konfiguration og styring (3)

DIP-kontakter **(3a)**
Ved armaturer med bevægelsessensor:
ESY-App med ESY-Pen **(3b)**, indstillingselementer **(3c)**

Bortskaffelse/garanti

 Denne enhed må ikke bortskaffes som usorteret restaffald. Du kan finde flere oplysninger hos din lokale kommune.
ESYLUX' producentgaranti findes på www.esylux.com.

SV KORTFATTAD BRUKSANVISNING

! VARNING!

Risk för personskada från elektrisk stöt!

-  ► Installation får endast utföras av tekniker som utför elektriska installationer eller utbildade elektriker.
- Före montering/demontering ska du slå av spänningen, säkra strömförsörjningen från att slås på igen och kontroll-era att de relevanta komponenterna har gjorts strömfria.
- Följ gällande nationella regler och riktlinjer.
- Vid armaturer med rörelsesensor:
 - ✓ Skydda enheten med en 10 A-säkring.
 - ✓ Observera kontaktpöppningens bredd (μ < 1,2 mm).

	För utomhusbruk.
	Ljuskällor i armaturerna får endast bytas ut av tillverkaren, en servicetekniker som är auktoriserad av tillverkaren eller en person med motsvarande kvalifikationer.
	Armaturens drivdon kan inte bytas ut.

LED-strålkastaren med valfri rörelsesensor är avsedd för användning utomhus. Den får endast användas med ett installerat LED-drivdon. Armaturen är lämplig för genomgående ledningsdragning. Maximal total ström vid nätslutningskontakten: 10 A. Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C. Lampan med rörelsesensor kräver fri sikt mot rörliga värmekällor. Detekteringsområde: på tvären **A**, framåt **B**, underkrypskydd **C**. H = rekommenderad monteringshöjd. Levereras med standardinställningar/helautomatiskt läge. Observera fjärrkontrollens överföringsområde. Direkt solljus kan störa signalöverföringen.

i Teknisk information och ytterligare dokument finns på produktsidan på www.esylux.com. Bruksanvisning: Se QR-kod ovan.

Installation (1)

Ta hänsyn till hur det ser ut på platsen när det gäller (granntomten eller avståndet till gatan). Montera armaturen endast på fast, plan underlag. Rikta inte ljuskällor direkt mot rörelsedetektor.
► Vålj färgtemperatur (CCT) 2700 K/4000 K **(3a)**.

Anslutning (2)

(2a) Standardanvändning
(2b) Standarddrift med styrning med återfjädrande tryckknapp och parallellkoppling av max. 10 enheter som tillval.

Max. antal armaturer i en grupp (med/utan larm): ≤ 300 W total effektförbrukning och 300 m kabellängd (10 x SUNJA FL TR 1300/10 W eller 10 x SUNJA FL TR 4300/30 W eller 6 x SUNJA FL TR 7200/48 W eller 4 x SUNJA FL TR 10500/70 W).

L	Fasledare 230 V ~	N	Neutralledare
L'	Kopplad fasledare 230 V ~	S	Knapp
	Jordkabel		

Driftsättning

- Anslut nätspänningen.
 - ✓ Belysningen tänds.
- För armaturer med rörelsesensor:
 - ✓ Starta uppvärmningsfasen (50 s).
 - ✓ Sensorlysdioden blinkar omväxlande blått, rött, rött.

Konfiguration och styrning (3)

DIP-omkopplare **(3a)**
För armaturer med rörelsesensor:
ESY-App med ESY-Pen **(3b)**, inställningselement **(3c)**

Avfallshantering/garanti

 Enheten får inte kastas som usorterat restavfall. Mer information finns hos din kommun.
ESYLUX-tillverkarens garanti finns på www.esylux.com.

FI LYHYET OHJEET

! VAROITUS!

Sähköiskun aiheuttaman loukkaantumiseen vaara!

- Vain sähkötekniikot tai koulutetut sähköasentajat saavat tehdä asennuksen.
- Katkaise jännite ennen asennusta/purkamista, varmista, että virransyöttöä ei voi käyttää takaisin käyttöön, ja tarkista, että käsiteltävät osat ovat jännitteettömiä.
- Noudata maakohtaisia sääöksiä.
- Liiketunnistimella varustetuissa valaisimissa:
 - ✓ Suojaa laite 10 A:n virtakytkimellä.
 - Huomioi kontaktin aukon leveys (μ < 1,2 mm).

	Ulkokäyttöön.
	Vain valmistaja, valmistajan valtuuttama huoltoteknikko tai vastaavsti koulutettu henkilöstö saa valtaaa valaisinten valonlähteet.
	Valaisimen käyttölaite ei ole vaihdettavissa.

LED-valonheitin, jossa on valinnainen liiketunnistin, on suunniteltu ulkokäyttöön. Valaisinta saa käyttää ainoastaan asennetulla LED-ohjaimella. Valaisimen voi asentaa läpipohtoduksella. Kokonaisvirta enimmillään verkkoliitäntäliittimessä: 10 A. Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on C. Liiketunnistimella varustettu valaisin tarvitsee esteettömän näkymän liikkuviin lämmönlähteisiin. Tunnistustaیسیس: tangentiaalinen **A**, radiaalinen **B**, aliyrintäsuja **C**. H = suositeltu asennuskorkeus. Tuote toimitetaan tehdasasetuksiin/täysin automaattisessa tilassa. Tarkista kauko-ohjaimen lähteyksen kantama. Suora auringonvalo voi häiritä signaalin lähetystä.

i Tekniset tiedot ja lisäasiakirjat ovat saatavana tuotteen sivulla osoitteessa www.esylux.com. Käyttöohjeet: Katso yllä oleva QR-koodi.

Asennus (1)

Ota huomioon asennuspaikan ympäristö, kuten viereiset kiinteistöt ja etäisyyss kadulle Asenna valaisin vain tukevalle, tasaiselle alustalle. Valonlähteitä ei saa suunnata suoraan liikeilmaisimeen.
► Valitse väriämpötila (CCT) 2700 K/4000 K **(3a)**.

Liitäntä (2)

(2a) Tavanomainen käyttö
(2b) Vakiokäyttö, lisäohjaus sulkupainikkeella ja enintään 10 laitteen rinnankytkentä.

Ryhmän enimmäisvalaisinmäärä (häilyttimellä tai ilman): ≤ 300 W kokonaistehonkulutus ja 300 m kaapelipituus (10 x SUNJA FL TR 1300/10 W tai 10 x SUNJA FL TR 4300/30 W tai 6 x SUNJA FL TR 7200/48 W tai 4 x SUNJA FL TR 10500/70 W).

L	Ulkojohdin, 230 V ~	N	Nollajohdin
L'	Kytkeyty ulkojohdin, 230 V ~	S	Painike
	Maajohdin		

Käyttöönotto

- Kytke verkkojännite.
 - ✓ Valot syttyvät.
- Liiketunnistimella varustetuissa valaisimissa:
 - ✓ Käynnistä lämmittelyvaihe (50 s).
 - ✓ Anturin LED-valo vilkkuu sinisenä, punaisena ja taas punaisena.

Määrittys ja hallinta (3)

DIP-kytkimet **(3a)**
Liiketunnistimella varustetuissa valaisimissa:
ESY-App-sovellus ja ESY-Pen **(3b)**, säätimet **(3c)**

Hävitäminen/takuu

 Laitetta ei saa hävittää lajittelemattomana sekajätteenä. Lisätietoja saat paikalliselta kaupunginvaltuustolta.

ESYLUXin valmistajan takuu löytyy osoitteesta www.esylux.com.

NO KORT INSTRUKSJON

! ADVARSEL!

Risiko for personskade fra elektrisk stot!

- Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. Før montering/demontering må du slå av spenningen, sikre mot at strømforsyningen slås på igjen og kontrollere at de aktuelle komponentene er deaktivert.
- Følg landsspesifikke forskrifter.
- For lysarmaturer med bevægelsessensor:
 - ✓ Beskytt enheten med en 10 A sikring.
 - ✓ Legg merke til bredden på kontaktpningen (μ < 1,2 mm).

	For utendørs bruk.
	Lyskilder i armaturer kan bare erstattes av produsenten, en servicetekniker som er godkjent av produsenten, eller en person med tilsvarende kvalifikasjoner.
	Lysarmaturens driftsenhet kan ikke byttes ut.

LED-flomlyset med valgfri bevegelsessensor er designet for utendørs bruk. Den må bare brukes med en installert LED-driver. Armaturen er egnet for gjennomkabling. Maksimal totalstrøm på stråmtilkoblingsterminalen: 10 A. Disse produktene inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C. Lys med bevegelsessensor krever fri sikt til bevegelige varmekilder. Deteksjonsområde: tangentielt **A**, radialt **B**, krypsikring **C**. H = anbefalt monteringshøyde. Leveres med standardinnstillingene/helautomatisk modus. Legg merke til overføringsrekkevidden til fjernkontrollen. Direkte sollys kan forstyrre signaloverføringen.

i Finn teknisk informasjon og flere dokumenter på produktsiden på www.esylux.com. Bruksanvisning: Se QR-kode ovenfor.

Montering (1)

Ta hensyn til lokale forhold som naboeiendommer og avstand til gaten. Monter lampen kun på fast, jevnt underlag. Ikke rett lyskilder mot bevegelsedetektoren.
► Velg fargetemperatur (CCT) 2700 K/4000 K **(3a)**.

Tilkobling (2)

(2a) Standardbetjening
(2b) Standarddrift med valgfri regulering med lukkekontakt og parallellkobling av maks. 10 apparater.

Maks. antall lys i en gruppe (med/uten melder): ≤ 300 W samlet effektforbruk og 300 m kabellengde (10 x SUNJA FL TR 1300/10 W eller 10 x SUNJA FL TR 4300/30 W eller 6 x SUNJA FL TR 7200/48 W eller 4 x SUNJA FL TR 10500/70 W).

L	Ytterledning 230 V ~	N	Nøytralleder
L'	Koblet ytterledning 230 V ~	S	Knapp
	Jordleder		

Igangkjøring

- Koble inn nettspenningen.
 - ✓ Lys et slås på.
- For lysarmaturer med bevegelsessensor:
 - ✓ Start oppvarmningsfasen (50 s).
 - ✓ Sensorens LED blinker vekselvis blått, rødt, rødt.

Konfigurasjon og styring (3)

DIP-brytere **(3a)**
For lysarmaturer med bevegelsessensor:
ESY-App med ESY-Pen **(3b)**, innstillingselementer **(3c)**

Kassering/garanti

 Denne enheten må ikke kastes som usortert restavfall. Mer informasjon er tilgjengelig fra din kommune.

ESYLUX-produsentgaranti på www.esylux.com.

IT ISTRUZIONI BREVI

! AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni dovute a scossa elettrica!

- L'installazione deve essere eseguita solo da installatori elettrici o elettricisti qualificati.
- Prima di procedere al montaggio/allo smontaggio, disinserire la tensione, accertarsi che l'alimentazione non venga riattivata e verificare che i relativi componenti non siano alimentati.
- Osservare le normative specifiche del paese.
- Per gli apparecchi di illuminazione con sensore di movimento:
 - ✓ Proteggere il dispositivo con un interruttore automatico da 10 A.
 - Rispettare la larghezza dell'apertura del contatto (μ < 1,2 mm).

	Per uso esterno.
	Le sorgenti luminose negli apparecchi di illuminazione possono essere sostituite soltanto dal produttore, da un tecnico dell'assistenza autorizzato dal produttore o da una persona con qualifice analoghe.
	Il dispositivo di funzionamento della lampada non è sostituibile.

Il proiettore a LED con sensore di movimento opzionale è progettata per l'uso in esterni. Deve essere utilizzato solo con un'unità di alimentazione LED installata. Il dispositivo di illuminazione è idoneo al cablaggio passante. Corrente totale massima sul terminale di collegamento di rete: 10 A. Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C. La lampada con sensore di movimento necessita di una visuale libera sulle fonti di calore in movimento. Portata di rilevamento: tangenziale **A**, radiale **B**, protezione creep **C**. H = altezza di montaggio consigliata. Fornito con le impostazioni di default/modalità completamente automatica. Osservare la portata di trasmissione del telecomando. La luce solare diretta può interferire con la trasmissione del segnale.

i Informazioni tecniche e documenti aggiuntivi alla pagina del prodotto all'indirizzo www.esylux.com. Istruzioni per l'uso: Vedere il codice QR sopra.

Installazione (1)

Osservare le condizioni locali, come ad es. le proprietà adiacenti o la distanza dalla strada. Montare la lampada solo su una superficie solida e piana. Non indirizzare le sorgenti luminose direttamente sul rilevatore di movimento.
► Selezionare la temperatura di colore (CCT) 2700 K/4000 K **(3a)**.

Collegamento (2)

(2a) Funzionamento standard
(2b) Funzionamento standard con controllo opzionale tramite pulsante di chiusura e collegamento in parallelo di max. 10 unità.

Numero massimo di lampade in un gruppo (con/senza sensore): ≤ 300 W di potenza assorbita totale e 300 m di lunghezza del cavo (10 x SUNJA FL TR 1300/10 W oppure 10 x SUNJA FL TR 4300/30 W oppure 6 x SUNJA FL TR 7200/48 W oppure 4 x SUNJA FL TR 10500/70 W).

L	Conduttore esterno 230 V ~	N	Conduttore di neutro
L'	Conduttore esterno commutato 230 V ~	S	Tasto
	Conduttore di terra		

Messa in funzione

- Attivare la tensione di rete.
 - ✓ L'illuminazione si accende.
- Per gli apparecchi di illuminazione con sensore di movimento:
 - ✓ Avviare la fase di riscaldamento (50 s).
 - ✓ Il LED del sensore lampeggia alternativamente in blu, rosso, rosso.

Configurazione e controllo (3)

Interruttori DIP **(3a)**
Per gli apparecchi di illuminazione con sensore di movimento:
ESY-App con ESY-Pen **(3b)**, elementi di regolazione **(3c)**

Smaltimento/garanzia

 Questo dispositivo non deve essere smaltito tra i rifiuti indifferenziati. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il proprio comune locale.

Garanzia del produttore di ESYLUX all'indirizzo www.esylux.com.

ES GUÍA DE INICIO RÁPIDO

! ADVERTENCIA

Peligro de lesión por descarga eléctrica

- La instalación solo la deben realizar instaladores eléctricos o electricistas cualificados.
- Antes del montaje/desmontaje, desconecte la tensión, asegúrese de que la fuente de alimentación no pueda conectarse de nuevo y compruebe que los componentes correspondientes se hayan desenergizado.
- Tenga en cuenta las normativas específicas del país.
- En luminarias con detector de movimiento:
 - Proteja el dispositivo con un disyuntor de 10 A.
 - Tenga en cuenta el ancho de apertura de los contactos (μ < 1,2 mm).

	Para uso en exteriores.
	Las fuentes de luz de las luminarias solo pueden ser sustituidas por el fabricante, un técnico de servicio autorizado por el fabricante o una persona con una cualificación equivalente.
	El dispositivo de funcionamiento de la lámpara no es intercambiable.

El proyector LED con detector de movimiento opcional está diseñada para su uso en exteriores. Solo debe utilizarse con un mecanismo de control LED instalado. La luminaria es adecuada para cableado pasante. Corriente total máxima en el terminal de conexión a la red eléctrica: 10 A. Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C. La luminaria con detector de movimiento necesita una visión libre de las fuentes de calor en movimiento. Alcance de detección: tangencial **A**, radial **B**, protección de campo más próximo al suelo **C**. H = altura de montaje recomendada. Se suministra con la configuración predeterminada/modo totalmente automático. Tenga en cuenta el alcance de transmisión del mando a distancia. La luz solar directa puede interferir en la transmisión de la señal.

i Se puede encontrar información técnica y documentos adicionales en la página del producto en www.esylux.com. Instrucciones de funcionamiento: consulte el código QR de arriba.

Montaje (1)

Tenga en cuenta las condiciones del lugar, como el terreno adyacente o la distancia hasta la calle. Instale la luminaria únicamente sobre una superficie firme y plana. No oriente las fuentes de luz directamente hacia el detector de movimiento.
► Seleccionar la temperatura de color (CCT) 2700 K/4000 K **(3a)**.

Conexión (2)

(2a) Funcionamiento estándar
(2b) Funcionamiento estándar con accionamiento opcional mediante pulsador de cierre y conexión en paralelo de un máximo de 10 dispositivos.

Número máximo de luminarias en un grupo (con o sin detector): ≤ 300 W de potencia total y 300 m de longitud de cable (10 x SUNJA FL TR 1300/10 W o 10 x SUNJA FL TR 4300/30 W o 6 x SUNJA FL TR 7200/48 W o 4 x SUNJA FL TR 10500/70 W).

L	Cable exterior de 230 V ~	N	Conductor neutro
L'	Cable exterior conectado de 230 V ~	S	Pulsador
	Conductor de tierra		

Puesta en marcha

- Conexión de la tensión de red
 - ✓ La iluminación se enciende.
- En luminarias con detector de movimiento:
 - ✓ Inicie la fase de calentamiento (50 s).
 - ✓ El LED del sensor parpadea alternativamente en azul, rojo y rojo.

Configuración y control (3)

Interruptores DIP **(3a)**
En luminarias con detector de movimiento:
ESY-App con ESY-Pen **(3b)**, elementos de ajuste **(3c)**

Eliminación/garantía

 Este equipo no debe desecharse en la basura convencional. Puede obtener más información en el ayuntamiento de su localidad.

Garantía del fabricante ESYLUX en www.esylux.com.

PT BREVES INSTRUÇÕES

! AVISO!

Risco de ferimentos devido a choque eléctrico!

- A instalação apenas pode ser efectuada por técnicos de instalação eléctrica ou electricistas qualificados.
- Antes da montagem/desmontagem, desligue a tensão, impeça que a fonte de alimentação seja novamente ligada e verifique se os componentes relevantes foram desligados.
- Cumpra os regulamentos específicos do país.
- Em luminárias com sensor de movimento:
 - Proteja o dispositivo com um disjuntor de 10 A.
 - Respeite a largura da abertura do contacto (μ < 1,2 mm).

	Para uso exterior.
	As fontes de luz nas luminárias apenas podem ser substituídas pelo fabricante, por um técnico de assistência autorizado pelo fabricante ou por uma pessoa com qualificações comparáveis.
	O equipamento de controlo da luminária não é substituível.

O projetor LED com sensor de movimento opcional foi concebida para utilização no exterior. Apenas deve ser utilizada com um dispositivo de comando LED instalado. A luminária é adequada para cablagem de passagem. Corrente total máxima no terminal de ligação à rede eléctrica: 10 A. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética C.

A luz com sensor de movimento necessita de uma visão desobstruída das fontes de calor em movimento. Alcance de detecção: tangencial **A**, radial **B**, protecção em todo o redor **C**. H = altura de instalação recomendada. Fornecido com as predefinições/modo totalmente automático. Respeite o alcance de transmissão do controlo remoto. A luz solar directa pode interferir na transmissão do sinal.

i Informações técnicas e documentos adicionais disponíveis na página do produto, em www.esylux.com. Instruções de utilização: utilize o código QR acima.

Instalação (1)

Ter em conta os condições locais como, por exemplo, os terrenos adjacentes e a distância em relação à estrada. Montar a luminária apenas em superfícies firmes




Operating
instructions


Product name

SUNJA LENS MASK


X ø m	Y mm
64.7	27.8




1



2a



2b



2c

