

Flextherm Eco G2


3E, 6E, 9E, 12E




T. system min. / max.	10 °C / 80 °C
P. system min. / max.	1,5 bar / 10 bar
Flextherm Eco 3E G2	6 l/min
Flextherm Eco 6E G2	15 l/min
Flextherm Eco 9E G2	20 l/min
Flextherm Eco 12E G2	25 l/min




1




2A




2B




3A



3B



3C



ENG Quickstart guide

Fig. 13

- Power
- 50% charged
- 100% charged
- Heating up

Safety requirements

The product must be earthed at all times. Installation and maintenance must be carried out by qualified personnel.

Maintenance and service

Depressurise the installation and disconnect it from the power supply.

Removal

There is danger of scalding! Hot water can flow out of the system. Remove the product.

Environment

Observe local regulations and guidelines.

Our general terms and conditions apply to our products (see flamco.aalberts-hfc.com/terms).

For the most up-to-date manual, see www.flamco.aalberts-hfc.com

DEU Kurzanleitung

Abb. 13

- Power
- 50 % aufgeladen
- 100% aufgeladen
- Aufwärmen

Sicherheitshinweise

Das Produkt muss jederzeit geerdet sein. Montage- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.

Wartung und Service

Machen Sie die Anlage drucklos und unterbrechen Sie die Stromversorgung.

Demontage

Vorsicht, Verbrennungsgefahr! Aus der Anlage kann heißes Wasser austreten. Entfernen Sie das Produkt.

Umwelt

Regionale Vorschriften und Richtlinien sind einzuhalten.

Für unsere Produkte gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe flamco.aalberts-hfc.com/terms).

Für das aktuellste Handbuch, siehe

www.flamco.aalberts-hfc.com

NLD Snelstartgids

Afb. 13

- Power
- 50% geladen
- 100% geladen
- Opwarmen

Veiligheidsvoorschriften

Het product dient te allen tijde geaard te zijn. Laat installatie en onderhoud uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitvoeren.

Onderhoud en service

Maak de installatie drukloos en koppel het product van de stroom af.

Demonteren

Er is gevaar van verbranding! Er kan heet water uit het systeem stromen. Verwijder het product.

Milieu

Houdt u zich aan de lokale regelgeving bij het afvoeren. Op onze producten zijn de algemene voorwaarden van toepassing zie flamco.aalberts-hfc.com/terms.

Voor de meeste actuele manual zie www.flamco.aalberts-hfc.com.

FRA Guide de rapide

Ima. 13

- Alimentation
- Chargé à 50%
- Chargé à 100%
- Chauffage

Prescriptions de sécurité

Le produit doit être mis à la terre en tout temps. Le montage et la maintenance doivent être effectués par du personnel qualifié.

Entretien et maintenance

Dépressurisez l'installation et débranchez-la du courant.

Démontage

Attention au danger de brûlure ! De l'eau chaude peut s'écouler de l'installation. Retirer le produit.


Environnement

Respectez les règlements et les directives régionaux.


Les conditions générales s'appliquent à nos produits, voir flamco.aalberts-hfc.com/terms.

Pour le manuel le plus à jour, voir www.flamco.aalberts-hfc.com.


4



5



6



Flextherm Eco G2


3E, 6E, 9E, 12E




T. system min. / max.	10 °C / 80 °C
P. system min. / max.	1,5 bar / 10 bar
Flextherm Eco 3E G2	6 l/min
Flextherm Eco 6E G2	15 l/min
Flextherm Eco 9E G2	20 l/min
Flextherm Eco 12E G2	25 l/min




7




8




9




10



11



12



ENG Quickstart guide

Fig. 13

- Power
- 50% charged
- 100% charged
- Heating up

Safety requirements

The product must be earthed at all times. Installation and maintenance must be carried out by qualified personnel.

Maintenance and service

Depressurise the installation and disconnect it from the power supply.

Removal

There is danger of scalding! Hot water can flow out of the system. Remove the product.

Environment

Observe local regulations and guidelines.

Our general terms and conditions apply to our products (see flamco.aalberts-hfc.com/terms).

For the most up-to-date manual, see www.flamco.aalberts-hfc.com

DEU Kurzanleitung

Abb. 13

- Power
- 50 % aufgeladen
- 100% aufgeladen
- Aufwärmen

Sicherheitshinweise

Das Produkt muss jederzeit geerdet sein. Montage- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.

Wartung und Service

Machen Sie die Anlage drucklos und unterbrechen Sie die Stromversorgung.

Démontage

Vorsicht, Verbrennungsgefahr! Aus der Anlage kann heißes Wasser austreten. Entfernen Sie das Produkt.

Umwelt

Regionale Vorschriften und Richtlinien sind einzuhalten.

Für unsere Produkte gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe flamco.aalberts-hfc.com/terms).

Für das aktuellste Handbuch, siehe

www.flamco.aalberts-hfc.com

NLD Snelstartgids

Afb. 13

- Power
- 50% geladen
- 100% geladen
- Opwarmen

Veiligheidsvoorschriften

Het product dient te allen tijde geaard te zijn. Laat installatie en onderhoud uitsluitend door gekwalificeerd personeel uitvoeren.

Onderhoud en service

Maak de installatie drukloos en koppel het product van de stroom af.

Demonteren

Er is gevaar van verbranding! Er kan heet water uit het systeem stromen. Verwijder het product.

Milieu

Houdt u zich aan de lokale regelgeving bij het afvoeren. Op onze producten zijn de algemene voorwaarden van toepassing zie flamco.aalberts-hfc.com/terms.

Voor de meeste actuele manual zie www.flamco.aalberts-hfc.com.

FRA Guide de rapide

Ima. 13

- Alimentation
- Chargé à 50%
- Chargé à 100%
- Chauffage

Prescriptions de sécurité

Le produit doit être mis à la terre en tout temps. Le montage et la maintenance doivent être effectués par du personnel qualifié.

Entretien et maintenance

Dépressurisez l'installation et débranchez-la du courant.

Démontage

Attention au danger de brûlure ! De l'eau chaude peut s'écouler de l'installation. Retirer le produit.


Environnement

Respectez les règlements et les directives régionaux.


Les conditions générales s'appliquent à nos produits, voir flamco.aalberts-hfc.com/terms.

Pour le manuel le plus à jour, voir www.flamco.aalberts-hfc.com.

13



14



Scan for online manuals
www.aalberts-hfc.com

made in Europe