

99092804	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab/ valid from 26.06.2026	EPIC® H-B Sockelgehäuse EPIC® H-B Surface Mount Base	

Diese Montageanleitung ist gültig für:

This assembly instruction is valid for:



EPIC® H-B 10 SGRH
EPIC® H-B 16 SGRH
EPIC® H-B 24 SGRH
EPIC® H-B 10 SGRLH
EPIC® H-B 16 SGRLH
EPIC® H-B 24 SGRLH



EPIC® H-B 6 SDR-LB
EPIC® H-B 10 SDR-LB
EPIC® H-B 16 SDR-LB
EPIC® H-B 24 SDR-LB
EPIC® H-B 6 SDRL-LB
EPIC® H-B 10 SDRL-LB
EPIC® H-B 16 SDRL-LB
EPIC® H-B 24 SDRL-LB



EPIC® H-B 6 SDRH-LB
EPIC® H-B 10 SDRH-LB
EPIC® H-B 16 SDRH-LB
EPIC® H-B 24 SDRH-LB
EPIC® H-B 6 SDRLH-LB
EPIC® H-B 10 SDRLH-LB
EPIC® H-B 16 SDRLH-LB
EPIC® H-B 24 SDRLH-LB



EPIC® H-B 6 SGR-LB
EPIC® H-B 10 SGR-LB
EPIC® H-B 16 SGR-LB
EPIC® H-B 24 SGR-LB
EPIC® H-B 6 SGRL-LB
EPIC® H-B 10 SGRL-LB
EPIC® H-B 16 SGRL-LB
EPIC® H-B 24 SGRL-LB



EPIC® H-B 6 SGRH-LB
EPIC® H-B 10 SGRH-LB
EPIC® H-B 16 SGRH-LB
EPIC® H-B 24 SGRH-LB
EPIC® H-B 6 SGRLH-LB
EPIC® H-B 10 SGRLH-LB
EPIC® H-B 16 SGRLH-LB
EPIC® H-B 24 SGRLH-LB



EPIC® H-B 10 SGR
EPIC® H-B 16 SGR
EPIC® H-B 24 SGR
EPIC® H-B 10 SGRL
EPIC® H-B 16 SGRL
EPIC® H-B 24 SGRL

99092804	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / valid from 26.06.2026	EPIC® H-B Sockelgehäuse EPIC® H-B Surface Mount Base	



EPIC® H-B 10 SDR-BO
 EPIC® H-B 16 SDR-BO
 EPIC® H-B 24 SDR-BO
 EPIC® H-B 10 SDRL-BO
 EPIC® H-B 16 SDRL-BO
 EPIC® H-B 24 SDRL-BO


EPIC® H-B 10 SDRH-BO
 EPIC® H-B 16 SDRH-BO
 EPIC® H-B 24 SDRH-BO
 EPIC® H-B 10 SDRLH-BO
 EPIC® H-B 16 SDRLH-BO
 EPIC® H-B 24 SDRLH-BO

Disclaimer:

Die angezeigten Darstellungen in der Anleitung müssen nicht der Bauteile in der Realität entsprechen

The illustrations shown in the instructions do not necessarily correspond to the components in reality.


1. Montageausschnitt
Panel cut-out




Gehäuse / Housing	B [mm]	L [mm]	Ø D [mm]
EPIC® H-B 6	40	70	5,5
EPIC® H-B 6 hohes Gehäuse / high housing	45	70	5,5
EPIC® H-B 10	40	82	5,5
EPIC® H-B 10 hohes Gehäuse / high housing	45	82	5,5
EPIC® H-B 16	45	105	5,5
EPIC® H-B 16 hohes Gehäuse / high housing	45	105	5,5
EPIC® H-B 24	45	132	5,5
EPIC® H-B 24 hohes Gehäuse / high housing	45	132	5,5

99092804	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab/ valid from 26.06.2026	EPIC® H-B Sockelgehäuse EPIC® H-B Surface Mount Base	

2. Gehäuse mit M4 Schrauben befestigen (nicht im Lieferumfang)
Fasten the housing by the screws M4 (not included)




3. Kabelverschraubung anschließen
Mount a cable gland




99092804	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / valid from 26.06.2026	EPIC® H-B Sockelgehäuse EPIC® H-B Surface Mount Base	

4. Den Einsatz in das Gehäuse montieren
Mount the insert into housing



Siehe Montageanleitung
für Einsatz
*See installation instruction
for insert*

5. Kabelverschraubung festziehen
Tighten cable gland



Siehe Montageanleitung
für Kabelverschraubung
*See installation instruction
for cable gland*

99092804	Montageanleitung Assembly instruction	
Gültig ab / <i>valid from</i> 26.06.2026	EPIC® H-B Sockelgehäuse EPIC® H-B Surface Mount Base	

Hinweis / Note:

Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.

If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.



ACHTUNG: NICHT UNTER LAST STECKEN ODER TRENNEN

CAUTION: DO NOT DISSCONNECT UNDER LOAD

ATTENTION: NE PAS UTILISER POUR COUPLER LE COURANT



U.I. Lapp GmbH
Schulze-Delitzsch-Strasse 25
D-70565 Stuttgart
www.lapp.com