




Griff für Drückergarnitur 90 x 30 x 12 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

09 20 97 057





Griff für Drückergarnitur 90 x 30 x 12 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

09 20 97 057



Griff für Drückergarnitur 90 x 30 x 12 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

09 20 97 057



Griff für Drückergarnitur 90 x 30 x 12 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

09 20 97 057



Griff für Drückergarnitur 90 x 30 x 12 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)

09 20 97 057

Ersatzteilstückliste