# Tangent til vægmonteret bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control piano black coated

## 200-55511

E-Nr.: 3424100541
EAN-Nr.: 5413736322097

4 års garanti



Tangent til vægmonteret bevægelsessensor til Niko Home Control (550-2021X). Du kan tænde og slukke belysningen med trykket. LED'en lyser, når du aktiverer bevægelsessensoren manuelt. Farve: piano black coated.

### Tekniske data

Tangent til vægmonteret bevægelsessensor 180 ° til Niko Home Control piano black coated.

- NHC version: Niko Home Control II,Niko Home Control I
- Kompatibel med: connected controller
- Materiale på afdækningen: polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA)
- Antal linser: 0
- Farve: piano black coated
- Farve RAL (svarende til): 9005
- Farve NCS (svarende til): NCS S 9000-N
- Overfladebehandling: coatet
- Brandsikkerhed:
  - alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
  - alle plastkomponenter er halogenfri
- Forsyningsspænding: 26 Vdc
- Demontering: træk den centrale plade af basen
- Vandalklasse: efter montering garanteres en slagfasthed på IK06
- Dimensioner (HxBxD): 44.7 mm x 44.7 mm x 36.4 mm
- Godkendelse: CE