

EcoFlow STREAM AC



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

ENGLISH

DISCLAIMER

This product includes essential printed documentation required for setup and basic usage. For detailed manuals, resources, and the most up-to-date information about the product, visit <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Fully read and understand the product documentation prior to use. Improper use may result in serious injury, damage, or property loss. By using this product, you agree to and accept all terms outlined in the product documentation. EcoFlow is not liable for losses, damages, or injuries caused by misuse or non-compliance.

SYMBOLS

The shell or nameplate of this product includes safety symbols to indicate potential hazards. Please review these signs and their meanings as detailed in the table below:

Note: "This product" or "the device" refers to the *EcoFlow STREAM AC* throughout this document.

Symbol	Description
	Caution! Disconnect the device from all voltage sources before servicing.
	Caution! Risk of Electric Shock Do not attempt to disassemble. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
	Caution! Hot Surface Do not touch the enclosure of the device during operation.
	Caution! Risk of Electric Shock Wait at least 5 minutes after all voltage sources are disconnected before servicing.
	Reading Manual Read the user manual and all safety instructions carefully before installation, operation, and maintenance.
	CE Marking The device complies with the essential requirements of the relevant EU legislation.
	WEEE Directive Do not dispose of the device as household waste. Follow local electronic waste disposal regulations.
	Grounding Indicates the position for connecting the protective earthing (PE) cable.

INSTRUCTIONS

- Read this document and other related product documentation before any operation.
- The installation of this product must comply with all applicable local regulations, codes, or standards.
- An overcurrent circuit breaker must be installed between this product and the grid.
- Use insulation tools and wear personal protective equipment when installing, servicing, or maintaining this product.
- Install this product in a tidy, dry, and well-ventilated environment.
- Keep the product out of reach of children and pets. If the product is to be used near children, they should be closely supervised.
- Before making any electrical connections, ensure that any load to be connected (e.g., devices or equipment intended to be powered by this product) is powered off.
- Always pull the plug instead of the cord when disconnecting the product to reduce the risk of damage to the electric plug and cord.
- Do not put fingers or hands into the product.
- Do not expose this product to direct sunlight, rain, and snow.
- Do not expose this product to strong electromagnetic fields to avoid radio interference.
- Do not install or operate this product near flammable, explosive, corrosive, or caustic sources.
- Do not install or operate this product during extreme weather events such as lightning, heavy rain, or strong wind.
- Do not subject this product to severe impacts, vibrations, or drops to prevent physical damage.
- Do not drag, squeeze, step on this product, or throw it into the fire, as there is a risk of explosion.
- Do not use any damaged cords or cables with this product.
- Do not damage, deface, or remove any labels on this product.
- Do not disassemble, repair, or modify this product by yourself. For any maintenance or service, contact EcoFlow Customer Service.
- Do not use any unofficial or unrecommended components and accessories. For any replacements, please contact EcoFlow for further assistance.
- Do not clean the product with flammable or toxic solvents. Wipe it with a dry soft cloth.
- Do not place heavy objects (>40 kg) on the product.
- Device Removal:** To safely remove this product, perform the following steps in sequence:
 - Power off the connected load.
 - Disconnect the cable from the Grid terminal.
 - Power off the product.
- GROUNDING INSTRUCTIONS:** This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. For your safety, EcoFlow provides a cord with an equipment grounding conductor/a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING – Improper connection of the equipment grounding conductor can result in a risk of electric shock. If you encounter the following situations, consult a qualified electrician instead of modifying the plug provided with the product:

 - You are unsure whether the product is properly grounded;
 - You find that the plug provided with the product does not fit the outlet.
- Personnel Requirement:** Certain installation or servicing tasks must be performed exclusively by a qualified technician. Refer to the personnel requirements highlighted in the product documentation to ensure these tasks are completed correctly and safely.
- Floating Ground Notice:** The grounding terminal is not connected to the AC neutral line. The internal electrical system remains isolated from the earth when the device (and its cascading system, if applicable) is disconnected from grid power.
- External Grounding Instructions:** Supplemental grounding may be necessary at installation sites with inadequate grounding or specific grounding requirements mandated by local codes. In such cases, use the grounding terminal on this product to establish proper grounding.

TECHNICAL SPECIFICATION

General Info		
Model	EF-EA-AC-2K-600	EF-EA-AC-2K-800
Dimensions	255 × 254 × 458 mm	
Net. Weight	21.2 kg	
Typology	Isolated	
IP Rating	IP65	
Pollution Degree	PD3	
OVC Category	AC: III	
Environmental Category	Outdoor / Indoor	
Cooling Method	Natural convection (no fans)	
Battery Info		
Rated Capacity	1.92kWh	
Rated Voltage	19.2V $\overline{\text{DC}}$	
Cycle Life ¹	6000	
Max. Charging Power	800W	
Max. Discharging Power	800W	
Cell Chemistry	LFP (LiFePO ₄)	
Grid Terminal (AC)		
Rated Voltage and Frequency	230V~, 50Hz	
Rated Output Power	600W	800W
Rated Output Current	2.61A	3.48A
Max. Input Current	3.48A	
Max. Input Power	800W	
Power Factor	1(−0.8 to +0.8)	
Environment		
Operating Altitude	≤ 4000 m	
Operating Temperature ²	−20°C to 55°C	
Storage Temperature	−20°C to 55°C	
Relative Humidity	5%-95%	
Features		
Communication	WLAN, Bluetooth	
Management	EcoFlow app	

¹ Test conditions: 0.5C/0.5C charge/discharge at 25°C (77°F).

² The performance may be derated at temperatures above 35°C.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diesem Produkt liegen die wichtigsten gedruckten Dokumente, die für die Einrichtung und den grundlegenden Betrieb erforderlich sind, bei. Ausführliche Handbücher, Ressourcen und die aktuellsten Informationen über das Produkt finden Sie unter <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Lesen Sie die Produktdokumentation vor der Verwendung vollständig durch und machen Sie sich mit ihr vertraut. Unsachgemäße Nutzung kann zu schweren Verletzungen, Schäden oder Sachverlusten führen. Durch die Nutzung dieses Produkts erklären Sie sich mit allen in der Produktdokumentation aufgeführten Bedingungen einverstanden und akzeptieren diese. EcoFlow haftet nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die durch Missbrauch oder Nichtbeachtung verursacht werden.

SYMBOLE

Auf dem Gehäuse oder dem Typenschild dieses Produkts befinden sich Sicherheitssymbole, die auf mögliche Gefahren hinweisen. Bitte überprüfen Sie diese Zeichen und ihre Bedeutung anhand der folgenden Tabelle:

Hinweis: Der Begriff „dieses Produkt“ oder „das Gerät“ bezieht sich in diesem Dokument auf EcoFlow STREAM AC.

Symbol	Beschreibung
	Vorsicht! Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten von allen Spannungsquellen.
	Vorsicht! Gefahr eines elektrischen Schlags Versuchen Sie nicht, das Gerät zu demontieren. Keine vom Nutzer zu wartenden Teile im Inneren. Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Servicepersonal.
	Vorsicht! Heiße Oberfläche Berühren Sie das Gehäuse des Geräts nicht während des Betriebs.
	Vorsicht! Risiko eines elektrischen Schlags Warten Sie nach dem Trennen aller Spannungsquellen mindestens 5 Minuten, bevor Sie mit der Wartung beginnen.
	Handbuch lesen Lesen Sie das Benutzerhandbuch und alle Sicherheitshinweise vor der Installation, dem Betrieb und der Wartung sorgfältig durch.
	CE-Kennzeichnung Das Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Rechtsvorschriften.
	WEEE-Richtlinie Entsorgen Sie das Gerät nicht im Hausmüll. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektronikschrott.
	Erdung Gibt die Position für den Anschluss des Schutzerdungskabels (PE) an.

ANWEISUNGEN

- Lesen Sie dieses Dokument und andere zugehörige Produktdokumentationen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Die Installation dieses Produkts muss allen geltenden örtlichen Vorschriften, Bestimmungen oder Normen entsprechen.
- Zwischen diesem Produkt und dem Netz muss ein Überstromschutzschalter installiert werden.
- Verwenden Sie bei der Installation und Wartung dieses Produkts Isolierwerkzeuge und tragen Sie persönliche Schutzausrüstung.
- Installieren Sie dieses Produkt in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung.
- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird, müssen die Kinder sorgsam beaufsichtigt werden.
- Bevor Sie elektrische Anschlüsse vornehmen, stellen Sie sicher, dass alle anzuschließenden Lasten (z. B. Geräte oder Ausrüstung, die von diesem Produkt mit Strom versorgt werden sollen) ausgeschaltet sind.
- Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel, wenn Sie das Produkt vom Stromnetz trennen, um das Risiko von Schäden am Stecker und am Kabel zu verringern.
- Stecken Sie keine Finger oder Hände in das Produkt.
- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht, Regen und Schnee aus.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken elektromagnetischen Feldern aus, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Installieren oder betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von entflammaren, explosiven, korrosiven, ätzenden oder feuchten Quellen.
- Installieren oder betreiben Sie dieses Gerät nicht bei extremen Wetterbedingungen wie Blitzschlag, starkem Regen oder starkem Wind.
- Schützen Sie dieses Produkt vor starken Stößen oder Schwingungen und vor Stürzen.
- Ziehen, quetschen oder treten Sie nicht auf dieses Gerät, und werfen Sie es nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht.
- Mit diesem Produkt dürfen keine beschädigten Kabel verwendet werden.
- Beschädigen, verunstalten oder entfernen Sie keine Etiketten auf diesem Produkt.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst. Wenden Sie sich für jegliche Wartungs- oder Servicearbeiten an den Kundendienst von EcoFlow.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller freigegebene oder vom Hersteller empfohlene Komponenten und Zubehörteile. Falls Sie Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich an den EcoFlow Kundendienst.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit brennbaren oder giftigen Lösungsmitteln. Wischen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände (>40 kg) auf das Produkt.
- Geräteentfernung:** Um dieses Produkt sicher zu entfernen, führen Sie die folgenden Schritte nacheinander aus:
 - Schalten Sie die angeschlossene Last aus.
 - Trennen Sie das Kabel vom Netzanschluss.
 - Schalten Sie das Produkt aus.
- ANWEISUNGEN ZUR ERDUNG:** Dieses Produkt muss geerdet werden. Im Fall einer Störung oder eines Ausfalls stellt die Erdung den Weg des geringsten Widerstands für die Ableitung des elektrischen Stroms dar, sodass die Gefahr eines Stromschlags verringert wird. Zu Ihrer Sicherheit stellt EcoFlow ein Kabel mit einem Geräteerdungsleiter und einem Erdungsstecker zur Verfügung. Der Stecker muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden, die den örtlichen Vorschriften entspricht.
WARNUNG – Eine unsachgemäße Verbindung des Erdungsleiters kann zu einem Stromschlag führen. Wenden Sie sich in den folgenden Fällen an einen qualifizierten Elektriker, anstatt den mitgelieferten Stecker zu verändern:
 - Sie sind sich nicht sicher, ob das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist;
 - Der mitgelieferte Stecker passt nicht in die Steckdose.
- Anforderungen an das Personal:** Bestimmte Installations- oder Wartungsarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Lesen Sie die in der Produktdokumentation hervorgehobenen Anforderungen an das Personal, um sicherzustellen, dass diese Aufgaben korrekt und sicher ausgeführt werden.
- Hinweis zur schwimmenden Erdung:** Der Erdungsanschluss ist nicht mit der AC-Neutralleitung verbunden. Das interne elektrische System bleibt isoliert von der Erde, wenn das Gerät (und gegebenenfalls das angeschlossene System) vom Netzstrom getrennt ist.
- Anweisungen zur externen Erdung:** Zusätzliche Erdung kann erforderlich sein, wenn der Installationsort eine unzureichende Erdung aufweist oder lokale Vorschriften spezielle Erdungsanforderungen vorsehen. In solchen Fällen verwenden Sie den Erdungsanschluss dieses Produkts, um eine ordnungsgemäße Erdung herzustellen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Allgemeine Informationen		
Modell	EF-EA-AC-2K-600	EF-EA-AC-2K-800
Abmessungen	255 x 254 x 458 mm	
Netto Gewicht	21,2 kg	
Typologie	Isoliert	
IP-Schutzklasse	IP65	
Grad der Verschmutzung	PD3	
OVC Kategorie	AC: III	
Umgebungskategorie	Außenbereich/Innenbereich	
Kühlmethode	Natürliche Konvektion (ohne Lüfter)	
Informationen zur Batterie		
Nennkapazität	1,92 kWh	
Nennspannung	19,2 V $\overline{\text{m}}$	
Lebenszyklus ¹	6 000	
Max. Ladeleistung	800 W	
Max. Entladung der Energie	800 W	
Zellenchemie	LFP (LiFePO ₄)	
Netzanschluss (AC)		
Nennspannung und -frequenz	230 V~, 50 Hz	
Nennausgangsleistung	600 W	800 W
Nennausgangsstrom	2,61 A	3,48 A
Max. Eingangsstrom	3,48 A	
Max. Eingangsleistung	800 W	
Leistungsfaktor	1(–0,8 bis +0,8)	
Umgebung		
Betriebshöhe	≤ 4 000 m	
Betriebstemperatur ²	–20 °C bis 55 °C	
Lagertemperatur	–20 °C bis 55 °C	
Relative Luftfeuchtigkeit	5 %-95 %	
Merkmale		
Kommunikation	WLAN, Bluetooth	
Management	EcoFlow App	

¹ Testbedingungen: 0,5 °C/0,5 °C Ladung/Entladung bei 25 °C.

² Die Leistung kann bei Temperaturen über 35 °C beeinträchtigt werden.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

Ce produit est livré avec la documentation imprimée essentielle pour l'installation et l'utilisation de base. Pour des manuels détaillés, des ressources et les informations les plus récentes sur le produit, consultez <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Veuillez lire et prendre connaissance de l'intégralité de la documentation du produit avant toute utilisation. Une utilisation inappropriée peut entraîner des blessures graves, des dommages ou des pertes matérielles. En utilisant ce produit, vous acceptez toutes les conditions décrites dans la documentation associée. EcoFlow n'est pas responsable des pertes, dommages ou blessures causés par une mauvaise utilisation ou une non-conformité.

SYMBÔLES

Le boîtier ou la plaque signalétique de ce produit comporte des symboles de sécurité pour indiquer des dangers potentiels. Veuillez consulter ces signes et leurs significations comme détaillé dans le tableau ci-dessous :

Remarque : Dans ce document, les termes « ce produit » et « l'appareil » désignent le micro-onduleur EcoFlow STREAM AC.

Symbole	Description
	Attention ! Débranchez l'appareil de toutes les sources de tension avant toute intervention d'entretien.
	Attention ! Risque de choc électrique N'essayez pas de démonter l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable ou remplaçable par l'utilisateur. Confiez l'entretien à du personnel qualifié.
	Attention ! Surface chaude Ne touchez pas le boîtier de l'appareil pendant son fonctionnement.
	Attention ! Risque de choc électrique Attendez au moins 5 minutes après la déconnexion de toutes les sources de tension avant de procéder à l'entretien.
	Lecture du manuel Lisez attentivement le manuel d'utilisation ainsi que toutes les consignes de sécurité avant l'installation, l'utilisation ou l'entretien.
	Marquage CE L'appareil est conforme aux exigences essentielles de la législation européenne en vigueur.
	Directive DEEE Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères. Respectez les réglementations locales en matière d'élimination des déchets électroniques.
	Mise à la terre Indique l'emplacement de connexion du conducteur de protection (PE).

INSTRUCTIONS

- Lisez ce document et toute autre documentation produit associée avant toute opération.
- L'installation de ce produit doit être conforme à toutes les réglementations, codes ou normes locales applicables.
- L'installation d'un disjoncteur entre ce produit et le réseau est nécessaire pour prévenir les surintensités.
- Utilisez des outils isolants et portez un équipement de protection individuelle lors de l'installation, de l'entretien ou de la maintenance de ce produit.
- Installez ce produit dans un environnement propre, sec et bien ventilé.
- Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Si le produit doit être utilisé à proximité d'enfants, ces derniers doivent être surveillés de près.
- Avant d'effectuer toute connexion électrique, assurez-vous que toute charge à connecter (par exemple, les appareils ou équipements alimentés par ce produit) est hors tension.
- Pour réduire le risque d'endommagement de la fiche électrique et du câble d'alimentation, tirez sur la fiche plutôt que sur le câble lorsque vous débranchez le produit.
- Ne mettez pas les doigts ou les mains dans le produit.
- N'exposez pas ce produit à la lumière directe du soleil, à la pluie et à la neige.
- N'exposez pas ce produit à des champs électromagnétiques puissants pour éviter les interférences radio.
- N'installez pas et n'utilisez pas ce produit à proximité de sources inflammables, explosives, corrosives ou caustiques.
- N'installez pas et n'utilisez pas ce produit lors d'événements météorologiques extrêmes tels que la foudre, de fortes pluies ou des vents violents.
- Protégez ce produit contre les chocs violents, les vibrations et les chutes pour éviter tout dommage physique.
- Ne traînez pas ce produit, ne l'écrasez pas, ne marchez pas dessus et ne le jetez pas au feu, car cela peut provoquer une explosion.
- N'utilisez pas de cordons ou de câbles endommagés avec ce produit.
- Les étiquettes de ce produit doivent rester intactes : ne les détériorez pas, ne les modifiez pas et ne les enlevez pas.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas ce produit vous-même. Pour toute opération d'entretien ou de maintenance, veuillez contacter le service client EcoFlow.
- N'utilisez pas de composants et d'accessoires non officiels ou non recommandés. Pour tout remplacement, veuillez contacter EcoFlow pour obtenir de l'aide.
- Ne nettoyez pas le produit avec des solvants inflammables ou toxiques. Nettoyez-le avec un chiffon doux et sec.
- Ne placez pas d'objets lourds (> 40 kg) sur le produit.
- Déconnexion de l'appareil** : Pour déconnecter ce produit en toute sécurité, suivez ces étapes dans l'ordre :
 - Mettez hors tension la charge connectée.
 - Débranchez le câble de la borne de réseau.
 - Mettez le produit hors tension.
- INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE** : Ce produit doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance pour le courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. Pour votre sécurité, EcoFlow fournit un cordon avec un conducteur de terre/une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre, conformément à tous les codes et règlements locaux.
AVERTISSEMENT : Une mauvaise connexion du conducteur de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Si vous rencontrez l'une des situations suivantes, consultez un électricien qualifié au lieu de modifier la fiche fournie avec le produit :
 - vous n'êtes pas sûr que le produit soit correctement mis à la terre ;
 - vous constatez que la fiche fournie avec le produit ne s'adapte pas à la prise.
- Exigences relatives au personnel** : Certaines tâches d'installation ou d'entretien doivent être effectuées exclusivement par un technicien qualifié. Consultez les qualifications requises pour le personnel, décrites dans la documentation du produit, pour vous assurer que ces tâches seront effectuées correctement et en toute sécurité.
- Avis sur la mise à la terre flottante** : La borne de mise à la terre n'est pas connectée à la ligne neutre CA. Le système électrique interne reste isolé de la terre lorsque l'appareil (et son système connecté en cascade, le cas échéant) est déconnecté du réseau électrique.
- Instructions de mise à la terre externe** : Une mise à la terre supplémentaire peut être requise sur les sites où la mise à la terre existante est insuffisante ou lorsque des exigences spécifiques sont imposées par les réglementations locales. Dans de tels cas, utilisez la borne de terre de ce produit pour établir une mise à la terre appropriée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Informations générales		
Modèle	EF-EA-AC-2K-600	EF-EA-AC-2K-800
Dimensions	255 x 254 x 458 mm	
Poids net	21,2 kg	
Typologie	Isolée	
Indice de protection	IP65	
Degré de pollution	3	
Catégorie de surtension	CA : III	
Conditions environnementales	Extérieur/Intérieur	
Méthode de refroidissement	Convection naturelle (sans ventilateur)	
Informations sur la batterie		
Capacité nominale	1,92 kWh	
Tension nominale	19,2 V $\overline{\text{m}}$	
Durée de vie ¹	6 000	
Max. Puissance de charge	800 W	
Max. Puissance de décharge	800 W	
Composition chimique de la batterie	LFP (LiFePO ₄)	
Borne de réseau (CA)		
Tension et fréquence nominales	230 V~, 50 Hz	
Puissance de sortie nominale	600 W	800 W
Courant de sortie nominal	2,61 A	3,48 A
Max. Courant d'entrée	3,48 A	
Max. Puissance d'entrée	800 W	
Facteur de puissance	1(−0,8 à +0,8)	
Environnement		
Altitude d'utilisation	≤ 4 000 m	
Température de fonctionnement ²	de −20 à 55 °C	
Température de stockage	de −20 à 55 °C	
Humidité relative	5 à 95 %	
Caractéristiques		
Communication	WLAN, Bluetooth	
Gestion	Application EcoFlow	

¹ Conditions d'essai : Charge/décharge 0,5 C/0,5 C à 25 °C.
² Les performances peuvent être réduites à des températures supérieures à 35 °C.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Questo prodotto include una documentazione stampata essenziale, necessaria per la configurazione e l'utilizzo di base. Per manuali dettagliati, risorse e per consultare le informazioni più aggiornate sul prodotto, visitare la pagina <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Prima di utilizzare il prodotto, è necessario leggere e comprendere la relativa documentazione in tutte le sue parti. Un uso improprio potrebbe provocare lesioni gravi oppure danneggiare il prodotto o altre proprietà. Utilizzando questo prodotto, l'utente accetta tutti i termini riportati nella documentazione del prodotto. EcoFlow non è responsabile per perdite, danni o lesioni provocate da un utilizzo improprio o non conforme.

SIMBOLI

Sulla scocca o sulla targhetta del prodotto sono riportati dei simboli di sicurezza per indicare i potenziali pericoli. Esaminare queste indicazioni e il rispettivo significato, riportato nel dettaglio nella tabella che segue:
Nota: in tutto il documento, con "questo prodotto" o "il dispositivo" si fa riferimento a EcoFlow STREAM AC.

Simbolo	Descrizione
	Attenzione! Scollegare il dispositivo da tutte le sorgenti di tensione prima di eseguire interventi di manutenzione.
	Attenzione! Rischio di scossa elettrica Non tentare di smontare il prodotto. Nessuna parte riparabile dall'utente all'interno. Far eseguire la manutenzione da personale qualificato.
	Attenzione! Superficie calda Non toccare l'alloggiamento del dispositivo mentre è in funzione.
	Attenzione! Rischio di scossa elettrica Prima di eseguire interventi di manutenzione, attendere almeno 5 minuti dopo avere scollegato tutte le sorgenti di tensione.
	Leggere il manuale Leggere attentamente il manuale e tutte le istruzioni di sicurezza prima di installare, utilizzare e sottoporre a manutenzione il prodotto.
	Marchio CE Il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali delle pertinenti normative UE.
	Direttiva RAEE Non smaltire il dispositivo tra i rifiuti domestici. Attenersi alle normative locali sullo smaltimento dei rifiuti elettronici.
	Messa a terra Indica la posizione per il collegamento del cavo di messa a terra di protezione (PE).

ISTRUZIONI

- Prima di effettuare qualsiasi operazione, leggere il presente documento e gli altri documenti correlati al prodotto.
- Questo prodotto deve essere installato in conformità con tutte le regolamentazioni, i codici o le norme vigenti a livello locale.
- Tra il prodotto e la rete deve essere installato un interruttore automatico per la protezione dalle sovracorrenti.
- Utilizzare strumenti isolati e indossare dispositivi di protezione individuale durante gli interventi di installazione, riparazione o manutenzione di questo prodotto.
- Installare il prodotto in un ambiente pulito, asciutto e ben ventilato.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Se il prodotto viene utilizzato in prossimità di bambini, questi ultimi andranno supervisionati con attenzione.
- Prima di effettuare qualsiasi collegamento elettrico, accertarsi che qualunque carico da collegare (ad es. dispositivi o apparecchiature da alimentare mediante questo prodotto) sia spento.
- Per ridurre il rischio di danni alla spina elettrica e al cavo, tirare sempre la spina anziché il cavo quando si scollega il prodotto.
- Non inserire le dita o le mani nel prodotto.
- Non esporre il prodotto a luce solare diretta, pioggia e neve.
- Non esporre il prodotto a forti campi elettromagnetici per evitare interferenze radio.
- Non installare o utilizzare il prodotto vicino a fonti infiammabili, esplosive, corrosive o caustiche.
- Non installare o utilizzare il prodotto durante fenomeni meteorologici estremi come fulmini, pioggia torrenziale o forte vento.
- Non sottoporre il prodotto a urti o vibrazioni intensi, né lasciarlo cadere per evitare danni fisici.
- Non trascinare, schiacciare, calpestare o gettare nel fuoco questo prodotto, in quanto è presente un elevato rischio di esplosione.
- Non utilizzare fili o cavi danneggiati con questo prodotto.
- Non danneggiare, imbrattare o rimuovere le etichettature presenti sul prodotto.
- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto in autonomia. Per qualsiasi intervento di manutenzione o assistenza, contattare il Servizio clienti EcoFlow.
- Non utilizzare componenti e accessori non ufficiali o sconsigliati. In caso sia necessaria qualsiasi sostituzione, contattare EcoFlow per ricevere assistenza.
- Non pulire il prodotto con solventi tossici o infiammabili. Utilizzare un panno morbido e asciutto per la pulizia.
- Non posizionare oggetti pesanti (>40 kg) sul prodotto.
- Rimozione del dispositivo:** per rimuovere questo prodotto in sicurezza, effettuare i seguenti passaggi nell'ordine indicato:
 - Spegnere il carico collegato.
 - Scollegare il cavo dal terminale di rete.
 - Spegnere il prodotto.
- ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA:** questo prodotto deve essere collegato a terra. In caso di malfunzionamento o guasto, il collegamento a terra fornisce un percorso di minore resistenza per la corrente elettrica per ridurre il rischio di scosse elettriche. Per motivi di sicurezza, EcoFlow fornisce un cavo con un conduttore/una spina di collegamento a massa dell'apparecchiatura. La spina deve essere inserita in una presa correttamente installata e dotata di messa a terra in conformità a tutte le normative e le ordinanze locali.
AVVERTENZA – Un collegamento non corretto del conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura può comportare il rischio di scosse elettriche. In caso si verifichi una delle seguenti situazioni, contattare un elettricista qualificato invece di modificare la spina fornita con il prodotto:
 - Non è possibile accertare la corretta messa a terra del prodotto.
 - La spina in dotazione con il prodotto è inadatta alla presa.
- Requisiti per il personale:** determinate operazioni di installazione o manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da personale tecnico qualificato. Fare riferimento ai requisiti per il personale messi in evidenza nella documentazione del prodotto per accertarsi che tali operazioni vengano portate a termine correttamente e in sicurezza.
- Avviso relativo alla messa a terra flottante:** il terminale di messa a terra non è collegato alla linea neutra CA. L'impianto elettrico interno rimane isolato dalla terra quando il dispositivo (e il relativo sistema a cascata, se presente) è scollegato dall'alimentazione di rete.
- Istruzioni per la messa a terra esterna:** può rendersi necessaria una messa a terra aggiuntiva nei siti di installazione con messa a terra inadeguata o con specifici requisiti di messa a terra stabiliti da norme locali. In simili casi, utilizzare il terminale di messa a terra presente su questo prodotto per effettuare una messa a terra adeguata.

SPECIFICHE TECNICHE

Informazioni generali		
Modello	EF-EA-AC-2K-600	EF-EA-AC-2K-800
Dimensioni	255 x 254 x 458 mm	
Peso netto	21,2 kg	
Tipologia	Isolato	
Classificazione IP	IP65	
Grado di inquinamento	PD3	
Categoria OVC	CA: III	
Categoria ambientale	Esterno/interno	
Metodo di raffreddamento	Convezione naturale (nessuna ventola)	
Informazioni sulla batteria		
Capacità nominale	1,92 kWh	
Tensione nominale	19,2 V $\overline{\text{m}}$	
Ciclo di vita¹	6.000	
Valore max potenza di ricarica	800 W	
Valore max potenza di scarica	800 W	
Chimica cella	LFP (LiFePO₄)	
Terminale di rete (CA)		
Tensione e frequenza nominale	230 V~, 50 Hz	
Potenza nominale in uscita	600 W	800 W
Corrente nominale in uscita	2,61 A	3,48 A
Valore max corrente in ingresso	3,48 A	
Valore max potenza in ingresso	800 W	
Fattore di potenza	1(da -0,8 a +0,8)	
Ambiente		
Altitudine di esercizio	≤4.000 m	
Temperatura di esercizio²	Da -20 °C a 55 °C	
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a 55 °C	
Umidità relativa	5%-95%	
Funzionalità		
Comunicazione	WLAN, Bluetooth	
Gestione	App EcoFlow	

¹ Condizioni di test: carica/scarica di 0,5 C/0,5 C a 25 °C.
² Le prestazioni possono subire una riduzione con temperature superiori a 35 °C.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este producto incluye la documentación impresa esencial requerida para su configuración y uso básico. Para obtener manuales detallados, recursos e información actualizada sobre el producto, visite <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Asegúrese de leer y comprender completamente la documentación del producto antes de usarlo. El uso inapropiado puede ocasionar lesiones graves, daños o pérdida de propiedad. Al utilizar este producto, usted acepta todos los términos establecidos en la documentación del producto. EcoFlow no se hace responsable de pérdidas, daños o lesiones causados por un uso incorrecto o el incumplimiento de las instrucciones.

SÍMBOLOS

La carcasa o placa de este producto incluyen símbolos de seguridad para indicar posibles riesgos. Consulte estos signos y sus significados como se detalla en la tabla a continuación:

Nota: «Este producto» o «el dispositivo» hace referencia a *EcoFlow STREAM AC* a lo largo de este documento.

Símbolo	Descripción
	¡Precaución! Desconecte el dispositivo de todas las fuentes de corriente antes de iniciar el mantenimiento.
	¡Precaución! Riesgo de descarga eléctrica No intente desmontarlo. En el interior no hay piezas que el usuario pueda mantener o reparar. Confíe las operaciones de mantenimiento al personal cualificado.
	¡Precaución! Superficie caliente No toque la carcasa del dispositivo durante el funcionamiento.
	¡Precaución! Riesgo de descarga eléctrica Espere al menos 5 minutos tras desconectar todas las fuentes de corriente antes de iniciar el mantenimiento.
	Lea el manual Lea cuidadosamente el manual de usuario y todas las instrucciones de seguridad antes de la instalación, funcionamiento y mantenimiento.
	Marca CE El dispositivo cumple con los requisitos esenciales de la legislación correspondiente de la UE.
	Directiva WEEE No deseche el dispositivo como residuos domésticos. Siga la normativa local de desecho de residuos electrónicos.
	Conexión a tierra Indica la posición para conectar el cable de tierra de protección (PE).

INSTRUCCIONES

1. Lea este documento y el resto de documentación relacionada con el producto antes que cualquier operación.
2. La instalación de este producto debe cumplir todas las normativas, códigos y estándares locales aplicables.
3. Debe instalarse un disyuntor de sobrecarga de corriente entre este producto y la red eléctrica.
4. Use herramientas de aislamiento y cúbrase con equipo de protección personal al instalar o mantener este producto.
5. Instale este producto en un ambiente limpio, seco y bien ventilado.
6. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas. Si el producto se va a utilizar cerca de niños, estos deben ser supervisados de cerca.
7. Antes de realizar ninguna conexión eléctrica, asegúrese de que cualquier carga a conectar (por ej., dispositivos o equipos que este producto vaya a alimentar) están apagados.
8. Tire siempre del enchufe en lugar del cable al desconectar el producto, para reducir el riesgo de dañar el enchufe y el cable.
9. No introduzca los dedos ni las manos en el producto.
10. No exponga este producto a la luz directa del sol, a la lluvia o a la nieve.
11. No exponga este producto a campos electromagnéticos potentes para evitar interferencias de radio.
12. No instale ni opere este producto cerca de fuentes inflamables, explosivas, corrosivas o cáusticas.
13. No instale ni opere este producto en condiciones meteorológicas extremas, como tormentas, lluvia intensa o vientos fuertes.
14. No someta este producto a vibraciones, caídas o impactos fuertes para prevenir daños físicos.
15. No arrastre, apriete ni pise este producto, ni lo arroje al fuego, ya que existe un riesgo de explosión.
16. No utilice ningún cable dañado con este producto.
17. No dañe, inutilice o retire ninguna etiqueta de este producto.
18. No desmonte, repare ni modifique este producto por su cuenta. Si necesita realizar cualquier tarea de mantenimiento o reparación, contacte con el servicio de atención al cliente de EcoFlow.
19. No utilice componentes ni accesorios no oficiales o no recomendados. Si necesita reemplazar cualquier componente, contacte con EcoFlow para obtener más ayuda.
20. No limpie este producto con disolventes tóxicos ni inflamables. Límpielo con un paño suave y seco.
21. No apile objetos pesados (>40 kg) sobre el producto.
22. **Para retirar el dispositivo:** Para retirar este producto con seguridad, proceda con los siguientes pasos en la misma secuencia:
 - a. Apague la carga conectada.
 - b. Desconecte el cable de la terminal de red eléctrica.
 - c. Apague el producto.
23. **INSTRUCCIONES PARA LA CONEXIÓN A TIERRA:** Este producto debe conectarse a tierra. Si funciona mal o se avería, la conexión a tierra proporciona una ruta con una menor resistencia para la corriente eléctrica con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica. Para reforzar su seguridad, EcoFlow proporciona un cable con un conductor para conectar el equipo a tierra o un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe enchufarse a una toma de corriente que esté correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

ADVERTENCIA : Una conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Si se enfrenta a las siguientes situaciones, consulte a un electricista cualificado en lugar de modificar el enchufe proporcionado con el producto:

 - No está seguro de si el producto está correctamente conectado a tierra;
 - Observa que el enchufe suministrado con el producto no encaja en la toma de corriente.
24. **Requisitos de personal:** Determinadas tareas de instalación o mantenimiento deben realizarse exclusivamente solo por un técnico cualificado. Consulte los requisitos de personal resaltados en la documentación del producto para asegurarse de que estas tareas se realizan correctamente y con seguridad.
25. **Advertencia flotante de conexión a tierra:** La terminal de tierra no está conectada a la línea neutral de CA. El sistema eléctrico interno permanece aislado del contacto con tierra cuando el dispositivo (y su sistema en cascada, si corresponde) está desconectado de la red eléctrica.
26. **Instrucciones para la conexión a tierra externa:** Puede ser necesaria una conexión a tierra suplementaria en lugares de instalación con una conexión a tierra inadecuada o requisitos de conexión a tierra específicos ordenados por la normativa local. En tales casos, use la terminal de tierra de este producto para establecer una conexión terrestre apropiada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Información general		
Modelo	EF-EA-AC-2K-600	EF-EA-AC-2K-800
Dimensiones	255 x 254 x 458 mm	
Peso neto	21,2 kg	
Tipología	Aislado	
Clasificación IP	IP65	
Grado de contaminación	PD3	
Categoría OVC	CA: III	
Categoría ambiental	Exterior / Interior	
Método de enfriamiento	Convección natural (sin ventilador)	
Información sobre la batería		
Capacidad nominal	1,92 kWh	
Tensión nominal	19,2 V $\overline{\text{m}}$	
Ciclo de vida¹	6000	
Potencia de carga máx.	800 W	
Potencia de descarga máx.	800 W	
Celda electroquímica	LFP (LiFePO₄)	
Terminal de red eléctrica (CA)		
Tensión nominal y frecuencia	230 V~, 50 Hz	
Potencia de salida nominal	600 W	800 W
Corriente de salida nominal	2,61 A	3,48 A
Potencia de entrada máx.	3,48 A	
Potencia de entrada máx.	800 W	
Factor de potencia	1(-0,8 a +0,8)	
Condiciones ambientales		
Altitud de funcionamiento	≤4000 m	
Temperatura de funcionamiento²	-20 °C a 55 °C	
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 55 °C	
Humedad relativa	Del 5 al 95 %	
Características		
Comunicación	WLAN, Bluetooth	
Gestión	Aplicación EcoFlow	

¹ Condiciones de prueba: 0,5 C / 0,5 C carga / descarga a 25 °C (77 °F).

² El rendimiento podría reducirse a temperaturas superiores a 35 °C.

AANSPRAKELIJKHEID

Dit product bevat essentiële afgedrukte documentatie die vereist is voor installatie en basisgebruik. Ga voor gedetailleerde handleidingen, bronnen en de meest actuele informatie over het product naar <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Lees en begrijp de productdocumentatie volledig voor gebruik. Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel, schade of materieel verlies. Door dit product te gebruiken, gaat u akkoord met en accepteert u alle voorwaarden die in de productdocumentatie worden beschreven. EcoFlow is niet aansprakelijk voor verliezen, schade of letsel veroorzaakt door misbruik of niet-naleving.

SYMBOLLEN

Het omhulsel of het typeplaatje van dit product bevat veiligheidssymbolen om potentiële gevaren aan te geven. Lees deze tekens en hun betekenissen zoals beschreven in de onderstaande tabel:

Opmerking: "Dit product" of "het apparaat" verwijst in dit document naar de EcoFlow STREAM AC doorheen dit document.

Symbool	Beschrijving
	Voorzichtig! Koppel het apparaat los van alle spanningsbronnen voor onderhoud.
	Voorzichtig! Risico op elektrische schokken Niet proberen om te demonteren. Geen door te gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
	Voorzichtig! Heet oppervlak Raak de behuizing van het apparaat niet aan tijdens gebruik.
	Voorzichtig! Risico op elektrische schokken Wacht ten minste 5 minuten nadat alle spanningsbronnen zijn losgekoppeld voordat u onderhoud uitvoert.
	Handleiding lezen Lees de gebruikershandleiding en alle veiligheidsinstructies zorgvuldig voor installatie, bediening en onderhoud.
	CE-markering Het apparaat voldoet aan de essentiële vereisten van de relevante EU-wetgeving.
	AEAA-richtlijn Gooi het apparaat niet weg als huishoudelijk afval. Volg de lokale voorschriften voor verwerking van afgedankte elektronische apparaten.
	Aarding Geef aan waar de aardingskabel (PE-kabel) moet worden aangesloten.

INSTRUCTIES

- Lees dit document en andere gerelateerde productdocumentatie voor elke handling.
- De installatie van dit product moet voldoen aan alle geldende lokale voorschriften, codes of normen.
- Tussen dit product en het net moet een overstrombeveiliging worden geïnstalleerd.
- Gebruik isolatiegereedschap en draag persoonlijke beschermingsmiddelen bij het installeren, nakijken of onderhouden van dit product.
- Installeer dit product in een nette, droge en goed geventileerde omgeving.
- Houd het product buiten bereik van kinderen en huisdieren. Als het product in de buurt van kinderen wordt gebruikt, moet er goed op de kinderen worden gelet.
- Verzekert dat alle aan te sluiten belastingen (bijv. apparaten of apparatuur die bedoeld zijn om door dit product te worden gevoed) zijn uitgeschakeld voordat u elektrische aansluitingen maakt.
- Trek altijd aan de stekker in plaats van aan het snoer als u het product loskoppelt, om het risico op schade aan de stekker en het snoer te verminderen.
- Steek geen vingers of handen in het product.
- Stel dit product niet bloot aan direct zonlicht, regen en sneeuw.
- Stel dit product niet bloot aan sterke elektromagnetische velden om radiostoring te voorkomen.
- Installeer of gebruik dit product niet in de buurt van brandbare, explosieve, corrosieve of bijtende bronnen.
- Installeer of gebruik dit product niet tijdens extreme weersomstandigheden zoals bliksem, hevige regen of harde wind.
- Stel dit product niet bloot aan zware stoten, trillingen of vallen om fysieke schade te voorkomen.
- Sleep, knijp of trap niet op dit product en gooi het niet in vuur, omdat er explosiegevaar bestaat.
- Gebruik geen beschadigde snoeren of kabels met dit product.
- Beschadig, vervorm of verwijder geen labels op dit product.
- Demonteer, repareer en wijzig dit product niet zelf. Neem voor al het onderhoud contact op met de klantendienst van EcoFlow.
- Gebruik geen onofficiële of niet aanbevolen onderdelen of accessoires. Neem voor vervangingen contact met EcoFlow op.
- Reinig het product niet met brandbare of giftige oplosmiddelen. Veeg het af met een droge zachte doek.
- Plaats geen zware voorwerpen (> 40 kg) op het product.
- Apparaat verwijderen:** Voer de volgende stappen achtereenvolgens uit om dit product veilig te verwijderen:
 - Schakel de aangesloten belasting uit.
 - Koppel de kabel los van de netaansluiting.
 - Schakel het product uit.
- AARDINGSINSTRUCTIES:** Dit product moet geaard zijn. Als het product niet goed werkt of defect raakt, zorgt de aarding voor een weg van de minste weerstand voor de elektrische stroom, zodat het risico op een elektrische schok wordt verkleind. Voor uw veiligheid levert EcoFlow een snoer met een aardingsdraad en een geaarde stekker. De stekker moet in een correct volgens alle lokale voorschriften geïnstalleerd en geaard stopcontact worden gestoken.
WAARSCHUWING – Als de aardingsdraad niet goed wordt aangesloten, kan dat elektrische schokken tot gevolg hebben. Raadpleeg in de volgende gevallen een gekwalificeerde elektricien in plaats van zelf de met het product geleverde stekker aan te passen:
 - Als u twijfelt of het product goed is geaard;
 - Als de meegeleverde stekker niet in de contactdoos past.
- Personeelsvereisten:** Bepaalde installatie- of onderhoudstaken moeten door een gekwalificeerde technicus worden uitgevoerd. Raadpleeg de personeelsvereisten die in de productdocumentatie zijn aangegeven om te verzekeren dat deze taken correct en veilig worden uitgevoerd.
- Kennisgeving inzake bufferaarding:** De aardklem is niet aangesloten op de AC nulgeleider. Het interne elektrische systeem blijft geïsoleerd van de aarde als het apparaat (en het cascadesysteem, indien van toepassing) wordt losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
- Externe aardingsinstructies:** Aanvullende aarding kan nodig zijn op installatielocaties met onvoldoende aarding of specifieke aardingsvereisten die zijn voorgeschreven door lokale codes. Gebruik in dergelijke gevallen de aardklem op dit product om een goede aarding te verzekeren.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Algemene informatie		
Model	EF-EA-AC-2K-600	EF-EA-AC-2K-800
Afmetingen	255 x 254 x 458 mm	
Netto Gewicht	21,2 kg	
Typologie	Geïsoleerd	
IP-classificatie	IP65	
Vervuilingsgraad	PD3	
OVC-categorie	AC: III	
Milieucategorie	Buiten / Binnen	
Koelmethode	Natuurlijke convectie (geen ventilatoren)	
Accu-informatie		
Nominale capaciteit	1,92 kWh	
Nominale spanning	19,2 V $\overline{\text{~}}$	
Cyclusduur ¹	6000	
Max. oplaadvermogen	800 W	
Max. ontladingsvermogen	800 W	
Celchemie	LFP (LiFePO ₄)	
Netaansluiting (AC)		
Nominale spanning en frequentie	230 V~, 50 Hz	
Nominaal uitgangsvermogen	600 W	800 W
Nominale uitgangsstroom	2,61 A	3,48 A
Max. ingangsstroom	3,48 A	
Max. ingangsvermogen	800 W	
Vermogensfactor	1 (-0,8 tot +0,8)	
Omgeving		
Bedrijfshoogte	≤ 4000 m	
Bedrijfstemperatuur ²	-20 °C tot 55 °C	
Opslagtemperatuur	-20 °C tot 55 °C	
Relatieve luchtvochtigheid	5%-95%	
Kenmerken		
Communicatie	WLAN, Bluetooth	
Beheer	EcoFlow-app	

¹ Testomstandigheden: 0,5C/0,5C laden/ontladen bij 25 °C (77 °F).

² De prestaties kunnen worden verlaagd bij temperaturen boven 35 °C.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Это устройство включает важную печатную документацию, необходимую для настройки и базового использования. Подробные руководства, ресурсы и актуальная информация об устройстве доступны на странице <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Полностью прочитайте и изучите документацию по устройству перед его использованием. Ненадлежащее использование может привести к тяжелым травмам, повреждениям или потере имущества. Используя это устройство, вы соглашаетесь со всеми условиями, указанными в документации по продукту, и принимаете их. EcoFlow не несет ответственности за потери, повреждения или травмы, вызванные ненадлежащим использованием или несоблюдением требований.

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

На корпусе или паспортной табличке данного устройства нанесены знаки безопасности, предупреждающие о потенциальной опасности. Пожалуйста, ознакомьтесь с их значением в таблице ниже.

Примечание. В настоящем документе термин «данный продукт» или «устройство» относится к EcoFlow STREAM AC.

Знак	Описание
	Осторожно! Перед техническим обслуживанием отключите устройство от всех источников напряжения.
	Осторожно! Риск поражения электрическим током Не пытайтесь разбирать устройство. Внутренние элементы устройства не рассчитаны на вмешательство пользователя. Поручите техобслуживание квалифицированному специалисту.
	Осторожно! Горячая поверхность Во время работы устройства не прикасайтесь к его корпусу.
	Осторожно! Риск поражения электрическим током Подождите не менее 5 минут после отключения всех источников напряжения перед началом техобслуживания.
	Чтение руководства пользователя Перед установкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием внимательно прочтите руководство пользователя и все инструкции по технике безопасности.
	Маркировка CE Устройство соответствует основным требованиям соответствующего законодательства ЕС.
	Директива Европейского Союза об утилизации электротехнического и электронного оборудования (WEEE) Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами. Соблюдайте местные правила утилизации электронных отходов.
	Руководство по заземлению Указывает положение для подключения кабеля защитного заземления (PE).

ИНСТРУКЦИИ

- Перед началом эксплуатации прочтите этот документ и другую сопутствующую документацию.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем применимым местным нормам, правилам и стандартам.
- Между данным устройством и сетью должен быть установлен автоматический выключатель максимального тока.
- При установке, обслуживании или ремонте данного устройства используйте изоляционные инструменты и средства индивидуальной защиты.
- Установите данное устройство в чистом, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
- Храните устройство в недоступном для детей и домашних животных месте. Если устройство предполагается использовать вблизи от детей, за ними необходимо внимательно присматривать.
- Перед выполнением любых электрических подключений убедитесь, что вся подключаемая нагрузка (например, устройства или оборудование, предназначенные для питания от данного устройства) отключена.
- При отключении устройства от сети всегда тяните за вилку, а не за шнур, чтобы снизить риск повреждения вилки и шнура.
- Не вставляйте пальцы или руки в устройство.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, дождя и снега.
- Не подвергайте данное устройство воздействию сильных электромагнитных полей во избежание радиопомех.
- Не устанавливайте и не используйте данное устройство вблизи легковоспламеняющихся, взрывоопасных или агрессивных веществ и сред.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте данное устройство во время экстремальных погодных явлений, таких как молния, проливной дождь или сильный ветер.
- Не подвергайте данное устройство сильным ударам, вибрациям или падениям во избежание физических повреждений.
- Избегайте механических воздействий на устройство, включая перемещение волоком, сдавливание, удары, а также воздействие высоких температур или открытого огня, так как это может привести к взрыву.
- Не используйте поврежденные шнуры или кабели с данным устройством.
- Не портите и не удаляйте этикетки на этом устройстве.
- Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать это устройство. По вопросам технического обслуживания или ремонта обращайтесь в службу поддержки клиентов EcoFlow.
- Не используйте неофициальные или нерекондованные компоненты и аксессуары. По вопросам замены обращайтесь в компанию EcoFlow для получения дополнительной помощи.
- Не чистите устройство легковоспламеняющимися или токсичными растворителями. Для очистки устройства рекомендуется использовать сухую мягкую ткань.
- Не ставьте на устройство тяжелые предметы (> 40 кг).
- Демонтаж устройства:** Для безопасного удаления данного устройства выполните следующие действия в указанной последовательности:
 - Отключите подключенную нагрузку.
 - Отсоедините кабель от клеммы сети.
 - Выключите устройство.
- ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ:** это устройство должно быть заземлено. В случае неисправности или поломки заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электрического тока с целью снижения риска поражения током. Для вашей безопасности EcoFlow поставляет устройство в комплекте со шнуром с заземляющим проводником / заземляющей вилкой. Вилку следует подключать только к розеткам, которые установлены в соответствии с местными нормами и постановлениями и имеют корректное заземление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправильное подключение заземляющего проводника создает риск поражения электрическим током. Если вы столкнулись со следующими ситуациями, обратитесь к квалифицированному электрику, вместо того чтобы самостоятельно модифицировать вилку, поставляемую в комплекте с устройством:
 - вы не уверены, правильно ли заземлено устройство;
 - вилка, поставляемая в комплекте с устройством, не подходит к розетке.
- Требования к персоналу:** определенные работы по установке или обслуживанию должны выполняться исключительно квалифицированным специалистом. Ознакомьтесь с требованиями к персоналу, указанными в документации по продукту, чтобы гарантировать правильное и безопасное выполнение этих задач.
- Предупреждение о плавающем заземлении:** заземляющий зажим не подключен к нейтральной линии переменного тока. Внутренняя электрическая система остается изолированной от земли, когда устройство (и его каскадная система, если применимо) отключены от электросети.
- Инструкции по внешнему заземлению:** дополнительное заземление может потребоваться в местах установки с недостаточным заземлением или с особыми требованиями к заземлению, предписанными местными нормами. В таких случаях используйте заземляющую клемму на данном устройстве для обеспечения надлежащего заземления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая информация		
Модель	EF-EA-AC-2K-600	EF-EA-AC-2K-800
Габаритные размеры	255 x 254 x 458 мм	
Масса нетто	21,2 кг	
Типология	Изолированная	
Степень защиты оболочки (IP)	IP65	
Степень загрязнения	PD3	
Категория перенапряжения	Переменный ток: III	
Установка	Снаружи/Внутри	
Метод охлаждения	Естественная конвекция (без вентиляторов)	
Информация об аккумуляторе		
Номинальная емкость	1,92 кВт·ч	
Номинальное напряжение	19,2 В	
Предельное количество циклов ¹	6000	
Макс. мощность зарядки	800 Вт	
Макс. мощность разрядки	800 Вт	
Химический состав элемента питания	LFP (LiFePO ₄)	
Разъем для подключения к электросети (перем. т.)		
Номинальное напряжение и частота	230 В~, 50 Гц	
Номинальная выходная мощность	600 Вт	800 Вт
Номинальный выходной ток	2,61 А	3,48 А
Макс. ток на входе	3,48 А	
Макс. потребляемая мощность	800 Вт	
Коэффициент мощности	1(от -0,8 до +0,8)	
Окружающая среда		
Рабочая высота	≤ 4000 м	
Рабочая температура ²	от -20 до +55 °C	
Температура хранения	от -20 до +55 °C	
Относительная влажность	от 5 до 95%	
Функции		
Обмен данными	WLAN, Bluetooth	
Управление	Приложение EcoFlow	

¹ Условия испытаний: зарядка и разрядка со скоростью 0,5 С при температуре 25 °С.

² Производительность может снижаться при температуре выше 35 °С.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

До комплекту цього виробу входить основна друкована документація, необхідна для встановлення та базового використання. Для отримання детальних посібників, ресурсів і найактуальнішої інформації про виріб відвідайте сайт за посиланням: <https://www.ecoflow.com/support/download/>. Перед використанням ретельно й усвідомлено ознайомтеся з документацією виробу. Неналежне використання може призвести до серйозних травм, пошкоджень або втрати майна. Використовуючи цей виріб, ви погоджуєтеся з усіма умовами, зазначеними в його документації, і приймаєте їх. EcoFlow не несе відповідальності за збитки, пошкодження або травми, спричинені неправильним використанням або недотриманням вимог.

СИМВОЛИ

На корпусі або паспортній табличці цього виробу є попереджувальні символи, що позначають потенційну небезпеку. Ознайомтеся з такими символами та їхніми значеннями, наведеними в таблиці нижче.

Примітка. У цьому документі термін «цей виріб» або «пристрій» означає EcoFlow STREAM AC.

Символ	Опис
	Увага! Перед обслуговуванням від'єднайте пристрій від усіх джерел напруги.
	Увага! Ризик ураження електричним струмом Не намагайтеся розібрати пристрій. У середині немає деталей, обслуговування яких має виконувати користувач. Для обслуговування звертайтеся до кваліфікованих спеціалістів.
	Увага! Гаряча поверхня Під час використання не торкайтеся корпусу пристрою.
	Увага! Ризик ураження електричним струмом Перед обслуговуванням зачекайте принаймні 5 хвилин після від'єднання всіх джерел напруги.
	Ознайомлення з посібником Перед установленням, використанням або обслуговуванням уважно ознайомтеся з посібником користувача й усіма інструкціями з техніки безпеки.
	Маркування CE Пристрій відповідає основним вимогам чинного законодавства ЄС.
	Директива WEEE Не викидайте пристрій разом із побутовим сміттям. Дотримуйтеся місцевих правил утилізації електронних відходів.
	Заземлення Позначає місце для підключення кабелю захисного заземлення (PE).

ІНСТРУКЦІЇ

- Перед використанням прочитайте цей документ та іншу документацію, яка стосується виробу.
- Установлення цього виробу має відповідати всім застосовним місцевим правилам, нормам і стандартам.
- Між цим пристроєм і електромережею необхідно встановити автоматичний вимикач.
- Під час установлення, обслуговування або ремонту цього виробу використовуйте ізоляційні інструменти й засоби індивідуального захисту.
- Установлюйте виріб у чистому, сухому й добре провітрюваному місці.
- Тримайте виріб у недоступному для дітей і домашніх тварин місці. Якщо виріб використовуватиметься в присутності дітей, вони мають перебувати під наглядом.
- Перед виконанням будь-яких електричних з'єднань обов'язково вимкніть усі підключені навантаження (наприклад, пристрої або обладнання, що живляться від цього виробу).
- Від'єднуючи виріб, обов'язково тягніть за вилку, а не за шнур, щоб зменшити ризик пошкодження електричної вилки та шнура.
- Не вставляйте у виріб пальці чи руки.
- Не піддавайте виріб впливу прямих сонячних променів, дощу чи снігу.
- Щоб уникнути радіоперешкод, не піддавайте цей виріб впливу сильних електромагнітних полів.
- Не встановлюйте й не використовуйте цей виріб поблизу легкозаймистих, вибухонебезпечних, корозійних або каустичних речовин.
- Не встановлюйте й не використовуйте цей виріб за екстремальних погодних умов, зокрема під час грози, сильного дощу чи вітру.
- Бережіть цей виріб від сильних ударів, вібрації та падінь, щоб запобігти його пошкодженню.
- Заборононо тягнути, стискати цей виріб, ставати на нього або кидати його у вогонь, оскільки це може спричинити вибух.
- Не використовуйте із цим виробом пошкоджені дроти або кабелі.
- Не допускайте пошкодження, стирання або видалення будь-яких етикеток на цьому виробі.
- Не розбирайте, не ремонтуйте та не змінюйте цей виріб самостійно. З питань технічного обслуговування або ремонту звертайтеся до служби підтримки клієнтів EcoFlow.
- Не використовуйте жодних неофіційних або nereкомендованих компонентів і приладдя. Щоб отримати будь-які запчастини, зверніться до EcoFlow по додаткову допомогу.
- Не очищуйте виріб легкозаймистими або токсичними розчинниками. Протирайте його м'якою сухою тканиною.
- Не ставте на виріб важкі предмети (> 40 кг).
- Переміщення пристрою:** для безпечного переміщення цього виробу виконуйте наведені нижче дії в зазначеній послідовності.
 - Вимкніть живлення підключеного навантаження.
 - Від'єднайте кабель від порту для під'єднання до електромережі.
 - Вимкніть виріб.
- Інструкції із заземлення:** цей виріб потребує заземлення. У разі несправності або поломи заземлення забезпечує шлях найменшого опору для електричного струму, зменшуючи ризик ураження. Для вашої безпеки компанія EcoFlow надає шнур із провідником / вилкою заземлення. Цю вилку слід вставити в розетку, яка встановлена належним чином і заземлена відповідно до всіх місцевих норм і розпоряджень.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Неправильне підключення провідника заземлення обладнання може призвести до ураження електричним струмом. Якщо ви зіткнулися з наведеними нижче ситуаціями, замість того, щоб модифікувати вилку, що постачається разом із виробом, проконсультуйтеся з кваліфікованим електриком:

 - ви не впевнені, чи правильно заземлено виріб;
 - ви виявили, що вилка, яка постачається разом із виробом, не підходить до розетки.
- Вимоги до персоналу:** деякі роботи зі встановлення або обслуговування має виконувати лише кваліфікований спеціаліст. Див. вимоги до персоналу, зазначені в документації до виробу, щоб забезпечити правильне й безпечне виконання цих завдань.
- Повідомлення про непряме заземлення:** клеми заземлення не підключено до нейтральної лінії змінного струму. Внутрішня електрична система залишається ізольованою від землі, коли виріб (і його каскадну систему, якщо є) відключено від мережі.
- Інструкції із зовнішнього заземлення:** додаткове заземлення може знадобитися в разі неналежного заземлення в місці встановлення або за наявності спеціальних вимог до заземлення, передбачених місцевими нормами. У таких випадках використовуйте клеми заземлення на цьому виробі для забезпечення належного заземлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні відомості		
Модель	EF-EA-AC-2K-600	EF-EA-AC-2K-800
Розміри	255 x 254 x 458 мм	
Вага нетто	21,2 кг	
Тип	Ізольований	
Ступінь захисту оболонки	IP65	
Ступінь забруднення	PD3	
Категорія перевантаження	Змінний струм: III	
Категорія середовища	На відкритому повітрі / у приміщенні	
Метод охолодження	Природна конвекція (без вентиляторів)	
Інформація про акумулятор		
Номінальна потужність	1,92 кВт·год	
Номінальна напруга	19,2 В _{ном}	
Термін служби ¹	6000	
Макс. Потужність заряджання	800 Вт	
Макс. Потужність розряджання	800 Вт	
Електрохімічний елемент	LFP (LiFePO ₄)	
Порт для під'єднання до електромережі (змінний струм)		
Номінальна напруга й частота	230 В~, 50 Гц	
Номінальна вихідна потужність	600 Вт	800 Вт
Номінальний вихідний струм	2,61 А	3,48 А
Макс. вхідний струм	3,48 А	
Макс. вхідна потужність	800 Вт	
Коефіцієнт потужності	1 (від -0,8 до +0,8)	
Середовище		
Експлуатаційна висота над рівнем моря	≤ 4000 м	
Робоча температура ²	від -20 °C до 55 °C	
Температура зберігання	від -20 °C до 55 °C	
Відносна вологість	5-95 %	
Функції		
Зв'язок	WLAN, Bluetooth	
Керування	Програма EcoFlow	

¹ Умови тестування: заряджання за температури 0,5 °C / 0,5 °C / розряджання за температури 25 °C.

² Продуктивність може знижуватися за температури вище ніж 35 °C.



en: Hereby, EcoFlow Inc. declares that this product is in compliance with Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU+(EU)2015/863, (EU) 2023/1542. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

de: Hiermit erklärt EcoFlow Inc., dass dieses Produkt den Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU+(EU)2015/863, (EU) 2023/1542 entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

fr: Par la présente, EcoFlow Inc. déclare que ce produit est conforme aux directives 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2011/65/UE, modifiée par (UE) 2015/863, ainsi que (UE) 2023/1542. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse web suivante : <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

it: Con la presente, EcoFlow Inc. dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2011/65/UE+(UE)2015/863, (UE) 2023/1542. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

es: Por la presente, EcoFlow Inc. declara que este producto cumple con las Directivas 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2011/65/UE+(UE)2015/863, (UE) 2023/1542. El texto completo de la Declaración de Conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

nl: Hierbij verklaart EcoFlow Inc. dat dit product voldoet aan Richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU+(EU) 2015/863, (EU) 2023/1542. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

ru: Компания EcoFlow Inc. заявляет, что данное устройство соответствует Директивам 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU+(EU)2015/863 и (EU) 2023/1542. Полный текст Декларации о соответствии нормам ЕС доступен по следующему веб-адресу: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

uk: Ця компанія EcoFlow Inc. заявляє, що цей виріб відповідає вимогам Директив 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU+(EU)2015/863, (EU) 2023/1542. Повний текст Декларації відповідності вимогам ЄС доступний за цим посиланням: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

Radio Frequency (RF) Specifications for EU • Bluetooth Frequency: 2402-2480 MHz Maximum Output Power: < 20 dBm • WLAN Frequency: 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz Maximum Output Power: < 20 dBm	Especificaciones de radiofrecuencia (RF) para la UE • Bluetooth Frecuencia: 2402 - 2480 MHz Potencia de salida máxima: < 20 dBm • WLAN Frecuencia: 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz Potencia de salida máxima: < 20 dBm
Funkfrequenz (RF)-Spezifikationen für die EU • Bluetooth Frequenz: 2 402-2 480 MHz Maximale Ausgangsleistung: < 20 dBm • WLAN Frequenz: 2 412-2 472 MHz / 2 422-2 462 MHz Maximale Ausgangsleistung: < 20 dBm	Specificaties voor radiofrequentie (RF) voor de EU • Bluetooth Frequentie: 2402-2480 MHz Maximum uitgangsvermogen: < 20 dBm • WLAN Frequentie: 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz Maximum uitgangsvermogen: < 20 dBm
Spécifications des radiofréquences (RF) pour l'UE • Bluetooth Fréquence : 2 402 à 2 480 MHz Puissance de sortie maximale : < 20 dBm • WLAN Fréquence : 2 412 à 2 472 MHz / 2 422 à 2 462 MHz Puissance de sortie maximale : < 20 dBm	Технические характеристики радиочастот (РЧ) для ЕС • Bluetooth Частота: 2402-2480 МГц Максимальная выходная мощность: < 20 дБм • Беспроводная локальная сеть (WLAN) Частота: 2412-2472 МГц / 2422-2462 МГц Максимальная выходная мощность: < 20 дБм
Specifiche delle radiofrequenze (RF) per l'UE • Bluetooth Frequenza: 2.402-2.480 MHz Potenza massima in uscita: <20 dBm • WLAN Frequenza: 2.412-2.472 MHz / 2.422-2.462 MHz Potenza massima in uscita: <20 dBm	Специфікації радіочастот для Європейського Союзу • Bluetooth Частота: 2402–2480 МГц Максимальна вихідна потужність: < 20 дБм • WLAN Частота: 2412–2472 МГц / 2422–2462 МГц Максимальна вихідна потужність: < 20 дБм



- en: This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility. For information on the disposal of electrical and electronic equipment, visit the following website: <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>.
- de: Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, um eine mögliche Schädigung der Umwelt oder eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden und um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Bitte geben Sie Ihr gebrauchtes Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle ab oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Ihr Einzelhändler nimmt gebrauchte Produkte an und führt sie einer umweltgerechten Recyclinganlage zu. Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten finden Sie auf folgender Website: <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>
- fr: Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers au sein de l'UE. Recyclez ce produit correctement pour prévenir les dommages environnementaux et les risques pour la santé humaine associés à une mise au rebut inappropriée des déchets, tout en favorisant la réutilisation durable des ressources matérielles. Veuillez rapporter votre produit usagé à un point de collecte approprié ou contacter le détaillant chez lequel vous avez acheté ce produit. Votre détaillant acceptera les produits usagés pour les envoyer à un centre de recyclage respectueux de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination des équipements électriques et électroniques, rendez-vous sur <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>
- it: Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici sul territorio dell'UE. Riciclare correttamente questo prodotto, per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti e promuovere il riutilizzo responsabile delle risorse materiali. Restituire il prodotto usato presso un centro di raccolta appropriato o contattare il rivenditore presso il quale si è acquistato il prodotto. Il rivenditore accetterà i prodotti usati e provvederà a farli pervenire in un impianto di riciclaggio ecocompatibile. Per informazioni sul corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, consultare il seguente sito web: <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>
- es: Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos dentro de la UE. Recicle este producto de un modo adecuado para evitar posibles daños al medio ambiente o un riesgo para la salud humana debido a la eliminación no controlada de residuos y para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Devuelva su producto usado a un punto de recogida apropiado o contacte con el minorista donde compró este producto. Su minorista aceptará productos usados y los devolverá a una planta de reciclaje respetuosa con el medio ambiente. Para obtener información sobre la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos, visite el siguiente sitio web: <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>
- nl: Dit teken geeft aan dat dit product in de EU niet met andere huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Zorg ervoor dat dit product juist wordt gerecycled. Zo voorkomt u dat via een ongecontroleerde afvalverwerking schade aan het milieu of risico's voor de menselijke gezondheid ontstaan, en stimuleert u het duurzaam hergebruik van hulpbronnen. Breng uw product naar een geschikt inzamelpunt of neem contact op met de winkel waar u dit product hebt aangeschaft. De winkel zal gebruikte producten innemen en naar een recyclingcentrum brengen dat aan de milieueisen voldoet. Ga voor informatie over de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur naar de volgende website: <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>
- ru: Данная маркировка указывает на то, что это устройство не подлежит утилизации вместе с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Это устройство должно быть переработано надлежащим образом, чтобы предотвратить возможный ущерб окружающей среде или риск для здоровья людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, а также в целях содействия экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов. Доставьте использованное устройство в соответствующий пункт сбора или обратитесь по месту приобретения устройства. Ваш дистрибьютор примет использованные устройства и направит их на соответствующее предприятие для экологически безопасной переработки. Информация об утилизации электрического и электронного оборудования доступна по следующему веб-адресу: <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>
- uk: Ця маркування означає, що на території країн ЄС цей виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Утилізуйте цей виріб належним чином, щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або ризику для здоров'я людей через неконтрольовану утилізацію відходів, а також для сприяння сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Передайте виріб, який більше не використовується, у відповідний пункт збору або зверніться до роздрібного продавця, у якого ви його придбали. Роздрібний продавець має прийняти виріб, який більше не використовується, і передати його на підприємство з екологічно безпечної переробки. Щоб отримати інформацію про утилізацію електричного та електронного обладнання, відвідайте вебсайт: <https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by EcoFlow Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Raccolta carta

© 2025 EcoFlow Inc. All rights reserved.