

# I/O-module RS, besturingsuitbreiding voor Reflexomat-besturingseenheid

Artikelnummer: 8858405



## Kenmerken

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Type                        | RS        |
| Kleur                       | groen     |
| beschermingsklasse          | IP 54     |
| Elektrische aansluiting     | 230V/50Hz |
| Aantal uitgangen – analoog  | 2         |
| Aantal uitgangen – digitaal | 6         |
| Aantal ingangen – analoog   | 0         |
| Aantal ingangen – digitaal  | 3         |
| Max. hoogte                 | 175 mm    |
| Breedte                     | 175 mm    |
| Diepte                      | 70 mm     |
| Gewicht                     | 1,00 kg   |

## Beschrijving

I/O-module

Uitbreiding voor de besturingen Reflexomat, Variomat en Servitec besturingseenheden.

Met twee scheidingsversterkers voor de analoge signalen van de druk- en niveaumeting. Zes digitale ingangcontacten en zes potentiaalvrije uitgangcontacten voor de verwerking van berichten en alarmen. Alle componenten in een eigen kunststof behuizing voor directe integratie in de bijbehorende besturingseenheid of optioneel voor de wandmontage:

Individuele beschrijving:

- Digitale ingang: - vrij programmeerbaar 6 stuks, waarvan 3 stuks als verbreekcontact, 24V eigen potentiaal, standaard programmering, bijv. voor externe temperatuurbewaking, min. druksignaal, handmatige bijvulling en 3 stuks als maakcontact, 230V extern potentiaal. Standaard programmering als maakcontact, bijv. voor noodstop, handbediening pomp/compressor, handbediening overloopventiel.
- Digitale uitgang: - vrij programmeerbaar 6 stuks. Als wisselcontact potentiaalvrij, standaard programmering, bijv. voor het melden van navulfouten, daling onder minimale druk, overschrijden van de maximale druk of bedrijfsmodus handmatig/stop.

Alle bovengenoemde contacten kunnen met de beschikbaar gestelde informatie vrij worden geprogrammeerd door de Reflex-service.

Montage: De kunststof schakelkastbehuizing kan in de daarvoor bedoelde montageplaats van de besturingseenheid worden geplaatst, als alternatief voor de wandmontage op locatie of de installatie in andere schakelkasten.

De bedrading naar de besturingseenheid wordt ook door de klant uitgevoerd.