

Commande de moteur simple pour Niko Home Control, couleur piano black coated

200-51033



4 ans de garantie

Ce bouton-poussoir vous permet de commander un volet, rideau ou store. Il se fixe sur la platine murale au moyen d'un mécanisme d'encliquetage. Mécanisme fourni avec touche. Couleur de finition: piano black coated.

Données techniques

Commande de moteur simple pour Niko Home Control, couleur piano black coated.

- Matériau boîtier: polycarbonate (PC) + acrylique-styrène-acrylate (ASA)
- Gravure: des flèches gravées sur les touches inférieure et supérieure indiquent que le volet ou les stores sont levés ou baissés. Un volet est gravé sur la touche/les touches centrales pour signaler votre touche favorite. En appuyant sur cette touche, le volet ou les stores se positionnent automatiquement sur la position préréglée
- Nombre de lentilles: 0
- Couleur de finition: piano black coated
- Couleur RAL (par approximation): 9005
- Couleur NCS (par approximation): NCS S 9000-N
- Traitement de surface: revêtu
- Sécurité incendie:
 - toutes les pièces en plastique sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
 - toutes les pièces en plastique sont exemptes d'halogènes
- Tension d'alimentation: 26 Vdc
- Démontage: détacher l'enjoliveur du socle
- Résistance aux chocs: après montage, une résistance aux chocs de IK06 est garantie
- : 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Marquage: CE

