


**Afschooranker FH II NL SCD.
Het momentgecontroleerde
anker met montagecontrole
voor maximale veiligheid.**




Montage Handleiding. Installation Instruction.

Montage: Assembly:




Boor het gat met een hamerboor of een holle boor.

Drill the hole using hammer drill or hollow drill.




Plaats het anker in het boorgat.

Insert the anchor into the drill hole.




Controleer voordat u het anker vastdraait of er een opening u (≥ 3 mm) zit tussen de kop van de bout en de kunststof dop. Als dit niet het geval is, moet u een nieuw anker gebruiken.

Before tightening the screw check if there is a distance u (≥ 3 mm) between head of the screw and plastic cap. If not, you have to use a new anchor.



Draai het anker vast met een slagmoersleutel. Het installatieproces is voltooid wanneer de slagdop wordt uitgeworpen en de groene kleur van het signaalelement zichtbaar is.


Tighten screw using an impact wrench. The installation process is done when the socket is ejected, and the green color of the signal element will be visible.



Het anker is correct geplaatst als de kop van de bout vlak ligt met de kunststof dop én de groene kleur van het signaalelement zichtbaar is.



The anchor is correctly set when the screw head is even with plastic cap and the green color is visible.

Demontage: Disassembly:



Verwijder de kunststof dop met een schroevendraaier en gooi deze weg.

Remove the plastic cap with screwdriver and dispose of it.



Draai het anker los met de slagmoersleutel en gooi deze weg.

Loosen the screw with impact wrench and dispose of it.