

Gebruikerskaart

Ei1529RC Control Switch



Met de Ei1529RC Control Switch kun je bedraad gekoppelde Ei Electronics rook- en hittemelders bedienen. De Ei1529RC is voorzien van 3 functieknoppen: **TEST**, **LOCATE** EN **SILENCE**.

Test

Door het indrukken van de middelste witte '**TEST**' knop kun je eenvoudig regelmatig het alarmsignaal van je melders testen. De **TEST**-knop kan ingedrukt blijven staan, zolang blijft ook het alarm actief. Zo kun je het pand doorlopen en horen of alle melders het alarmsignaal geven.

Locate

Wanneer de melders in alarm zijn, druk je op de linker rode '**LOCATE**' knop. Hiermee wordt bij alarm het alarmsignaal van alle melders uitgezet, behalve van de melder die het alarm begon. Zo kun je eenvoudig de eventuele brandhaard lokaliseren.

Silence

Door daarna op de rechter rode '**SILENCE**' knop te drukken, wordt ook het alarmsignaal op de overblijvende melder voor 10 minuten onderdrukt (**SILENCE**).

Controle unit vervangen

Voor je eigen veiligheid is het noodzakelijk elke controle unit na maximaal 10 jaar gebruik te vervangen. Op de zijkant van elke Ei Electronics product is een sticker aanwezig met daarop het jaar van vervanging. Via een webshop of erkend installateur kun je een nieuwe controle unit bestellen.



Vervang je controle unit na maximaal 10 jaar!