

Gebruikerskaart

Ei630i



Wat te doen bij brand?

- Blijf kalm.
- Waarschuw uw huisgenoten.
- Verlaat via de kortste weg de woning.
- Houd deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter u.
- Blijf bij uit de rook.
- Ga naar de afgesproken verzamelplaats en controleer of iedereen buiten is.
- Bel 112 en geef uw naam en volledige adres.
- Wacht op de brandweer en meld bijzonderheden.

Om op je hittemelders te kunnen vertrouwen moet je deze regelmatig testen en onderhouden. Lees hier hoe dit moet en wat je bij storingen kunt doen.

Testen van de hittemelder

Voor je eigen veiligheid is het van belang dat je regelmatig je melders test! Hoe werkt dit:

- Op elke melder is een Test/Hush knop aanwezig. Door het indrukken van deze testknop gaat de melder in alarm.
- Wanneer melders met elkaar gekoppeld zijn, gaan alle gekoppelde melders in alarm.

Hittemelder onderhouden

Het is belangrijk voor je veiligheid om hittemelders goed te onderhouden.

Hoe onderhoud je je hittemelder:

- Regelmatig de buitenkant van de melders afstoffen of met een vochtige doek schoonmaken.

Storingen

Signaal	Betekenis	Actie
Gele LED knippert + 1 piep elke 48 sec	Batterij bijna leeg	Vervang de melder
Gele LED knippert + 2x piep elke 48 sec	Sensor storing	Melder uitzuigen, bij geen effect melder vervangen
Gele LED knippert 3x elke 48 sec	Einde levensduur	Vervang de melder
Gele LED knippert + 4x piep elke 48 sec	Hittemelder vervuild	Zie: hittemelder onderhouden

Hittemelder vervangen

Vervang je hittemelder(s) na maximaal 10 jaar!

Voor je eigen veiligheid en die van je huisgenoten is het noodzakelijk elke melder na maximaal 10 jaar gebruik te vervangen. Op de zijkant van elke Ei Electronics melder zit een sticker met daarop het jaar/maand van vervanging. Via een webshop of erkend installateur kun je een nieuwe melder bestellen.

De montagevoet hoeft je vaak niet te vervangen. Als deze in goede staat is kun je deze laten zitten en je nieuwe melder hier eenvoudig op plaatsen.