

Gebruikerskaart

Ei144e



Wat te doen bij brand?

- Blijf kalm.
- Waarschuw uw huisgenoten.
- Verlaat via de kortste weg de woning.
- Houd deuren en ramen gesloten en sluit deuren achter u.
- Blijf bij uit de rook.
- Ga naar de afgesproken verzamelplaats en controleer of iedereen buiten is.
- Bel 112 en geef uw naam en volledige adres.
- Wacht op de brandweer en meld bijzonderheden.

Om op je hittemelders te kunnen vertrouwen moet je deze regelmatig testen en onderhouden. Lees hier hoe dit moet en wat je bij storingen kunt doen.

Testen van de hittemelder

- Op elke melder moet de groene LED branden, hiermee weet je zeker dat de hittemelder goed is aangesloten. Controleer de zekering/automaat van de betreffende groep in de meterkast wanneer de groene LED op de melder(s) niet brandt.
- Op elke melder is een Test/Hush knop aanwezig. Door het indrukken van deze testknop gaat de melder in alarm.
- Wanneer melders met elkaar gekoppeld zijn, gaan alle gekoppelde melders in alarm.

Hittemelder onderhouden

Het is belangrijk voor je veiligheid om hittemelders goed te onderhouden.

Hoe onderhoud je je hittemelder:

- Regelmatig de buitenkant van de melders afstoffen of met een vochtige doek schoonmaken.
-

Batterij vervangen

Uw hittemelder heeft een 9V alkaline blokbatterij als back-up. Deze moet ieder jaar vervangen worden. De melder geeft aan wanneer de batterij te leeg raakt. Je hoort dan om de 40 seconden een korte pieptoon en de rode LED knippert eenmalig.

- Schuif de melder van de montagevoet, gebruik hiervoor een schroevendraaier om de melder te ontgrendelen
- Vervang de alkaline blokbatterij
- Plaats de melder terug op de montagevoet
- Druk op de testknop om de melder testen.

Storingen

Signaal	Betekenis	Actie
Groene LED brandt niet. Rode LED knippert elke 40 sec	Melder heeft geen 230V voeding	Controleer de voeding / schakel deze in
Rode LED knippert + 1 piep elke 40 sec	Back up batterij bijna leeg	Vervang de back up batterij
Rode LED knippert + 1 piep elke 20 sec afwisselend	Sensor storing	Melder uitzuigen, bij geen effect melder vervangen
Rode LED knippert 2x om de 40 sec	De melder is in de afgelopen 24u in alarm gegaan	Stopt na 24 uur automatisch

Hittemelder vervangen

Vervang je hittemelder(s) na maximaal 10 jaar!

Voor je eigen veiligheid en die van je huisgenoten is het noodzakelijk elke melder na maximaal 10 jaar gebruik te vervangen. Op de zijkant van elke Ei Electronics melder zit een sticker met daarop het jaar/maand van vervanging. Via een webshop of erkend installateur kun je een nieuwe melder bestellen. De montagevoet hoeft je vaak niet te vervangen. Als deze in goede staat is kun je deze laten zitten en je nieuwe melder hier eenvoudig op plaatsen.