

## Appendix voor inbedrijfname

Betreft Transportbeveiliging  
Type Hybrox 11, 16

### Transportbeveiligingen

Een Hybrox 11 en 16, zijn voorzien van transportbeveiligingen welke de compressor en condensor op zijn plaats houden, tijdens transport. Deze beveiligingen dienen **vóór** start van de machine verwijderd te worden.

### Locatie

De transportbeveiligingen zijn gemonteerd in het buitendeel.

