




Opmerkingen

- 1) Locatie van het typeplaatje
Onderkant van de ventilatorbehuizing in het aanzuigrooster
- 2) Wanneer u een draadloze regelaar installeert, zal er zich een ontvanger op deze locatie bevinden.
Voor meer informatie, zie de tekening van de draadloze bediening.
- 3) Plaats geen voorwerpen onder de binneneenheid.
In geval van een hoge vochtigheidsgraad (>80%), verstopte afvoeruitlaten, of vuile luchtfilters, kunnen er condensatiedruppels uitkomen.